編 番 PART NO. P139-1-4

PARTS CATALOG パーツカタログ

EXEMPLE SERVATOR

適用号機 1001~ Serial No.

HITACHI

# メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

機 体 製 番 MACHINE Mfg. NO.	
エ ン ジ ン 形 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. NO.	

◎ このパーツカタログは、EX160WDホイール式油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。 また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「\*」印のあるものは、新設部品を示します。

◎ 本パーツカタログでは、国内標準機のほかに、海外の一部地域向けの機械についても掲載してあります。 何れの機械に適用されるかの表示は、次のように表わします。

装置名称の後に <SDX> -- 国内標準機に適用します。

装置名称の後に <DX> -- 海外の一部地域向けの機械に適用します。

装置名称のみ

-- 両方共通です。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、キャリヤ部はリヤアクスル側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「いすゞディーゼルエンジン 6BB1 パーツカタログ 」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 機械の型式 [例] EX160WD キャブ右下メインフレームの銘板に明示して

(2) 機械の製番 139-1001 あります。

(3) 部品番号 A810165 ] 本パーツカタログの該当部品

(4) 部品名 O-リング

(5) 数量 2 ご注文される個数

(6) 送付先の住所および宛名

### 2. パーツカタログの見方

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

います。

数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数 」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は,次の通りです。

W : その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。 H : その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理, サービス用として供給する部品を示します。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、機械の製番の 「一(ハイフシ)」以下の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D88/04~・・・1988年4月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T : 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代替部品: 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

#### FOREWORD

- This parts catalog shows the components of EX160WD Wheeled Hydraulic Excavator.
  The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.
  In the parts index, a part No. with "\*" mark shows a newly added part on the parts catalog.
- In this parts catalog, SDX and DX are mentioned on the top of some pages. Subject to territory
   and / or machine, supplied machines are different. When ordering parts, please confirm
   whether the machine is SDX or DX.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front attachment is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the rear axle is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

For the engine parts, please refer to the parts catalog of ISUZU diesel engine 6BB1 issued separately.

### 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

(1) Model of Machine	(EXAMPLE) (EX160WD)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(139-1001)	
(3) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	
(5) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

#### 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. Shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "•" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "•" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "••".

•Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: as the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etcetera.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

  (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the Standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

\*SERIAL No. Applicable machine serial No. for the part is shown in this column.

Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.

Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No..

Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No..

If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used.

(EXSAMPLE: D88/04~······producted on April 1988 and after)

If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No. of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE and etcetera.

If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No. of front attachment such as BUCKET, BOOM, ARM and etcetera.

- •ICA ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

  Abbreviations used in this column are as follows.
  - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
  - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
  - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
  - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

#### -REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I","P","T" or "Y" may be supplied.

063

## 目 次 CONTENTS

適用号機 名 称 Name 頁 SERIAL NO. PAGE 上部旋回体 SUPERSTRUCTURE フレーム FRAME 001 003 エンジン **ENGINE** ラジエータ RADIATOR 005 リザーブタンク RESERVE TANK 007 エアクリーナ AIR CLEANER 009 マフラー 011 MUFFLER 燃料タンク FUEL TANK 013 015 PUMP DEVICE ポンプ装置 旋回装置 SWING DEVICE 017 019 走行装置 TRAVEL DEVICE オイルタンク OIL TANK 021 オイルクーラ配管(1) OIL COOLER PIPINGS (1) 023 オイルクーラ配管(2) OIL COOLER PIPINGS (2) 025 オイルクーラ配管(3) OIL COOLER PIPINGS (3) 027 029 本体配管(1) MAIN PIPINGS (1) 031 本体配管(2) MAIN PIPINGS (2) 本体配管(3) MAIN PIPINGS (3) 033 035 エンジンコントロールレバー(1) ENGINE CONTROL LEVER (1) 037 エンジンコントロールレバー(2) < SDX> ENGINE CONTROL LEVER (2) <SDX> 1001~D89/01 エンジンコントロールレバー(2)<SDX> 039 ENGINE CONTROL LEVER (2) <SDX> D89/02~ 041 エンジンコントロールレバー(2) <DX> ENGINE CONTROL LEVER (2) <DX> 操作レバー CONTROL LEVER 043 走行, アウトリガレバー TRAVEL & OUTRIGGER LEVER 045 パイロット配管(1-1)<SDX> PILOT PIPINGS (1-1) <SDX> 047 パイロット配管(1-1) <DX> PILOT PIPINGS (1-1) <DX> 049 051 パイロット配管(1-2) PILOT PIPINGS (1-2) パイロット配管(2) <SDX> PILOT PIPINGS (2) <SDX> 053 PILOT PIPINGS (2) <DX> 055 パイロット配管(2)<DX> PILOT PIPINGS (3-1) 057 パイロット配管(3-1) パイロット配管(3-2) PILOT PIPINGS (3-2) 059 パイロット配管(3-3) PILOT PIPINGS (3-3) 061

PILOT PIPINGS (4-1)

パイロット配管(4-1)


名称	N a m e	適用号機	頁
		SERIAL NO.	PAGE
ペイロット配管 (4-2)	PILOT PIPINGS (4-2)		065
ステアリング	STEERING STEERING (SUPERIOR PROTEINS)	1001.1017	067
ステアリング配管(旋回体)		1001~1017	
ステアリング配管(旋回体)	STEERING PIPINGS (SUPERSTRUCTURE)	1018~	071
エア配管(1)	AIR PIPINGS (1)		073
エア配管(2)	AIR PIPINGS (2)		075
コントロールボックス(右)	CONTROL BOX (R)		077
コントロールボックス (左) 	CONTROL BOX (L)		079
ゲージパネル	GAUGE PANEL		081
■気部品(1) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (1) <sdx></sdx>		083
電気部品(1) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (1) <dx></dx>		085
電気部品(2) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (2) <sdx></sdx>		087
電気部品(2) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (2) <dx></dx>	***************************************	089
電気部品(3)	ELECTRIC PARTS (3)		091
電気部品(4)	ELECTRIC PARTS (4)		093
電気部品(5)	ELECTRIC PARTS (5)	***************************************	095
<b>電</b> 気部品(6) <sdx></sdx>	ELECTRIC PARTS (6) <sdx></sdx>		097
電気部品(6) <d x=""></d>	ELECTRIC PARTS (6) <dx></dx>		099
ウィンドウォッシャ	WINDOW WASHER		101
キャブグループ	CAB GROUP		103
・キャブ(1)	•CAB (1)		105
・キャブ(2)	•CAB (2)		107
・キャブ(3)	•CAB (3)		109
・キャブ (4)	·CAB (4)		111
・キャブ(5)	•CAB (5)		113
・キャブ(6)	·CAB (6)		115
シート	SEAT		117
カバー(1)	COVER (1)		119
カバー( <b>2</b> )	COVER (2)		121
カバー(3)	COVER (3)		123
カバー(4)	COVER (4)		125
<ul><li>・ドアロック(1)</li></ul>	DOOR LOCK (1)		127
・ドアロック(2)	•DOOR LOCK (2)		129
アンダーカバー	UNDER COVER		131
カーヒータ	CAR HEATER		133
 カーヒータ配管	CAR HEATER PIPINGS	************************	135

名 称	Name 適用号機	頁
	SERIAL NO.	PAGE
バケット 0. 7	BUCKET 0.7	195
バケット 0.8	BUCKET 0.8	197
<b>梯形バケット 0.4</b>	V-TYPE BUCKET 0.4	199
一本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER	201
リッパバケット 0.5	RIPPER BUCKET 0.5	203
法面バケット	SLOPE-FINISHING BLADE	205
ホースラプチャバルブ配管(ブーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BOOM)	207
ホースラプチャバルブ配管(アーム)	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (ARM)	209
予備ペダル	SPARE PEDAL	211
予備ペダル用パイロット配管(1)	PILOT PIPINGS (1) FOR SPARE PEDAL	213
予備ペダル用パイロット配管(2)	PILOT PIPINGS (2) FOR SPARE PEDAL	21!
NPKブレーカ用フロント配管	FRONT PIPINGS FOR NPK BREAKER	217
NPKブレーカ & クラッシャ用フロント配管	FRONT PIPINGS FOR NPK BREAKER & CRASHER	219
and the second second second second second	FORNT PIPINGS FOR OKADA / FURUKAWA BREAKER	22
	配管 FRONT PIPINGS FOR OKADA / FURUKAWA BREAKER & CRASHER	223
合流配管	CONFLUENT PIPINGS	22
ームプレート	NAME-PLATE	
ネームプレート (日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	22
ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	22
: 引	PARTS INDEX	23

•

# 上部旋回体 SUPERSTRUCTURE

フレーム Frame




フレーム FRAME

1001~

	₩□₩₽	TT 0 42		W. ==	サービス	\ <del>\</del>	둂	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	J−F S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	
00	5002151	フレーム;メイン	FRAME:MAIN	1					
02	J931895	<b>ቱ</b> "ሁՒ	BOLT	30					
05	3037278	t*3	PIN	1					
06	4098713	t°5	PIN	1					
07	4098712	リング	RING	1					
09	4197535	t°ン	PIN	2					
10	4098717	t°5	PIN	2			1		
11	4098716	リング	RING	2					
13	5002149	ウェイト・カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
14	J932720	<b>ሐ"</b> ዞኑ	BOLT	. 4					
15	4126485	ワッシャ	WASHER	4					
16	4139583	<b>‡</b> ₱"フ <b>゚</b>	CAP	2			i		
17	J021025	#Nv; \$72	BOLT; SEMS	2					
18	4013896	bA"−	COVER	1					
19	4157713	<b>パツキ</b> ラ	PACKING	1					
23	4208611	カハ"ー;ラハ"ー	COVER; RUBBER	1					
24	9728761	スト <b>"</b> の"	STOPPER	1					
25	J931645	事ト	BOLT	2					
26	A590916	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
30	4208984	ブ゛ツラング゛;ラバ゙ー	BUSHING; RUBBER	2			<u>.</u>		
31	4190960	フ゛ツシング゛;ラハ゛-	BUSHING; RUBBER	1					
32	4191978	ブツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
33	4200176	ブ"ツランク";ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
34	4201995	ブ゛ツラング ;ラバ-	BUSHING; RUBBER	10					
35	4201749	プ"ツラング";ラバー	BUSHING; RUBBER	4	<u> </u>				
36	4209294	フ゛ツラング;ラバー	BUSHING: RUBBER	1					
37	4201995	ブ゛ヅシング゛;ラハ゛~	BUSHING; RUBBER	1		~ 1107			
37	4509404	ブ"ツラング゙;ラバ~	BUSHING; RUBBER	1		1108~			
40	4114816	Ð4 2.3	SHIM 2.3	1	R	~ 1065	γ	4109670	1
40	4109670	54 2.3	SHIM 2.3	. 1	R	1066~			
41	4114817	54 1.0	SHIM 1.0	1	R	~ 1065	Υ	4109671	1
41	4109671	54 1.2	SHIM 1.2	1	R	1066~			
42	4097354	54 1.2	SHIM 1.2	2	R				
43	4097355	54 2.3	SHIM 2.3	2	R				

エ ン ジ ン Engine




IDD"D ENGINE

1001~

					1001**				
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
HEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q II	S.C	SENIAL NO.	ICA	PART NO.	奴里 Q'TY
01	4189704	IDГD	ENGINE	1	Z				
01A	4206079	•71W9;71W	·FILTER;OIL	1	Z				
01B	4206079	•71b3;71-IIb	·FILTER; FUEL	1	Z		Ì		
			BELT; FAN (1=2 PIECES)	1	Z				
01C	4218253	・ベルト;フアン(1=2ホン)	BRACKET	1 .					
02	8021976	フ ラケット		1					
03	8021977	フ <i>゙</i> ラケツト	BRACKET	1					
04	M111025	#h	BOLT	7					
05	M511008	ナット	NUT	1					
06	A590910	ワッシャ・スフ*リング*	WASHER; SPRING	8					
08	4123994	ラハ``-	RUBBER	2					
09	A590114	ワッシャ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
10	4114404	ワツシヤ	WASHER	2				1	
11	A590914	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER; SPRING	4					
12	J950014	ナツト	NUT	4					
14	4123995	<b>ラバ</b> "−	RUBBER	2					
15	J931865	#hy	BOLT	2					
16	A590918	ワツシヤ;スフ*リンク~	WASHER; SPRING	2					
17	J901635	<b>ቱ</b> "ሁኑ	BOLT	4					
18	A590916	ワッシャ:スプ・リング	WASHER; SPRING	4					
19	4114405	ワッシャ	WASHER	4					
28	3033624	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
31	2027522	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1			İ		
32	4504198	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	4					
42	4171509	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
7-	1111227								
									-
							1		
						,			

ラジエータ Radiator




ラシ"エータ RADIATOR

1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEA 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01~19 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	4214333 4239567 4206676 4206679 4148705 4228160 4239568 4239561 4218646 4218258 4206128 4206672 4200220 4200221 4148706 4196945	ラシ* I-タ アツセン ・コア; ラシ* I-タ ・ロヴト* ・ホ*ルト ・フ* ラク*; ト*レン ・キャツフ* ・クーラ; オイル ・カ*イト*; フアン ・ホ*ルト ・カ*ート*; フアン ・ホ*ルト ・ハ*ツキン ・ハ*ツキン ・ホース ・ネツト	RADIATOR ASS'Y CORE; RADIATOR ROD BOLT PLUG; DRAIN CAP COOLER; OIL GUIDE; FAN BOLT GUARD; FAN BOLT PACKING PACKING HOSE NET	1 1 2 4 1 1 1 1 10 1 3 2 2 2 2 1					
18 19 22 23 24 25 27	4206930 4206931 3033623 J901635 J901640 A590916 4114405	・ホ"おト;ウイング" ・ワザシヤ ステー ホ"みト ホ"ルト ワヅシヤ;スフ*リング"	-BOLT; WING -WASHER STAY BOLT BOLT WASHER; SPRING WASHER	4 2 4 4 8 4					

リザーブタンク Reserve Tank




1001~

					1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 , 01A 01B 24 25 26 27 28 29	4130139 4153251 4153250 4180555 J901016 A590910 4208073 4508575 4142844	タンク;ウオータ (ウオータ リサ <sup>™</sup> ーハ <sup>™</sup> ) ・スイツチ;レヘ <sup>™</sup> ル ・キヤツフ <sup>®</sup> CLANP ホ <sup>™</sup> ルト ワツシヤ;スフ <sup>®</sup> リンク <sup>™</sup> ホース;ウオータ クランフ <sup>®</sup> ;ホース ホース; た <sup>™</sup> ニール	TANK; WATER (WATER RESERVOIR) • SWITCH; LEVEL • CAP CLANP BOLT WASHER; SPRING HOSE; WATER CLAMP; HOSE HOSE; VINYL	1 1 1 2 2 1 2				

# エアクリーナ Air Cleaner






1001~

					1001~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE		ーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数罿		
 00A∿F	4178600	クリーナ;エア	CLEANER; AIR	1			ICA	FART NO.	Q II		
,		(3クナイヨウ)	(FOR JAPAN)								
00A~I	4209599	クリーナ;エア	CLEANER; AIR	1							
,		(カ"イコ <i>ク</i> ヨケ)	(EXCEPT FOR JAPAN)								
00A	4206098	1ckuI•	-ELEMENT	1							
00B	4206551	・ホ"テ"イ	•BODY	1							
00C	4206552	・・ハ"ルフ"	VALVE	1							
00D	4206553	・ナツト;ウイング゛	·NUT;WING	1							
0 <b>0E</b>	4206554	・ク゚ツキン	•PACKING	1							
OOF	4148963	・イン <b>シ</b> "ケータ	• INDICATOR	1					<u></u>		
00G	4209588	+CK4I-	-ELEMENT	1							
•		(ガイコ <i>クヨウ</i> )	(EXCEPT FOR JAPAN)								
00H	4178406	・ナット	•NUT	1							
,		(カ"イコクヨウ)	(EXCEPT FOR JAPAN)								
100	4178404	・パツキン	•PACKING	1							
•		(カ"イコ <i>クヨ</i> ウ)	(EXCEPT FOR JAPAN)								
01	J011020	市"ルト;セムス	BOLT; SEMS	5							
04	8034717	<b>/ነ° 17°</b>	PIPE	1							
05	4188642	÷Þツフ°	CAP	1							
06	4507397	<i>ク</i> ランプ;ホース	CLAMP; HOSE	1			<u> </u>				
09	4507512	クランフ*;ホース	CLAMP; HOSE	3							
10	4507397	. クランプ*;ホース	CLAMP; HOSE	1							
11	8040405	/ነ° 17° ; 120 ሣት	PIPE; INLET	1 1	1						
12	984204	ホース; ラハ" -	HOSE; RUBBER	1 1							
13	4215192	ホース;エア	HOSE;AIR	1			<u> </u>		]		
14	3027134	ブ <i>゛ラ</i> ケツト	BRACKET	1							
17	J010820	ホ"ルト; セムス	BOLT; SEMS	2							
18	4000909	クランフ°; パイフ°	CLAMP; PIPE	1 1							
20	J901220	<b>#</b> "hト	BOLT	4							
21	A590912	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER:SPRING	4			<u>.</u>				


マ フ ラ ー Muffler



マフラー MUFFLER

1001~

			1001~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
						SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q`TY
01	4208064	<b>パ</b> ツキン	PACKING	1					
34	8038163	<b>パイプ;エキゾースト</b>	PIPE;EXHAUST	1					
35	M521008	ナット	NUT	6					
37	4194563	₹75-	MUFFLER	1					
38	7017356	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
39	4181672	<b>ሐ</b> "⊮Ի;U	BOLT;U	2					
41	J950010	ナット	NUT	8					
44	4167296	<i>9</i> 557°	CLAMP	1					
45	M261260	# <b>"</b> ħŀ	BOLT	2					
46	4086891	<b>ל</b> פֿעיר	WASHER	4					
47	J950012	ナット	NUT	2					
						•••••			
			•						




ネンリヨータンク FUEL TANK

1001~

						1001~			
符号	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	1 - 1	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART	$\overline{}$
ITEM		PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
02	J901640	#"h/	BOLT	4					
03	A590916	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER: SPRING	4					
04	4114405	ワツシヤ	WASHER	4					
05	4216448	ハ"ルフ";ホ"ール	VALVE;BALL	1					
06	J70782	79"7" 9	ADAPTER	1					
08	94-2022	7° 57"	PLUG	1					
10	4209933	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	2					
11	4214335	f1-7"	TUBE	2					
12	4514700	クリツフ°;ホース	CLIP;HOSE	4					
13	4190263	クリツフ*	CLIP	7					
14	4192034		CLIP	3					
15	J901016	#*NY	BOLT	4					
16	A590910	ワッシャ; スプ* リング*	WASHER; SPRING	4					
	4055312	クリツフ*; パ゚ンド	CLIP; BAND	2					
18	6007799		TANK; FUEL	1					
50		タング;ヒコーエル							
51	4121496	711/9	FILTER	1					
52	4188409	キ <b>ャリフ</b> *							
52A	4168820	・ハ*ツキン;ラハ*~	•PACKING;RUBBER	1					
57	94-2024	7° 50"	PLUG	1					
59	8033923	<b>ケ</b> "−5";レヘ"ル	GAUGE; LEVEL						
59A	4100967	•#"hy	•BOLT	2					
60	449558	ワッシャ・シール	WASHER; SEAL	4					
61	9726772	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
						*			
				-					
							Ì		
					<u> </u>				

ポンプ装置 Pump Device




市°ンフ°ソーチ PUMP DEVICE

1001~

						10017			
符号 ITEM	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部 & REPLACEABL PART	
	PART NO.	PART NAME		Q'TY		SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4213253	赤°ンフ*;ヒ°ストン	PUMP; PISTON	1	н				
02	3040196	スリーフ <sup>™</sup>	SLEEVE	1					
03	A882050	7* 5 <i>1</i> *	PLUG	1					
04	4208612	Ð- <b>I</b> V	SEAL	1			1		
05	4091497	カツフ* リンク``	COUPLING	1					
06	4095325	<b>ሐ"</b> ዞՒ; ሃ⁄ታሣՒ	BOLT; SOCKET	8					
08	4206427	±0,0°-	COVER	1			ĺ		
10	J901035	<b>#</b> " <b>ከ</b> ኑ	BOLT	3					
11	J901030	<b>ቱ</b> " <b>ኮ</b> ሶ	BOLT	5					İ
12	J901018	<b>#</b> "ስሶ	BOLT	3			<u></u>		
13	J901014	# <b>"</b> "	BOLT	1					
14	A590910	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	12					
						:			
				1					
				ļ					
		· ·							
							<u>.</u>		
							1		
		,							
				-					


旋 回 装 置 Swing Device



1001~

						1001~					
———— 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量		適用号機	互換	代替部是 REPLACEABL PART			
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c.	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
00	2022471	‡ <b>†</b> 177	CARRIER	1							
03	4176073	プ <b>゚</b> レート;ス <del>ラ</del> スト	PLATE; THRUST	1							
04	4186366	t°5	PIN	3							
05	4177853	t°5	PIN	3					1		
07	4144020	t°ン;スプリング	PIN:SPRING	3							
08	4513294	ピン;スプリング	PIN:SPRING	3							
09	1010949	ハウシ゛ンク゛	HOUSING	1							
10	2025126	<b>キ</b> ヤリア	CARRIER	1							
11	3034904	<b>キ</b> "ヤ;サン	GEAR; SUN	1							
12	3034905	キ"ヤ;サン	GEAR; SUN	1							
14	3034548	<b>ギ゙ヤ;プラネタリ</b>	GEAR; PLANETARY	3			ŀ				
15	4187317	ベアリング;ニードル	BRG.; NEEDLE	3							
16	9723274	<b>ギ゙ヤ;プラネタリ</b>	GEAR; PLANETARY	3							
17	4176072	フ・レート:スラスト	PLATE; THRUST	12							
19	962002	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1							
20	991352	リング゛;リテイニング゛	RING: RETAINING	1					1		
21	J401640	t°ン; /ツク	PIN;KNOCK	2							
22	4176247	ベアリング;スフェリカル	BRG.;SPH.ROL.	1							
23	944690	<b>ベアリング;ローラ</b>	BRG.;ROL.	1							
24	2022464	キ"ヤ;インターナル	GEAR: INTERNAL	1							
25	2021454	キ"ヤ;インダーナル	GEAR; INTERNAL	1							
29	J901240	# <b>.</b> h	BOLT	8							
30	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	8							
31	2024103	5P7h;7°0^°5	SHAFT; PROP.	1							
36	94-2024	フ <b>*</b> ラク``	PLUG	1			ļ				
37	A811110	ローリング	O-RING	1							
38	J932065	#N.	BOLT	12							
39	A590920	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	12			l				
41	4080398	t°ン; /ツク	PIN; KNOCK	2							
42	4194712	לייב <i>י</i>	COCK	1			ļ				
45	4187681	シール;オイル	SEAL; OIL	1		~D89/10	Υ	4250326	1		
45	4250326	シール;オイル	SEAL; OIL	1		D89/11~					
47	4197170	リング゛	RING	1							
48	2025148	אות – "ות	COVER	1							
49	2024625	#\"-	COVER	11			ļ				
50	3039868	スリーブ"	SLEEVE	1							
51	4204138	ローリング	O-RING	1							
53	J901614	#h	BOLT	12							
54	A590916	ワッシャ;スフ* リング゛	WASHER; SPRING	12							
56	3043290	ケ"ーシ";レヘブル	GAUGE; LEVEL	1							


旋 回 装 置 Swing Device



1001~

		1001/4									
符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART			
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
57	4198387	n° 17°	PIPE	1							
59 61	94-2025 4204644	フ* <i>ラグ</i> * マグ*ネツト	PLUG MAGNET	1 2							
62	4204645	スクリュ	SCREW	2							
63	4200626	モータ;オイル	MOTOR;OIL	1	н	~ 1080	T		1		
,								4225426 4202113	1 2		
,								4187308	2		
63	4224990	モータ;オイル	MOTOR; OIL	1	н	1081~					
65	4210325	0-リング	O-RING	1							
66	4195372	フ°レート;スラスト	PLATE; THRUST	1							
							ļ				
********					-						
					-						
				1							
	_L	J			1	<u> </u>					

走 行 装 置 Travel Device




y-j-y-≠ TRAVEL DEVICE

1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NC.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
00 01 03	3040313 4214418 3042307	シャフト; センター リング"; リテイニング" フランシ"	SHAFT; CENTER RING; RETAINING FLANGE	1 1 2					
04 05	4224315 M121440	PLATE; FLXIBLE	PLATE; FLX IBLE BOLT	2					
06 07 08	4114404 A590914 M511411	ワッシャ ワッシャ;スフ°リング <sup>™</sup> ナット	WASHER WASHER:SPRING NUT	8 4 4					
12 14	8040406 A590916	フ <sup>**</sup> ラケット ワッシャ:スフ* リング <sup>**</sup>	BRACKET WASHER:SPRING	1 2					
15 17 18 19 22	4114405 4213254 J901660 A590916 4224576	ワツシヤ モータ;ネイル ホ"ルト ワツシヤ;スフ°リンク" カハ"ー	WASHER MOTOR; OIL BOLT WASHER; SPRING COVER	2 1 4 4	H				
23 24 25 27 28	9730425 J901016 A590910 J901645 J931850	カバー ホ*ルト ワツシャ;スフ*リング* ホ*ルト ホ*ルト	COVER BOLT WASHER; SPRING BOLT BOLT	1 5 5 2					
29 30	A590918 4114406	ワッシャ; スフ° リング* ワッシャ	WASHER; SPRING WASHER	2 2 2					

オイルタンク Oil Tank




オイルタンク OIL TANK

1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	т
00	FOOOTEO	D+ G++/#	TANK OTI				1		1
00	5002150	\$59;\$4W	TANK;OIL	1					
01 03	2027348	パイプ;サクシヨン	PIPE; SUCTION	1					
03 04	A810160 94-2011	0-リング <sup>*</sup>   フ*ラグ <sup>*</sup>	D-RING PLUG	1					
05	M111028	#.hr	BOLT	1				1	
06	A590910	リッシャ; スフ* リング*	WASHER; SPRING	6					
08	4199012	7/l/9; †7535	FILTER; SUCTION	1					
08A	4210224	・ストレーナ	•STRAINER	'					
08B	4211107	• n''/>	•ROD						
080	J950010	・ナット	•NUT	3					
10	8037809	10/1"-	COVER						·
11	A810160	0-957*	O-RING	1					
12	4178684	7"1-4";17	BREATHER; AIR						
12A	4222874	· 71₩9	•FILTER	1					
12B	953612	··D-1/20"	··O-RING						
120	M340516	・ホ <b>゙</b> ルト;ソケツト	•BOLT;SOCKET	3					
12D	4222875	・ケース	•CASE	1					
12E	4222876	• N° 9+5	•PACKING	'1					
13	M111022	#_h\	BOLT	6					
14	A590910	リップラヤ;スフ*リング <sup>*</sup>	WASHER; SPRING	6					
17	4206705	エレメント;フィルタ アツセン	ELEMENT; FILTER ASS'Y	1					-
17A	4180416	• IUXDh; 7/WX	·ELEMENT; FILTER	'1					
17B	A810190	•D-952*	·O-RING	'					
18	4180414	"כטפיים	VALVE	'1					
19	4050732	スフ*リング <sup>*</sup>	SPRING	'		~ 1113	,   <sub>Y</sub>	4226549	
19	4226549	スプ・リング <sup>  </sup>	SPRING			1114~	`-  <b>!</b>	4220347	11
21	4204057	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	COVER	'1		1114**			
23	J901018	#"N·F	BOLT	6					
24	A590910	7ツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
27	8038196	ケ゛ージ;レベル	GAUGE; LEVEL	1		م. 135.	.   +	8053499	1
	0050170	יוועי טי	GHOGETELVEL			1359~ 1365		0033477	!-
,						1368~ 1374			
27	8053499	ケ゛ーシ゛;レヘ゛ル	GAUGE; LEVEL	1	#	1357~ 1358			
	0030477	, , , , , , , ,	GHOOL FLEVEL		"	1366~ 1367			
,						1375~			
27A	4100967	•#"hp	-BOLT	2		1717	1		1
28	449558	ワツシャ;シール	WASHER; SEAL	4					
31	J901645	<b>#"</b> ሰኑ	BOLT	4					
32	A590916	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	4					
33	4114405	ワヅシヤ	WASHER	4					
	1 1111103	////	14151 IFT	7				L	Ь

オイルタンク Oil Tank




オイルタンク OIL TANK

1001~

符号	部品番号	部 品 名	or PART	NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	3LE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	PART NAME	or CODE	_	Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
36	4204699	ラŊ <sup>™</sup> -	RUBBER		1					
						-				
										-
							·			


### オイルクーラ配管 (1) Oil Cooler Pipings (1)



1001~

						1001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
~	1047045	1.5	HOOT	1					
01	4213815	ホース	HOSE	1				,	
06	4213816	ホ-ス こい。 (**)	HOSE	1					
07	966993	0-1107"	O-RING	4					
08	4085560	フランシ゛;スプ リツト	FLANGE; SPLIT	8					
09	M341240	ま"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
11	4202103	2557°	CLAMP	2					
12	9727633	<i>9</i> 557°	CLAMP						
15	9727822	2557°	CLAMP	1					
16	J011255	#h.; 672	BOLT; SEMS	2					
46	8040407	Ŋ° イプ;サクシヨシ	PIPE;SUCTION	1					ļ
47	A811120	0-11:57"	O-RING	1					
48	M341640	<b>ホ*ルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
50	4214447	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
51	4152704	クランフ*;ホース	CLAMP; HOSE	2		~ 1320	Υ	4263765	2
51	4263765	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2	#	1321~			
	4								
							1		-
							· <del> </del>		
						4			
	-								
					<u>.l.</u>		Т.		Щ.


オイルクーラ配管 (2) Oil Cooler Pipings (2)



1001~

						1001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	·BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数
00	4213256	<b>バルブ;コɔトロール</b>	VALUE; CONTROL	1	Н				T
01	J901635	#h	BOLT	4					
02	A590916	ワツシヤ;スフ°リンク*	WASHER; SPRING	4					
17	4213255	VALVE; RESTRICT	VALVE; RESTRICT	1	н				
18	A811040	0-リング``	D-RING	. 1					
19	M341002	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
21	8040408	ハ°イプ;リターシ	PIPE; RETURN	1					
22	A811040	ローリング*	O-RING	1					
23	M341036	<b>ボルト;</b> ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
25	3040300	N°17°;リターン	PIPE;RETURN	1					
26	4053696	2507°;11°47°	CLAMP;PIPE	1					
29	J011270	<b>ሐ*ルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	1					
30	4069801	カツフ・リング	COUPLING	3					
32	7019045	<b>パイプ;リター</b> ン	PIPE;RETURN	1					
33	4204745	<b>ハ</b> ゛ルフ゛	VALVE	1					ŀ
34	A811045	ローリング"	O-RING	1					-
35	M341060	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
36	4113926	7°57°	PLUG	1					
36A	4506429	・ローリング"	•D-RING	1					
37	4053865	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	1					
39	A590910	ワッシャ;スフ゜リング゛	WASHER; SPRING	2					
40	J901018	#h	BOLT	2					
41	4094001	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	1					
2	4156850	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2		~ 1320	Υ	4263764	
<b>i</b> 2	4263764	クランプ*;ホース	CLAMP; HOSE	2	#	1321~			
<b>i</b> 3	4504491	クランフ*;ホース	CLAMP;HOSE	2			1		1
30	4213822	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
31	4213823	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
2	4200465	79"7*9;S	ADAPTER:S	4					
32A	957366	・0-リング"	•D-RING	1					
34	4213824	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1	1		1		†
35	4205363	f-;S	TEE;S	1					
35A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1					
37	4055311	クリヴフ* ; バンド	CLIP;BAND	3					
38	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
39	J901018	# <b>"</b> M·	BOLT	1			1		1
70	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	1					
72	4218890	サ <b>ホ°</b> ート	SUPPORT	1					
93	J021235	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2			1		

オイルクーラ配管 (3) Oil Cooler Pipings (3)




1001~

						1001			
<del></del> 符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	eLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
01	4223511	ホース	HOSE	1		~ 1080			
01	4250829	ホース	HOSE	1		1081~			
55	966993	0-リング``	O-RING	1					
56	962453	フランシ";スフ <b>°</b> リツト	FLANGE; SPLIT	2					
57	M341030	<b>ボルト;</b> ソケヅト	BOLT; SOCKET	4				,	
58	4198799	Ill/it";S	ELBOW; S	1		~ 1080			
58	4202113	Ilvā";S	ELBOW; S	1		1081~			
58A	4506429	・0-リング*	·O-RING	1			1		
59	4187328	0-リング~	O-RING	1		~ 1080			
59	4187308	0-9ング	O-RING	1		1081~			
60	4223512	ホース	HOSE	1					
62	4508805	0-リング	O-RING	2					
63	4024049	フラジシ <sup>™</sup> ;スフ* リット	FLANGE; SPLIT	4					
64	M341030	<b>ホ</b> "ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
67	4213819	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			<u> </u>		
68	4210361	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
68A	4506418	•0-95 <i>7</i> **	•D-RING	1					
69	4154672	Il/a**;S	ELBOW; S	1					
69A	4506418	·0-957*	·O-RING	1					
71	4213820	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
72	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
72A	4509180	・0-リング*	-O-RING	1					
74	4234369	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
78	4234371	f-;S	TEE;S	1					
78A	4509180	・0-リング*	·O-RING	1					
79	4154672	Ilva";S	ELBOW;S	1					
79A	4506418	・0-リング*	•O-RING	1					
97	4223550	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
98	4154670	Ilv#";S	ELBOW;S	1					
98A	957366	・ローリング"	•O-RING	1					
99	4239713	f-;S	TEE;S	1					1
99A	4509180	・ローリング*	·O-RING	1					
				:					

## 本体配管(1) Main Pipings (1)






1001~

						1001~			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量世	ナーピス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	1 1 '	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4213806	ホース	HOSE	1					
02	4213807	ホ−ス	HOSE	1	- 1				
25	4213811	ホース	HOSE	1					
26	4213812	ホース	HOSE	1 1					
30	971489	0-リング*	O-RING	4					
31	986910	フランジ <sup>™</sup> ;スフ <sup>®</sup> リヅト	FLANGE; SPLIT	8					
32	M341030	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
34	4510167	0-957"	O-RING	2					
35	4510173	フランシ゛; スプ リット	FLANGE; SPLIT	4	-				}
36	M340825	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8		*******************			
44	4202103	<b>クラ</b> ンフ°	CLAMP	2					
45	9727633	2557°	CLAMP	2					
46	4214595	フ*レート	PLATE	1			,		İ
47	J901255	#_NY	BOLT	1		~ 1080	Υ	J901260	2
47	J901260	<b>ቱ</b> " <b>ル</b> ト	BOLT	1		1081~			.]
48	A590912	ワツシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	1					
49	J950012	ナット	NUT	1					
50	A590112	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	1 1					
52	J011255	市"ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
54	8042422	サホ•ート	SUPPORT	1			ļ		
55	J901020	# <b></b> /\₽	BOLT	1					
56	A590910	ワツシヤ;スフ* リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	1 1					
57	J011020	ホ~ルト; セムス	BOLT; SEMS	1 1					
60	4044420	7° 0779	PROTECTOR	2		1018~			
							1	l	


本体配管(2) Main Pipings (2)



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01	4189619	79~7°9;S	ADAPTER;S	2			ICA		Q'TY
01A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
	4187308	0-1/3/2*	O-RING	2					
16	4213808	ホース	HOSE	1			ļ		
22	1		HOSE	'					
23	4213809	ホース	HOSE	1					ļ
27	4213813		HOSE	1					
28	4213814	ホース		2					
29	4223513	ホース	HOSE				İ		
30	971489	0-リング	O-RING	6			}		
31	986910	フランシ <sup>〜</sup> ;スフ <sup>・</sup> リット	FLANGE; SPLIT	12			·		
32	M341030	<b>ホ</b> *ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	24	ļ				
38	966993	0-957*	O-RING	2			ĺ		
39	4085560	フランシ";スフ <b>°</b> リット	FLANGE; SPLIT	4					
40	M341240	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
42	4204190	ホース	HOSE	1					
44	4202103	2557°	CLAMP	2					
45	9727633	<i>15</i> 57°	CLAMP	2					
47	J901255	# <b></b> N.	BOLT	1		~ 1080	Υ	J901260	2
47	J901260	# <b>"</b> N	BOLT	1		1081~			
48	A590912	ワヅシヤ;スフ* リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	1					
49	J950012	ナット	NUT	1					
50	A590112	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	1					
52	J011255	<b>ሐ</b> "ルト; セムス	BOLT; SEMS	1					
							Ì		
									1
							ļ		
							·· ····	-	
				İ					
		•		1					


## 本体配管(3) Main Pipings(3)



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NC.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	ナービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01 04 05 06 08	9730608 J011225 8040409 8040410 4189859	サホ°-ト ホ°ルト: セムス パ°イフ° パ°イフ° クランフ°; パ°イフ°	SUPPORT BOLT; SEMS PIPE PIPE CLAMP; PIPE	1 2 1 1 2					
11 13 15 15A	J011255 4187389 4189619 4506424 4187308	市"Wト: セムス ホース アタ"フ* タ: S ・B-リング" ローリング"	BOLT:SEMS HOSE ADAPTER:S O-RING O-RING	2 4 4 1 8					
30 31 32	971489 986910 M341030	ローリンク* フランシ*;スフ*リツト 赤*ルト;ソケツト	O-RING FLANGE;SPLIT BOLT;SOCKET	2 4 8					
								·	

## エンジンコントロールレバー (1) Engine Control Lever (1)



96

55


-54

1001~

			-			1001/~			
一 符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8041745	ሳ <b>°</b> ጳ"ル; <i>アク</i> セル	PEDAL; ACCEL.	1					
01	4173387	プ" ツランク"	BUSHING	2					
02	4146357	エント";ロット"	END; ROD	2					
03	M500605	ナット	NUT	2					
05	4222428	スペーサ	SPACER	1					
06	4222429	t°5	PIN	1					
07	A764020	<b>ピン;スプリツト</b>	PIN;SPLIT	1 1					
08	A590114	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	1					
09	4222430	スプ° リング";テンシヨン	SPRING; TENSION	1					
10	J901040	<b>#</b> " <b>P</b> }	BOLT	1		~ 1089	I	M261040	1
10	M261040	<b>ホ</b> "ルト	BOLT	1		1090~			
11	J950010	ナット	NUT	1					
13	4211194	スイツチ	SWITCH	1					
14	J850410	スクリュ	SCREW	2	•				
15	A590904	ワツランヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	2					
51	4222993	ケーブール・コントロール	CABLE; CONTROL	1					
54	4056016	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	1 1					
55	A590905	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
56	M500504	ナツト	NUT	4					
90	8041746	フ゛ラケツト	BRACKET	1 1					
91	M261045	#h	BOLT	1					
92	J950010	ナット	NUT	1					
93	4203232	プレート	PLATE	2					
94	8041747	VN"-	LEVER	1	,				
95	4203233	₹ <b>`</b> `ス੭	DISC	1 1					
96	4502974	スプリング;フラツシュ	SPRING; FLUSH	2					
97	J950016	ナツト	NUT	2					
98	3036292	ク~リツフ <b>*</b>	GRIP	1					
99	4201107	ナット	NUT	1 1					

## エンジンコントロールレバー (2) $\langle SDX \rangle$ Engine Control Lever (2) $\langle SDX \rangle$

適用号機 Serial No. 1001~D89/01




#### 1001~D89/01

符号	部品番号	部品名	PART_NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	性		
01	7020896	フ゛ラケツト	BRACKET	1		•			
21	J901025	# <u>"</u> h}	BOLT	2					
22	A590910	ワツシヤ;スフ° リンク*	WASHER; SPRING	2					
23	A590110	ワツシヤ: フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
26	A590914	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER:SPRING	1		* .			
27	J952014	ナット	NUT	1					
28	4210297	מין פיין "	ROD	1					
30	M500605	ナット	NUT	4					
31	A590906	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	2					
32	4056017	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT;BALL	2					
34	9732470	VN"-	LEVER	1					
36	4173387	ブ゛ヅシング゛	BUSHING	1					
37	4214100	シャフト	SHAFT	1					
38	A590114	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	1					
39	991337	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
40	A590914	ワツシャ;スフ*リンク <sup>™</sup>	WASHER:SPRING	1					
41	J952014	ナット	NUT	1					
49	4232722	ケーブ"ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
52	4195545	ケーフ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
54	4056016	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
55	A590905	ワツシヤ;スフ° リンク``	WASHER; SPRING	2					
56	M500504	ナット	NUT	6					
60	9711281	ロット"	ROD	1					
61	A590106	ヷ゚゚゚゚ヺ゚ <b>ヺゖ゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚</b> ヷ゠゚゚゙゚゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; PLANE	2					
62	A761610	<b>ピン;スプリツト</b>	PIN;SPLIT	2					
81	7018722	ν <b>η</b> "-	LEVER	1					
82	8044341	νn"-	LEVER	1					
83	4173387	フ <sup>™</sup> "/5ング <sup>™</sup>	BUSHING	2					
84	4188374	t°>	PIN	1					
85	A590114	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
86	991337	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
87	4188376	アシ゛ヤスタ	ADJUSTER	3					
88	4122395	ナット	NUT	3					
89	4188375	スプリング;テン⊎ヨン	SPRING; TENSION	1					

## エンジンコントロールレバー (2) $\langle SDX \rangle$ Engine Control Lever (2) $\langle SDX \rangle$


適用号機 Serial No. D89/02~



#### D89/02~

						D077 UZ*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	_
01	7020896	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
21	J901025	#h	BOLT	2			1		
22	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
23	A590110	ワッシャ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
26	A590914	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1					
27	J952014	ナット	NUT	1					
28	4210297	"אליים	ROD	1					
30	M500605	ナット	NUT	4					
31	A590906	ワッシャ;スフ°リング゛	WASHER: SPRING	2					
32	4056017	シ"ヨイント; 市" - W	JOINT;BALL	2					
34	9732470	ν <b>/</b> )"-	LEVER	1					
36	4173387	フ"ツランク"	BUSHING	1					
37	4214100	シャプト	SHAFT	1					
38	A590114	ワザシヤ:フ*レーン	WASHER; PLANE	1					
39	991337	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
40	A590914	ワツラヤ;スプリンク <u>゙</u>	WASHER:SPRING	1					
41	J952014	ナット	NUT	1					
49	4232722	ケーフ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1			-		
50	4247909	54	SHIM	1					
51	J75481	フイツテング	FITTING	2					
52	4195545	ケーブ゛ル;コントロール	CABLE: CONTROL	1					
54	4056016	シ"ヨイント;ホ"-ル	JOINT; BALL	2					
55	A590905	ワツラヤ;スプリン <i>ク</i> ៉	WASHER; SPRING	2					
56	M500504	ナット	NUT	6					
60	9711281	<b>በ</b> ማ <b>ኑ</b> "	ROD	1					
61	A590106	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
62	A761610	<b>ピン;スプリツト</b>	PIN;SPLIT	2					
81	7021366	ν <b>η</b> " –	LEVER	1					
82	8045920	νη"-	LEVER	1		,			
83	4063694	<b>ヘ</b> ゙アリング;ニード⊮	BRG.;NEEDLE	4					
84	4247162	t°5	PIN	1					
85	A590116	ワッシャ; フ・レーン	WASHER; PLANE	1					
86	991339	リンク゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
87	4188376	アシ"ヤスタ	ADJUSTER	3				1	
88	4122395	ナット	NUT	3				ļ	ļ
89	4188375	スプ*リング**; テンション	SPRING: TENSION	1					


## エンジンコントロールレバー $(2)\langle DX\rangle$ Engine Control Lever $(2)\langle DX\rangle$



1001~

			1001.4						
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	7020896	プ <sup>*</sup> ラケット	BRACKET	1					
21	J901025	41	BOLT	2					
22	A590910	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	2					
23	A590110	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
26	A590914	ワッシャ・スフ* リング	WASHER; SPRING	1					
27	J952014	ナット	NUT	1					
28	4210297	"אליים	ROD	1					
30	M500605	ナツト	NUT	4					
31	A590906	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
32	4056017	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
34	9732470	רוע -	LEVER	1					
36	4173387	ブ"ツランク"	BUSHING	1					
37	4214100	シャフト	SHAFT	1					
38	A590114	ワヅシヤ;フ <b>°</b> レーン	WASHER; PLANE	1					
39	991337	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
40	A590914	ワヅシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1					
41	J952014	ナット	NUT	1					
49	4232722	ケープ"ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
52	4195545	ケーフ"ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
54	4056016	シ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
55	A590905	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	2					
56	M500504	ナット	NUT	6					
60	9711281	"אליים	ROD	1					
61	A590106	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
62	A761610	ピン;スプリット	PIN;SPLIT	2					
82	8043647	UN"-	LEVER	1					
83	4173387	ブ"ザシング"	BUSHING	2					
84	4188374	t°5	PIN	1					
85	A590114	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
86	991337	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
							1		
	,								

操作レバー Control Lever




ソーサレバー CONTROL LEVER

1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	9071984	<b>バルブ;パイロツト(ミギ)</b>	VALVE; PILOT (R)	1	н	~D90/06		9107499	1
00	9107499	バルブ;パイロツト(ミギ)	VLAVE; PILOT (R)	1	##	D90/07~			
01	J900616	#"Wh	BOLT	8					
02	A590906	ワッシャ: スフ* リング*	WASHER; SPRING	8	,,	10/5		0100057	
03	9071984	<b>バルブ;パイロツト(ヒダリ)</b>	VALVE; PILOT (L)	1	H	~ 1245	I		1
03	9100253	ハ"ルフ"; ハ*イロット (ヒタ"リ)	VALVE; PILOT (L)	1	H	1246~D90/06	Y	9107502	1
03	9107502	がいファ;ハ・イロット (ヒタッリ)	VALVE; PILOT (L)	1	##	D90/07~			
04 05	8038793	\n"-	LEVER	1					
05 07	8038794	\n'\"-	LEVER	1					
06 07	J950014 4196693	ナット グ・リップ・	NUT GRIP	2					
07 08	4196694	1	GRIP	1					
08 09	4201107	ク <sup>™</sup> リザフ <b>*</b> ナリト	NUT	1 2					
11	4055311	/ グリツフ*;ハ*ント*	CLIP;BAND	1					
	487081	フ <sup>™</sup> ሣラング゛; ラバ -	BUSHING; RUBBER	1					
12 14	2024493	_ ブ	BOOT	2					
17	8039635	) リク;スイング*	LOCK; SWING	1					
18	4143169	グ <sup>*</sup> リツフ*	GRIP	1					
35	4214100	シャフト	SHAFT	1					
36	J952014	ナット	NUT	'1					
37	A590914	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1			ļ		
39	9729064	νΛ"-	LEVER	1					
40	4173387	フ <sup>**</sup> ザシング <sup>**</sup>	BUSHING	1					
41	A590114	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
42	991337	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
44	4214099	"ליים"	ROD	1			ļ		
45	4056018	ラ"ヨイント;ホ"ール	JOINT; BALL	2					
46	M500807	ナット	NUT	4					
47	A590908	ワツシヤ;スフ* リング゛	WASHER; SPRING	2					
				-					
				1					1
	*								
							<u> </u>		

走行,アウトリガレバー Travel & Outrigger Lever




ソーコー・アウトリカ レバー TRAVEL & OUTRIGGER LEVER

1001~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	~~~~~		
ITEM	PART NO.	PART NAME		Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
00	9071983	バルブ;パイロツト	VALVE;PILOT	1	н						
10	8041416	υΛ"-	LEVER	1							
11	8026180	"אליים	ROD	1							
12	4119401	Δt	CAM	1							
13	46335	スプリ <i>ンク</i> ゙	SPRING	1							
14	4205318	t*ン;スフ*リング	PIN;SPRING	1							
17	9731155	フ゛ラケット	BRACKET	1							
18	J010616	<b>ሐ"ሁ</b> 卜;セムス	BOLT; SEMS	2							
19	A590106	ワツラヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2		-					
22	3043408	<b>カ</b> "	GUIDE	1							
23	J010816	市"ルト;セムス	BOLT; SEMS	2							
25	4225030	スイツチ;マイクロ	SWITCH:MICRO	1							
26	4180220	スイツチ;マイクロ	SWITCH:MICRO .	1							
27	M430425	スクリュ	SCREW	4							
28	A590904	ワザシヤ;スフ°リング"	WASHER: SPRING	4					.]		
29	A590104	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	4							
32	4205958	<i>17</i> "	KNOB	1							
33	4201484	スクリュ	SCREW	2				1			
37	8041417	ν))"-	LEVER	1		٠					
38	4205318	ピン;スプリング	PIN:SPRING	1							
39	4117705	ク"リップ <b>"</b>	GRIP	1							
104	M341030	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2							
105	A590910	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	2							
						,					
					-						
					1						


# パイロット配管(1-1) $\langle SDX \rangle$ Pilot Pipings (1-1) $\langle SDX \rangle$



1001~

1001~									
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAL PART	_
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4196411	<b>パルプ;ソレノイド</b>	VALVE; SOLENOID	1	н				
03	J011030	<b>ሐ"ሁ</b> Ւ; セムス	BOLT; SEMS	2					
04	4200469	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
04A	4506418	•0-1J5/7**	•O-RING	1					
06	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
06A	957366	•0-95 <i>7</i> *	•O-RING	1					
07	4154670	IIv#";S	ELBOW;S	2					
07A	957366	・ローリング*	·O-RING	1					
09	4200389	<i>ስ</i> " <b>ル</b> プ" ; ሃህ <i>J</i>	VALVE; SOLENOID	1	Н				
10	J010865	<b>ሐ"ル</b> ト; セፈス	BOLT; SEMS	2					
17	4217345	f-;S	TEE;S	1			1		
17A	4506418	・0-リング	•O-RING	1					
22	4213872	ホ-ス (PB)	HOSE (PB)	1					
29	4203171	f-;S	TEE;S	1					
29A	957366	・ローリング	•O-RING	1					
31	4213874	ホース;ナイロン (DC)	HOSE; NYLON (DC)	1	1		1		
38	4187914	51159"	CYL.	3					
41	4208277	ブ゛-ツ	BOOT	3					
42	4055312	クリツフ*;バンド	CLIP;BAND	2					
54	4239795	ホ-ス (PP)	HOSE (PP)	1					
55	4239796	ホース;ナイロン (DJ)	HOSE; NYLON (DJ)	1					
57	4218074	ホ-ス (SC)	HOSE (SC)	1					
58	4241342	ホ−ス (SB)	HOSE (SB)	1			1		
59	4241343	ホース(PS)	HOSE (PS)	1					
62	4188551	スイツチ;プレツシャ	SWITCH; PRES.	1		~ 1128	Υ	4259333	1
62	4259333	スイツチ;フ*レツシヤ	SWITCH; PRES.	1		1129~			
63	4207239	‡₱ツフ°	CAP	1					
64	4055311	グリツフ*;ハ"ント"	CLIP; BAND	1					
				-					
						•			


## パイロット配管(1-1)〈DX〉 Pilot Pipings (1-1)〈DX〉



1001~

						1001		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'T
00 03 04 04A	4196411 J011030 4200469 4506418	パ~ルフ~;ソレノイト~ 市~ルト;セムス アタ~フ*タ;S ・ローリング~	VALVE; SOLENOID BOLT; SEMS ADAPTER; S -O-RING	1 2 1 1	Н			FART NO. Q
06 06A 17 17A 18	4200465 957366 4200469 4506418 4093624	アダ <sup>™</sup> フ <sup>®</sup> タ;S   ・ローリング <sup>™</sup>   アダ <sup>™</sup> フ <sup>®</sup> タ;S   ・ローリング <sup>™</sup>   フ <sup>®</sup> ラグ <sup>™</sup>	ADAPTER;S O-RING ADAPTER;S O-RING PLUG	1 1 1 1 2				
18A 22 29 29A 31 62	957366 4213872 4203171 957366 4213874 4209374	・ローリング <sup>*</sup> ホース (PB) チー; S ・ローリング <sup>*</sup> ホース; ナイロン (DC) ブ <sup>*</sup> ラグ <sup>*</sup>	·O-RING HOSE (PB) TEE;S ·O-RING HOSE;NYLON (DC) PLUG	1 1 1 1 1				


パイロット配管(1-2) Pilot Pipings (1-2)



1001~

						1001~					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数里	ナービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量		
01	/200/71	Ilbā";S	T) DOUGE						_		
01A	4200471 4506418	·0-137*	ELBOM;S	2							
01H 07	4154670	Iba";S	ELBOW; S								
07 07A	957366	•0-952°	·O-RING	1 1							
	4191300	1	FILTER;OIL	1 1							
11 11A	4207841	フイルタ;オイル ・エレメント;オイル	·ELEMENT;OIL								
				1							
11B	4191301	4) t; dckuI··	··ELEMENT;OIL	1		,					
11C	A811065	**0-959**	··O-RING								
12	J901000	#hp	BOLT	2							
13	A590910	ワツシヤ;スフ°リンク"	WASHER; SPRING	2							
15	4200471	illah";S	ELBOW; S	1 1			1				
15A	4506418	・ローリング"	·O-RING	1							
19	4154671	Int, S	ELBON; S	1							
19 <b>A</b>	4509180	・ローリング~	•O-RING	1	ĺ						
20	4213871	ホ-ス (PA)	HOSE (PA)	1							
30	4154670	Iht, S	ELBOW; S	1	Ì						
30A	957366	・0-リング*	+O-RING	1							
32	4213873	ホース;ナイロン(SA)	HOSE;NYLON (SA)	1							
33	4190261	クリ <b>ッ</b> フ*	CLIP	1							
34	J901018	#"h <sub>t</sub>	BOLT	1							
35	A590910	ヷ゚゚゚゚゚゚゚ヺ゚゙゙゙゙゙ヺ゚゚゚ゖゔゟ゚゛	WASHER: SPRING	1							
36	4055312	クリツフ*;ハ"ント"	CLIP;BAND	6							
48	8042420	ハ°17°	PIPE	1							
49	8042421	<b>り</b> °イフ*	PIPE	1							
50	4189858	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	1							
51	J011245	市"ルト;をムス	BOLT; SEMS	1							
105	4200469	79"7°9;S	ADAPTER;S	1 1							
105A	4506418	-0-リング"	·O-RING	1 1							
123	4200469	79"7°9;S	ADAPTER;S	1 1							
123A	4506418	・0-リング	•O-RING	1							
					ĺ						
					•						
								l	<u> </u>		


### パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉



1001~

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換:	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9072360	<b>バルブ;チエツ</b> ク	<b>バルブ;</b> チェツク	1	Н				
04	J021060	<b>ሐ"ዞ</b> ኑ; ቂፈス	BOLT; SEMS	2					
06	4154670	Illin";S	ELBOW;S	1					
06A	957366	·0-1157**	-O-RING	1					
07	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			<u>.</u>		
07A	4509180	・0-957~	-O-RING	1					
09	4234292	アキュムレーダ	ACCUMULATOR	1					
09A	954493	・ローリング*	•O-RING	1					
10	4195978	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
10A	954493	・0-リング*	•O-RING	11					
11	3036998	ליים <sup>יי</sup> כ /	BLOCK	2					
14	J011060	<b>ሐ</b> "ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
15	4200465	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
15A	957366	·0-957*	•D-RING	1					
16	4154670	IIvā";S	ELBOW;S	1					
16A	957366	·0-957*	•O-RING	1					
18	8040413	N° 17°	PIPE	1					
19	4190124	<i>クラ</i> ンプ;パイプ	CLAMP; PIPE	1					
22	J011245	<b>ሐ"</b> ነነት; ቴፈአ	BOLT; SEMS	1					
24	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	7					
24 <b>A</b>	957366	·0-1/5/2**	•D-RING	1					
25	4154670	Ilut";S	ELBOW; S	5					
25A	957366	·0-1107*	•O-RING	1					
26	4203163	f-;S	TEE;S	1				,	
26A	957366	・0-リング*	•O-RING	1					
27	4203171	<b>f-</b> ;\$	TEE;S	1					
27A	957366	・ローリング゛	•O-RING	1					
28	4193826	IIva";S	ELBOW; S	1					
28 <b>A</b>	957366	•0- <i>1157</i> *	•O-RING	1					
30	4214414	ホース;ナイロン(PF)	HOSE; NYLON (PF)	11					
31	4213875	ホース;ナイロン(PG)	HOSE; NYLON (PG)	1					
32	4213876	ホース;ナイロン(PH)	HOSE; NYLON (PH)	1					
33	4234358	ホース;ナイロン(PI)	HOSE; NYLON (PI)	1					
36	4213879	ホ-ス (SF)	HOSE (SF)	1					
37	4213880	ホース;ナイロン(SG)	HOSE; NYLON (SG)	11					
38	4214415	ホース;ナイロン(SH)	HOSE; NYLON (SH)	1					
41	4241300	ホース;ナイロン(SI)	HOSE; NYLON (SI)	1					
43	4192035	クリツフ <b>*</b>	CLIP	2					
44	4190261	クリッフ <b>°</b>	CLIP	3					
45	J901018	<b>ቱ"</b> ሁ <b>Ի</b>	BOLT	5					


## パイロット配管 (2) 〈SDX〉 Pilot Pipings (2) 〈SDX〉



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
46 48 49 52 53	A590910 4055312 4044420 4224421 4224420	ワッシャ;スプ・リング クリップ・; ハ つ い プ・ロテクタ ホース (SD) ホース;ナイロン (SE)	WASHER; SPRING CLIP; BAND PROTECTOR HOSE (SD) HOSE; NYLON (SE)	5 6 1 1					
54	4224422	in−ス (SJ)	HOSE (SJ)	1					


パイロット配管 (2) 〈DX〉 Pilot Pipings (2) 〈DX〉



1001~

 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	S &
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	9072360	<b>バルブ;チエツク</b>	<b>バルブ;チエツク</b>	1	H				
04	J021060	#"ハト; ムマン	BOLT; SEMS	2					
90	4093624	7*50"	PLUG	1					
06A	957366	・ローリング"	•O-RING	1					
07	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	4509180	・ローリング*	·O-RING	1					
09	4234292	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
09A	954493	・ローリング"	•D-RING	1				-	
11	3036998	フ <sup>™</sup> ロ <i>"</i> ク	BLOCK	. 1					
14	J011060	ሐ" <b>ル</b> ト;セムス	BOLT; SEMS	2					
16	4154670	Ilum";S	ELBOW; S	1					
16A	957366	・0-リング*	-O-RING	1					
18	8040413	/\°17°	PIPE	1			İ		
19	4190124	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	1					
22	J011245	<b>ሐ</b> "⊮ኑ; ŧፈス	BOLT; SEMS	1					
24	4200465	79"7*9;S	ADAPTER;S	7					
24A	957366	・ローリング"	•O-RING	1					
25	4154670	III市";S	ELBOW; S	5					
25A	957366	・0-リング"	·O-RING	1					
26	4154670	Ilut";S	ELBOW; S	1		·			
26A	957366	•0-リング	-O-RING	1					
27	4203171	f-;S	TEE;S	1					
27 <b>A</b>	957366	·0-957~	•D-RING	1					
28	4193826	III#";S	ELBOW:S	1					
28A	957366	・ローリング*	·O-RING	. 1					
30	4214414	ホース;ナイロン (PF)	HOSE; NYLON (PF)	1					
31	4213875	ホース;ナイロン(PG)	HOSE; NYLON (PG)	1					
33	4234358	ホース;ナイロン(PI)	HOSE:NYLON (PI)	1					
36	4213879	ホ-ス (SF)	HOSE (SF)	1					
37	4213880	ホース;ナイロン (SG)	HDSE;NYLON (SG)	1					
38	4214415	ホース;ナイロン (SH)	HOSE; NYLON (SH)	1					
41	4241300	ホース;ナイロン(SI)	HOSE; NYLON (SI)	1					
43	4192035	2 <sup>1</sup> 1 <sup>1</sup> 7°	CLIP	2					
45	J901018	4か	BOLT	2					
46	A590910	ワツシヤ;スプ° リンク"	WASHER; SPRING	2					
48	4055312	クリツフ*;ハ"ント"	CLIP;BAND	6					
49	4044420	フ*ロデクタ	PROTECTOR	1					
52	4224421	市-ス(SD)	HOSE (SD)	1					
53	4224420	ホース;ナイロン(SE)	HOSE; NYLON (SE)	1			1		
54	4224422	ホ-ス (SJ)	HOSE (SJ)	1					


パイロット配管(3-1) Pilot Pipings (3-1)



1001~

	T	T ·					1	/\` ## #0 C
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 数量 PART NO. Q'T
01	8040414	フ゛ラケット	BRACKET	1				
17	J021030	<b>ሐ</b> "ዞኑ; ዸሬス	BOLT; SEMS	2				
18	4214666	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC	1	н			
19	J901020	# <b>"</b> NP	BOLT	4				
20	A590910	ワツシヤ:スフ°リング``	WASHER; SPRING	4			<u> </u>	
22	4200466	79"7"9:S	ADAPTER;S	1				
22A	4509180	・ローリング*	•O-RING	1				
28	4231115	79"7"9;S	ADAPTER;S	3		~ 1245		
28	4202422	79"7"9;S	ADAPTER;S	3		1246~		
28A	4509180	·0-95 <i>7</i> *	•O-RING	1			ļ	
29	4202422	79"7"9;S	ADAPTER;S	6				
29A	4509180	・ローリング*	•O-RING	1			}	
31	8038370	ハ°17°	PIPE	3				
34	4213884	ホース;ナイロン(3)	HOSE; NYLON (3)	1			1	
36	4203069	ホース;ナイロン(6)	HOSE; NYLON (6)	1		,	ļ	
38	4213885	ホース;ナイロン (8)	HOSE; NYLON (8)	1				
41	4203072	ホース;ナイロン(11)	HOSE; NYLON (11)	1			į	
42	4203073	ホース;ナイロン(12)	HOSE; NYLON (12)	1				
44	4203075	ホース;ナイロン(14)	HOSE; NYLON (14)	1			l	
46	9727639	/ クランフ° ; ホース	CLAMP; HOSE		ļ		ļ	
47	9727637	フ*レート	PLATE	1	-			
51	J021030	#"NV; EQX	BOLT; SEMS	2				
56	4203210	<i>クラ</i> ンプ	CLAMP	6				
							ļ	


パイロット配管(3-2) Pilot Pipings (3-2)



1001~

						10014				
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	8LE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
01	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	-2						
01A	4509180	・ローリング*	·O-RING	1						
30	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	9						
30A	4509180	・ローリング~	•D-RING	1						
31	8038370	パ° 17°	PIPE	3					<u> </u>	
33	4213883	ホース;ナイロン(2)	HOSE; NYLON (2)	1						
35	4203068	ホース;ナイロン (5)	HOSE; NYLON (5)	1						
37	4203070	ホース;ナイロン(7)	HOSE; NYLON (7)	1					ĺ	
39	4213886	あース;ナイロン (9)	HOSE; NYLON (9)	1						
40	4203071	ホース;ナイロン(10)	HOSE; NYLON (10)	1						
43	4203074	ホース;ナイロン(13)	HOSE; NYLON (13)	1						
52	4190265	クリツフ <b>°</b>	CLIP	1						
53	J901018	<b>ሐ"</b> ルト	BOLT	1						
54	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1						
						,,				
				İ						
		,	·							
	·									
									1	
									-	
			,							
								1		
	1			1	.L				1	


# パイロット配管(3-3) Pilot Pipings (3-3)



1001~

						1001**			
<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00	4179025	<b>ハ</b> "ルフ"	VALVE	1	н				
03	J011075	<b>ሐ"ሁ</b> ኑ; <b>セ</b> ፈス	BOLT; SEMS	2					
04	4188687	711/9	FILTER	2					
05	4092534	7° <del>5</del> 7"	PLUG	1					
05A	4509180	• ローリング <sup>™</sup>	•O-RING	1					
06	4154671	III/#";S	ELBOW; S	1					
06A	4509180	•0-リング	-O-RING	1					
07	4189602	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	4506418	·0-957*	·O-RING	1					
80	4138938	ローリング゛	O-RING	2					
09	4203124	ホース;ナイロン(PD)	HOSE; NYLON (PD)	1					
11	4221258	ホース;ナイロン (T4)	HOSE; NYLON (T4)	1			.		
24	4189602	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
2 <b>4A</b>	4506418	-0-1157 <sup>m</sup>	-D-RING	1					
25	4138938	ローリング"	O-RING	2				,	ļ
26	4213882	ホース;ナイロン(RB)	HOSE; NYLON (RB)	1					
	ļ								
	· ·								
									ļ
									ļ
									·
			·						
									<u> </u>


# パイロット配管(4-1) Pilot Pipings (4-1)




1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 "- Q'TY S	ーピス ード ・C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 品 REPLACEABLE PART 部品番号 数	量
01 02 02A	4188687 4154671 4509180	フイ <del>ルタ</del> Iルボ;S ・D-リング <sup>*</sup>	FILTER ELBOW;S •O-RING	1 1 1			ICA	PART NO. Q'	<u>YY</u>
50 50A 52	4200467 957366 4224498	アタ <sup>™</sup> フ <sup>®</sup> タ;S ・ローリンク <sup>™</sup> ホース;ナイロン(P4)	ADAPTER;S -O-RING HOSE;NYLON (P4)	6 1 1					
53 55 56 57	4213891 4213897 4213898 4213893	ホース;ナイロン (T2) ホース;ナイロン (H) ホース;ナイロン (I) ホース;ナイロン (C)	HOSE:NYLON (T2) HOSE:NYLON (H) HOSE:NYLON (I) HOSE:NYLON (C)	1 1 1 1					
58	4213892	市ース;ナイロン(B)	HOSE;NYLON (B)	1					

# パイロット配管(4-2) Pilot Pipings (4-2)






1001~

	性   部品番号	数量Q'TY
TEM		
00A       957366       ・ローリング*       ・ローRING       1         04       4213887       ホース(P2)       HOSE(P2)       1         05       4213888       ホース(T1)       HOSE(T1)       1         06       4213889       ホース;ナイロン(P3)       HOSE;NYLON(P3)       1         07       4213890       ホース;ナイロン(T3)       HOSE;NYLON(T3)       1         11       4213899       ホース(L)       HOSE(L)       1		
04 4213887	100	
05		
06     4213889     ホース;ナイロン (P3)     HOSE;NYLON (P3)     1       07     4213890     ホース;ナイロン (T3)     HOSE;NYLON (T3)     1       11     4213899     ホース (L)     HOSE (L)     1		
07 4213890 ホース;ナイロン(T3) HDSE;NYLON(T3) 1 11 4213899 ホース(L) HOSE(L) 1	1	
11 4213899		
	Termonage	1
12 4214401 市-ス(N) HOSE(N) 1	,	
13 4213894 ホース(E) HOSE(E) 1		
14 4214400 #-7 (M) HOSE (M) 1		
16 4203054 ホース;ナイロン(K) HOSE;NYLON(K) 1		
17 4213896 ホース;ナイロン(G) HOSE;NYLON(G) 1		
18 4203056 ホース;ナイロン (J) HOSE;NYLON (J) 1		
19 4213895 ホース;ナイロン(F) HOSE;NYLON(F) 1		
27 9727639 グランフ°;市-ス CLAMP;HOSE 2		
28 9727637 7°V-1 PLATE 1		
32 J021035		
33 4190292 2077° CLIP 1		
34 J901018 市ルト BOLT 1		
35 A590910 クリシャ:スプ・リング WASHER; SPRING 1		
37 4055312 グリヅフ・・ハ 250 CLIP:BAND 250 3		
38 4121859 クリリプ;バンド 390 CLIP;BAND 390 3		
39 4204324 51)"- RUBBER 1		
106 4154671 III标";S ELBOW;S 2		
106A 4509180 •0-1157" •0-RING 1		
122 4200466 7%"7°%;S ADAPTER;S 3		
122A 4509180 •0-1157" •D-RING 1		
		ļ
	1 1	
		1


ステアリング Steering



1001~

						100114			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
00	7013132	354	COLUMN	1					
01	8027180	354	COLUMN	1					
04	J011040	# <b>``ルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2					
05	3027142	シヤフト	SHAFT	1					
06	988307	ベアリング;ボール	BRG.;BALL	1					
07	4148007	スヘキーサ	SPACER	1					
08	4098806	フ"ツランク"	BUSHING	1					
10	3027143	リテーナ	RETAINER	1					
11	962358	t*ン;スプリング	PIN;SPRING	2					
12	94-2501	<b>キー;</b> ゥツドラフ	KEY;WOODRUFF	1					
13	959500	リング゛;リテイニング゛	RING; RETAINING	1					
15A <b>∿N</b>	4087213	赤イール	WHEEL	1					
15A	4107339	・ホイール	•WHEEL	1					
15B	4107340	・ホ"ダン;ホーン	-BUTTON:HORN	1					
15C	4107341	・ロツク;スフ* リング <sup>™</sup>	·LOCK; SPRING	1	.				
15D	4107342	・カツフ・	• CUP	1					
15E	4107343	・スプ°リング <sup>™</sup>	·SPRING	1					
15F	4107344	・グ゙リップ アツセン	-GRIP ASS'Y	1					
15G	4107345	<b>スタント</b> "	··STAND	1					
15H	4107346	・・グ"リッフ <b>°</b>	··GRIP	1					
15I	4107347	··#"h\	••BOLT	1					1
15J	4107348	·· p/\"-	·· COVER	1					
15K	4107349	・・フ°レート	PLATE	1					
15L	M581008	・・ナット	NUT	1					
15M	M430625	・・スクリユ	··SCREW	2					
15N	A590906	・・ワツシヤ;スフ°リング <sup>^</sup>	··WASHER;SPRING	2					
16	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	1					
17	J950012	ナット	NUT	1					
20	8040577	フ゛ラケット	BRACKET	1					
21	4149140	VALVE; STEERING	VALUE; STEERING	1	н				
22	19H1732	# <b>"</b> N/	BOLT	4					
23	J21383	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	4					
24	J011025	市"ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
28	4149143	スイツチ	SWITCH	1					
29	4149144	SWITCH; WIPER	SWITCH; WIPER	1					
31 <b>A</b> ~J	9083806	市"ツクス;スイツチ アツセン	BOX;SWITCH ASS'Y	1					1
31A	7020392	- /)° ネル	•PANEL	1					
31B	4132280	• スイツ <del>チ</del>	-SWITCH	2					
310	4042098	・ <b>キ</b> ヤ"サフ°	-CAP	2					
31D	4146754	•5/)*-	•RUBBER	2					


ステアリング Steering



1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
31E 31F 31G 31H 31I	4192961 4193215 4192962 4192963 4232036	・ネ-ムプ*レート ・スイツチ ・キャツプ* ・キャツプ* ・カーネス:ワイヤ	·NAME-PLATE ·SWITCH ·CAP ·CAP ·HARNESS:WIRE	1 1 1 1 1 1 1 1	,	1010.			
31J 32 35 36 37	4163682 J950010 3031908 M430610 A590106	・ネームフ°レート ナツト カハ" – スクリュ ワツシヤ・フ°レーン	•NAME-PLATE  NUT  COVER  SCREW  WASHER; PLANE	1 2 1 6 6		1018~			
		·							
,									
			-						


### ステアリング配管(旋回体) Steering Pipings (Superstructure)



1001~ 1017

						1001 1011			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	
00 00A	4189619 4506424	アタ <sup>™</sup> フ <sup>®</sup> タ;S ・0-リング <sup>™</sup>	ADAPTER;S	1 1			IOA	TAKT NO.	411
				;					
01	4187308	0-1107*	O-RING				1		
03	4231233	iπ−ス	HOSE	1.				:	
04	971489	0-937 <sup>n</sup>	O-RING	2			ļ		ļ
05	986910	7555*; スプ*リット	FLANGE; SPLIT	4					
06	M341030	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
09	4231234	ホース	HOSE	!	l				
11	4231770	<b>バルブ;</b> リリーフ	VALVE; RELIEF	1	Н				
13	4200466	79"7"9;S	ADAPTER;S	4			ļ		ļ
13A	4509180	・0-リング*	·O-RING	1					
14	4154671	IN#, ; S	ELBOW; S	2					
14A	4509180	・0-リング"	•O-RING	1					
16	4224494	ホース	HOSE	1					
17	4224495	ホース	HOSE	1					ļ
18	4224496	ホース	HOSE	1			ŀ		
20	9727639	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
21	9727637	プ*V-ト	PLATE	1					
22	J021035	<b>ሐ</b> "#ト; セムス	BOLT; SEMS	2					
24	4044420	プ* ロデクタ	PROTECTOR	3			<u> </u>		
25	4055312	クリザフ*;バ゛ント゛	CLIP;BAND	5					
26	4214335	£1-7"	TUBE	1				,	
			,						
							·		ļ
							1		


## ステアリング配管(旋回体) Steering Pipings (Superstructure)



1018~

						10100			
——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
00A	4506424	・0-リング"	·O-RING	1					
01	4187308	0-リング``	O-RING	1					
03	4245117	ホース	HOSE	1					
04	971489	0-リング*	O-RING	2					
05	986910	フランシ";スフ°リツト	FLANGE; SPLIT	4					
06	M341030	<b>ボルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	8					
08	4240168	79"7°9	ADAPTER	1					
09	4241377	ホース	HOSE	1					
11	4231770	<b>バルブ;リリーフ</b>	VALVE; RELIEF	1	н				
13	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					1
13A	4509180	・ローリング	•O-RING	1					
14	4154671	III/#";S	ELBOW; S	2					
14A	4509180	・0-リング"	·O-RING	1					
16	4224494	ホース	HOSE	1					
17	4224495	ホース	HOSE	1					
18	4224496	市ース	HOSE	1		,			
20	9727639	クランフ*;ホース	CLAMP; HOSE	1				·	
21	9727637	フ*レート	PLATE	1					
22	J021035	<b>ሐ"</b> ⊮Ւ; セムス	BOLT; SEMS	2					
24	4044420	7° a7 <i>7</i> 9	PROTECTOR	3					
25	4055312	クリツフ°;ハ``ント``	CLIP; BAND	5					
26	4214335	£1-7"	TUBE	1					
27	4193848	クリツフ°	CLIP	1					
28	J901018	# <u>"</u> ħĻ	BOLT	1					
29	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1					1
		,							
							1		-
					:				
,									1
						•			
		1.			1			l	


エア配管(1) Air Pipings (1)



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME		ナービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
							ICA	TAKT NO.	10 11
00	7019899	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
01	J031230	<b>#"</b> № ; ₽ <b>?</b> Υ	BOLT: SEMS	6					
04	4216546	h"51p;IP	DRYER;AIR	1	Н				
05	J901025	<b>#"</b> ከ	BOLT	4					
06	A590110	ワッシャ; フ°レーン	WASHER; PLANE	4		********			
07	A590910	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	4	İ				
80	J950010	ナツト	NUT	4					
10	4207744	Ilut";S	ELBOW;S	1		~ 1017	T	4154657 94-1602	1
, 10	4154657	Illa";S	ELBOW; S	1		1018~		.74-1002	,
12	4154656	III赤";S	ELBOW; S	1					
14	94-1602	レシ"ユーサ	REDUCER	1		1018~			
15	4216547	\$57;IP	TANK;AIR	1 1	İ				
16	4225005	# <b>" ኮ</b> ኑ; ሀ	BOLT;U	2					
17	J950010	ナット	NUT	8					
19	4216548	VALUE; DRAIN	VALUE; DRAIN	1					
20	94-2024	7° 57"	PLUG	2					
22	94-0632	II/m";S	ELBOW:S	2					
23	94-1602	レシ"ユーサ	REDUCER	1 1					
24	499820	79°7°9	ADAPTER	2					
25	984219	SEAL WASHER 20	SEAL WASHER 20	2					
26	4092238	カーハーナ	GOVERNOR	1					
27	94-0661	f-;S	TEE;S						
28	4154657	III#";S	ELBOW; S	2					
29	4215649	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
30	94-1902	79"7°9;S	ADAPTER;S	+ 1			ļ		
31	986953	CHECK VALVE	CHECK VALVE	'1					
33	4214336	79"7° 9	ADAPTER						
34	94-1702	79"7"9;S	ADAPTER;S				l		
35	4216549	N"W7"	VALUE						
36		79*7*9;S	ADAPTER;S	1			ļ		
30 37	4215650 4157919	II/#";S	ELBOW;S	'					
38	986952	)	VALVE; SAFETY					1	
38 39	4206449	SWITCH: PRES	SWITCH; PRES	2					
40	4168339	127h	UNIT	1					
43	4172139	ハ"ルフ";ソレノイト"	VALVE; SOLENOID	1	Н		ļ		+
43 44	J020620	ሕ" <b>ሁ</b> 卜; ቲፈス	BOLT; SEMS	4	''	~ 1035			
	J460520	7771; tax	SCREW; SEMS	4		1036~			
44 45				1		1020 4			
45 47	4168366	サイレンサ	SILENCER		រួរ				
47	4151536	<b>バルブ;ソレノイド</b>	VALVE; SOLENOID		Н		L		

エァ配管(1) Air Pipings (1)





IPINID (1)
AIR PIPINGS (1)

1001~

CA   PART NO.   CTY							1001**			
## JOI0645 #** #** #** #** #** #** #** #** #** #*				or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部后 REPLACEABLE PART	
Sociation   Soci				CODE		s.c			部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
51 J020620	48	J010645	<b>ሐ"ሁ</b> Ւ; セሬス		2					
53 425006 79°7°9 ADAPTER 1 54 4214338 79°7°9 ADAPTER 1 55 4214340 79°7°9 ADAPTER 1 56 4214340 79°7°9 ADAPTER 1 58 4215648 79°7°9°S ADAPTER'S 3 60 94-1701 79°7°9°S ADAPTER'S 1 61 94-1702 79°7°9°S ADAPTER'S 1 62 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 63 4154657 ZIMA*'S ELBOH'S 2 64 4086377 A19°5°7°9°S ANTCH:PRES. 2 65 4157919 ZIMA*'S ELBOH'S 1 66 4224412 ZIMA*'S ELBOH'S 1 66 4224412 ZIMA*'S ELBOH'S 1 67 94-030 ZIMA*'S ELBOH'S 1 69 4170939 N°D°7'30°DN VALVE:THROTTLE 1 69 4170939 N°D°7'30°DN VALVE:THROTTLE 1 72 4224416 A-7 HOSE 1 73 4224417 A-7 HOSE 1 74 4216435 A-7 HOSE 1 75 4224418 A-7 HOSE 1 76 4224418 A-7 HOSE 1	50	4135434	<b>バルブ</b>	VALVE	1					
1	51	J020620	<b>ボルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2					
55 425007 79°7°9 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 1 1 ADAPTER 3 3 ADAPTER:S 3 3 ADAPTER:S 4 ADAPTER:S 4 ADAPTER:S 4 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 2 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1 ADAPTER:S 1 1 ADAPTER:S 1	53	4225006	79°7°9	ADAPTER	1					1
56 4214340 79"7"9 ADAPTER 1 58 4215648 79"7"9:S ADAPTER:S 3 59 4154651 79"7"9:S ADAPTER:S 4 4 54-1901 79"7"9:S ADAPTER:S 1 1 561 94-1702 79"7"9:S ADAPTER:S 1 1 562 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 53 4154657 74"9:7"9"9:P SHITCH:PRES. 2 54 4157919 74"5:7"9"9:P SHITCH:PRES. 2 54 1157919 74"5:S ELBOH:S 1 54 157919 74"5:S ELBOH:S 1 54 157919 74"5:S ELBOH:S 1 54 157919 74"5:S ELBOH:S 1 54 157919 79"7"9:S ADAPTER:S 1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	54	4214338	79"7° 9	ADAPTER	1					
58	55	4225007	P\$"7* \$	ADAPTER	1					
59 4154651 79*7*9:S ADAPTER:S 4 60 94-1901 79*7*9:S ADAPTER:S 1 61 94-1702 79*7*9:S ADAPTER:S 1 62 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 63 4154657 江崎市:S ELBOH:S 2 64 4086377 スペヴチ:7*リヴラウ SHITCH:PRES. 2 65 4157919 江崎市:S ELBOH:S 1 66 4224412 江崎市:S ELBOH:S 1 67 94-0630 江崎市:S ELBOH:S 1 68 94-1701 79*7*9:S ADAPTER:S 1 69 4170939 パープア:スのプトル VALVE:THROTTLE 1 72 4224415 ホース HOSE 1 74 4216435 ホース HOSE 1 75 4224417 ホース HOSE 1 76 4224418 ホース HOSE 1 77 4224418 ホース HOSE 1 78 1 79 1 70 1 71 1 72 1 73 1 74 2224418 ホース HOSE 1 75 4224418 ホース HOSE 1 76 4224418 ホース HOSE 1	56	4214340	79"7°9	ADAPTER	1					
60 94-1901 79°7°9;S ADAPTER;S 1 61 94-1702 79°7°9;S ADAPTER;S 1 62 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 63 4154657 IJIM*;S ELBOM;S 2 65 4157919 IJIM*;S ELBOM;S 1 66 4224412 IJIM*;S ELBOM;S 1 67 94-0630 IJIM*;S ELBOM;S 1 68 94-1701 79°7°9;S ADAPTER;S 1 69 4170939 ()°10°7°;AOPH0 VALVE;THROTTLE 1 72 4224415 \$\frac{1}{4}-7\$ HOSE 1 73 4224417 \$\frac{1}{4}-7\$ HOSE 1 75 4224417 \$\frac{1}{4}-7\$ HOSE 1 76 4224418 \$\frac{1}{4}-7\$ HOSE 1 77 4224418 \$\frac{1}{4}-7\$ HOSE 1	58	4215648	79"7*9:S	ADAPTER;S	3					
61 94-1702 79"7"3;S ADAPTER;S 1 62 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 63 4154657 IM*;S ELBOM;S 2 64 4086377 X4"95;7"9"99" SHITCH:PRES. 2 65 4157919 IM*;S ELBOM;S 1 66 4224412 IM*;S ELBOM;S 1 67 94-0630 IM*;S ELBOM;S 1 68 94-1701 79"7"5;IS ADAPTER;S 1 69 4170939 //"10"7";X0"9Nh VALVE;THROTTLE 1 72 4224415 \$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\$ HOSE 1 74 4216435 \$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\$ HOSE 1 75 4224417 \$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\$ HOSE 1 76 4224418 \$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\$ HOSE 1	59	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
62 986953 CHECK VALUE CHECK VALUE 2 63 4154657 III/m";S ELBOH;S 2 64 4086377 7 7797979 SHITCH:PRES. 2 65 4157919 III/m";S ELBOH;S 1 66 4224412 III/m";S ELBOH;S 1 67 94-0630 III/m";S ELBOH;S 1 68 94-1701 79"7"3:S ADAPTER;S 1 69 4170939   )""> VALUE:THROTTLE 1 72 4224415  m-7 HOSE 2 73 4224416  m-7 HOSE 1 74 4216435  m-7 HOSE 1 75 4224418  m-7 HOSE 1 76 4224418  m-7 HOSE 1 77 4224418  m-7 HOSE 1 78 4224418  m-7 HOSE 1 79 1 HOSE 1 70 1 HOSE 1 71 1 HOSE 1 72 4224418  m-7 HOSE 1 73 4224418  m-7 HOSE 1 74 4224418  m-7 HOSE 1	60	94-1901	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
62 986953 CHECK VALVE CHECK VALVE 2 63 4154657 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	61	94-1702	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
63	62	986953	CHECK VALVE	CHECK VALVE	2					
84	63	4154657	III#":S	ELBOW; S	2					
65 4157919 IJM市:S ELBON:S 1	64	4086377	スイツチ;プレツシヤ	SWITCH; PRES.	2					
66 4224412	65	l .		ELBOW;S	1					
67 94-0630	66				1					
68 94-1701 79"7"9;S ADAPTER;S 1 69 4170939	67				1					
69 4170939			1		1					
72	69	i .		1	1					
73					2				1	
74	73							1	1	
75					1					
76 4224418 #7 HOSE 1					1					
		4224410	,							
		-								
						1				
							·			
							a constant			
		1								
							·			

# エァ配管(2) Air Pipings (2)






1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
00	4214665	4.7	HOGE				ICA	TAKT NO.	Q II
01		ホース	HOSE	1					
02	4216551	ホ-ス のいつきょナフ	HOSE	1					
03	4514700	クリツフ°;ホース	CLIP; HOSE	2					
03 04	4215651 4190282	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
05		2007°	CLIP	5		***************************************			
06	J901018	#"Wh	BOLT	5					
	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	5					
09	4135433	ホーン・エア	HORN;AIR						
10	J901016	#h	BOLT	2					
11	A590910	ワツシヤ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	2					
12	A590110	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	2					
13	4224419	市一ス	HOSE	1					
14	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
18	4216550	ハ゛ルフ゛;フ゛レーキ	VALVE; BRAKE	1	H				
21	J011030	<b>ሐ</b> "ሁՒ; セムス	BOLT; SEMS	3					
22	94-2023	フ <b>*</b> ラク*	PLUG	1					
23	4215650	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
24	4215652	III市";S	ELBOW; S	1			İ		
25	4214405	ホース	HOSE	1					
26	4214406	ホース	HOSE	1					<u> </u>
27	4044420	プ°ロテクタ	PROTECTOR	2					
28	4190282	クリリフ°	CLIP	1					
29	J901018	<b>#</b> "ท <sub></sub> ኑ	BOLT	1					
30	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER: SPRING	1					
31	4190244	Ilbah";S	ELBOW; S	2					
32	4154671	III#";S	ELBOW;S	1			1		
33	4214407	ホース	HOSE	2					
34	4214408	南-ス	HOSE	1 1					
37	4154656	III#";S	ELBOW; S	1					
38	4214409	ホース	HOSE	1					
39	4133527	プ* ロテクタ	PROTECTOR	1		1018~	11		
40	4190275	21177°	CLIP	1		1414			
41	J901018	#hy	BOLT	1					
42	A590910	ワツシヤ・スフ* リング``	WASHER; SPRING						
43	4044420	7° 0779	PROTECTOR	2		1018~			
·. <del></del>		+····- <del></del>	1,1001601001			!٧!٧.			
				•					
			-	-					
	1								

#### コントロールボックス(右) Control Box (R)




コントロールオッツクス (ミキッ) CONTROL BOX (R)

1001~

						10011			
符号	是番品部	部 品 名	Or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NC.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6009307	STAND(R)	STAND(R)	1					
02	7020250	Ŋ* ネル	PANEL	1					
03	8041929	ハ°ネル	PANEL	1					
04	J850616	スクリュ	SCREW	7					
05	J251006	ワツシヤ・スフ* リンク**	WASHER; SPRING	7					
06	J250006	ワッシャ・フ・レーン	WASHER: PLANE	7					
08	8040438	<b>りゃ</b> キル	PANEL	1					
09	M340616	<b>ሐ"ሁሉ</b> ; ሃታሣト	BOLT; SOCKET	4		~D88/11	I	J850616	4
09	J850616	スクリュ	SCREW	4		D88/12~			
10	J251006	ワッシャ・スフ* リング	WASHER; SPRING	4					
11	J250006	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
14	4222427	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
15	J010620	#**Wh; e4Z	BOLT; SEMS	2					
18	8040401	ブ゛ラケザト	BRACKET	1					
19	3040619	<b>ታ"</b> ሳኑ"	GUIDE	1					
20	J900616	<b>ቴ"</b> ሁ	BOLT	6					
21	A590906	ワツシヤ:スフ*リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	6					
25	7019016	b/\"-	COVER	1					
26	2025488	- "(لر	COVER	1					
27	J900616	#P.	BOLT	13	,				
28	A590906	ワツシヤ:スフ・リンク"	WASHER; SPRING	13	******				1
29	A590106	ワツシヤ:フ*レーン	WASHER; PLANE	13					
31	4214105	b))*-	COVER	1					
32	J850616	7791	SCREW	3					
33	J251006	ワッシャ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	3					İ
34	J250006	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	3		***************************************			
50	8038103	ブ <sup>™</sup> ラケツト	BRACKET	1					
51	8038102	プ <sup>*</sup> ラケツト 、	BRACKET	1					
52	4191947	54	SHIM	2					
53	M341200	<b>ሐ</b> "ዜՒ; ሃታሃኑ	BOLT; SOCKET	1					
54	A590112	ワツシヤ:フ°レ-ン	WASHER; PLANE	2	*				
55	J901020	# <b>"</b> ₽₽	BOLT	4					
56	A590910	ワツシヤ;スフ*リンク*	WASHER; SPRING	4					
57	8040400	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
58	J900820	<b>#</b> ,	BOLT	6					
59	A590908	ワッシャ; スプリング゛	WASHER: SPRING	6	••••				
60	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	6					
61	J850616	7791	SCREW	2					
62	J251006	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	2					
63	J250006	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER: PLANE	2					

#### コントロールボックス(右) Control Box (R)




コントロールボッツクス (ミキ\*\*) CONTROL BOX (R)

1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
82 83 84 85 86 124 126	4161992 4217281 487081 4146559 4215920 J011025 J021030	プ"リシンク";ラハ"ー プ"リシンク";ラハ"ー プ"リシンク";ラハ"ー プ"リシンク";ラハ"ー プ"リシンク";ラハ"ー ホ"ルト;セムス ホ"ルト;セムス (アース ヨー)	BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER BUSHING; RUBBER BOLT; SEMS BOLT; SEMS (FOR EARTH)	3 1 1 1 1 4					


## コントロールボックス (左) Control Box (L)



1001~

						1001			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 REPLACEA PART 部品番号	_
							ICA	PART NO.	
00	6009052	スタント"	STAND	1					
01	4191947	54	SHIM	8					
02	4208764	スライタ"	SLIDER	2					
03	8039938	フ゛ラケツト	BRACKET	1		,			
04	A590908	ワツシヤ;スプリンク <u>゙</u>	WASHER; SPRING	8					
05	M500807	ナット	NUT	8					
07	3040249	ストッハ°	STOPPER	1					
80	A590910	ワツシヤ;スフ°リング	WASHER; SPRING	2					
09	J901020	<b>ホ</b> "ルト	BOLT	2					
11	4214103	<b>ከ</b> "	GUIDE	1					
12	A590910	ワツシヤ: スフ° リング``	WASHER; SPRING	2		-			
13	J901016	<b>#</b> " <b>ሰ</b> ኑ	BOLT	2					
14	4243952	5N"-	RUBBER	1		D88/04~			
15	4214102	<b>ከ</b> "	GUIDE	1					
16	4144838	ワツシヤ	WASHER	2					
17	A590906	ワツラヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2	:				
18	M430613	スクリュ	SCREW	2					
19	4236311	フ <sup>™</sup> ツラング゙ <b>:</b> ラバー	BUSHING; RUBBER	1		D88/04~			
20	8043173	<b>ルント"ル</b>	HANDLE	1					
21	4214243	スプリング	SPRING	1					
23	4184582	ブ゛ヅシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
25A	8038104	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
25B	8038101	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
25C	4191947	56	SHIM	2					
25D	M341200	<b>ሐ"</b> ルト;ソケット	BOLT;SOCKET	1					
25E	A590112	ワツシヤ;フ・レーン	WASHER; PLANE	1					
26	A590910	ワツシヤ;スフ°リング	WASHER; SPRING	4					
27	J901020	<b>#</b> "ዞሶ	BOLT	4					
29	4234984	<b>ታ</b> //" –	COVER	1					
30	A590106	ワツラヤ;フ <b>゚</b> レーᲔ	WASHER; PLANE	4					
31	A590906	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
32	M430613	スクリュ	SCREW	4					
35	3044881	りゃまか	PANEL	1					
40	J250006	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER: PLANE	5					
41	J251006	ワツシヤ;スフ°リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	5					4
42	J850614	スクリュ	SCREW	5					
46	7020249	<b>パネル</b>	PANEL	. 1					
47	J250006	ワッシャ; フ*レーン	WASHER: PLANE	4					
48	J251006	ワツシヤ;スフ* リンク <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	4					
49	J850614	スクリュ	SCREW	4			$\perp$		$\perp$

## コントロールボックス(左) Control Box (L)




コントロールオッサクス(ヒタッリ) CONTROL BOX(L)

1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🖸	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
54 55 56 57 70	3044850 A590106 A590906 J900614 4234983	カバ"- ワッシャ;フ*レーン ワッシャ;スプ*リング" ホ"ルト シャフト	COVER WASHER; PLANE WASHER; SPRING BOLT SHAFT	1 7 7 7			ICA	PART NO.	Q IY
71 73 74 75 76	A590914 7020558 4234982 991337 4143169 J011025	ワッシャ;スプ*リング* レバ*- フ*ッシング* リング*;リテイニング* グ*リップ* 赤*ルト;セムス	WASHER; SPRING LEVER BUSHING RING; RETAINING GRIP BOLT; SEMS	1 1 1 1 4					


ゲージパネル Gauge Panel



1001~

						1001			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	.eLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01~40	4209352	ハ°ネル;ゲージ アツセン	PANEL; GAUGE ASS'Y	1					
01	4208843	· カ/\"-	• COVER	1					
02	4208844	- ハウラ゙ <i>ンク</i> ゙;アツハ*	·HOUSING;UPPER	1				·	
03	4208845	・スイツチ (ブ゛サ゛ー キャンセル)	-SWITCH (BUZZER CANCEL)	1					
04	4208846	・スイツチ (レヘベル チェツク)	·SWITCH (LEVEL CHECK)	1					
05	4213155	· ₹スク	•MASK	1				·	
06	4213156	·#"-/"	•BOARD	1					
07	4208849	・レンス";ワーニング"	·LENS;WARNING	1					İ
08	4208850	・20"22	•CLOCK	1					
09	4208851	・ハウラ゚゚ング;ランプ	·HOUSING;LAMP	1					.]
10	4208852	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1					
11	4208853	・フ゛ラケツト	-BRACKET	1					
12	4208854	・メータ; <b>テンプ</b> *	·METER; TEMP.	1					
13	4208855	· メ-タ;フユエル	·METER; FUEL	1					
14	4208856	・メータ; アワー	•METER;HOUR	1					
15	4208857	•#"- <u></u> /,";\ <del>-</del> 3	·BOARD;METER	1					1
16	4208858	・ホ"ート";コントロール	-BOARD; CONTROL	1					
17	4208859	・ブ゛ラケツト	•BRACKET	1					
18	4208860	・ハウラ	-HOUSING;LOWER	1					
19	4208861	・ブ"サ"-	•BUZZER	1					
20	4208862	- "(\td:-	•COVER	1					
21	4208863	・スクリュ;タッと*ンク*	·SCREW; TAPPING	2		~D89/03	I	4208864	2
21	4208864	・スクリユ;タツヒ*ング	·SCREW; TAPPING	2		D89/04~			
22	4208864	-スクリュ;タッヒ <sup>®</sup> ンク"	·SCREW; TAPPING	2					
23	4208865	・スクリュ;タッ <b>ナ</b> °ング゛	·SCREW; TAPPING	12					-
24	4208866	・スクリュ; タツヒ° ンク``	·SCREW; TAPPING	2					
25	4208867	• <i>7,7</i> 11	•SCREW	5					
26	4208868	• <b>ウ</b> ツシヤ	-WASHER	8					
27	A590903	・ワッシャ;スフ* リング*	·WASHER; SPRING	8					
28	M500303	・ナット	•NUT	8					
29	4208870	•スクリュ	•SCREW	6					
30	4208871	・ワッシャ	-WASHER	6					
31	4208872	-スクリュ	•SCREW	6					
32	4208873	・スクリュ	•SCREW	3	1				Ì
33	4208874	・クリツフ*	•CLIP	1					
34	4208875	・クリツフ*	·CLIP	2	1				
35	4208876	- 21"77°	·CLIP	1			1		
36	4208877	・スクリユ;タッヒ*ング*	·SCREW; TAPPING	3		- Annual Control of the Control of t	l		
37	4208878	· N" IV7"	-BULB	15					
38	4208879	• ソケット; ハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup>	·SOCKET; BULB	15		1			

ゲージパネル Gauge Panel




ケ"ーシ"パ<sup>®</sup>ネル GAUGE PANEL

1001~

						1001**	_		
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
40 41 42 43	4252141 J900820 A590108 A590908	・カハ゛ー ホ゛ルト ワヅシヤ ワヅシヤ:スフ゜リング゛	•COVER BOLT WASHER WASHER;SPRING	1 4 4 4		1054~			
				and the second s					


電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉



1001~

	,					1001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互.	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
00	4075259	スイツチ	SWITCH	1					
01	4042098	<b>#ヤ</b> "/フ°	CAP	1				·	
02	4201802	スイツチ	SWITCH	1					
03	4146754	5N"-	RUBBER	2					
04	4043976	<b>ラ</b> シ"オ	RADIO	1					
05	4184395	519-	LIGHTER	1					
06	4054380	71-9"	FEEDER	1					
24	4194571	りゃまか;ケ゛‐シ゛	PANEL; GAUGE	1					1
24A	4260071	・バルブ	•BULB	3					
26	J850514	スクリュ	SCREW	2					
27	J251005	ワツラヤ;スプリ <i>ンク</i> ゙	WASHER; SPRING	2					
29	4232728	<b>パネル;</b> ゲーラ゙	PANEL; GAUGE	1					
29A	4260071	• /\" <b>\</b> • 7"	•BULB	6					
31	4199131	METER;AIR	METER;AIR	1		~ 1278	I	4254220	1
31	4254220	METER; AIR	METER;AIR	1	#	1279~	ļ		
31A	4260073	・バルブ	BULB	1					
33	4225896	フ <sup>™</sup> ツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
35	4132280	スイツチ (ミツシヨン キリカエ)	SWITCH (T.MISSION)	1					
36	4042098	<b>+</b> ₱ツフ°	CAP	1					
37	4176394	ブ゛ツᢒンク゛;ラバ-	BUSHING; RUBBER	1			<u> </u>		
38	4146754	ラバ*-	RUBBER	1		D88/06~			
40	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1				-	
,		(+-")+)	(WITH KEY)	ļ					
40	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
,		(Hマ-クキ-ツキ)	(WITH H-MARK KEY)				<u> </u>		
40A	4187759	·+-;スタート (NO.H800)	·KEY;START (NO.H800)	1					
,		(1=23)	(1=2 PIECES)						
40A	4187757	·+-;スタート (NO.H800)	·KEY;START (NO.H800)	1					
,		(H?-ク‡-:1=23)	(H-MARK KEY : 1=2 PIECES	<b>}</b>					
41	4189169	コントローラ	CONTROLLER	1			<u> </u>		
,		(ウオータコツク コントロール)	(WATER COCK CONTROL)						
41A	4248908	・ケーフ"ル	-CABLE	1					
42	J850410	ス <i>ク</i> リュ	SCREW	4					
43	J251004	ワッシャ:スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
45	4184397	スイツチ (プ゚ロワ)	SWITCH (BLOWER)	1					
50	4149142	IJV-	RELAY	3					
,		(P/Bインジケータ, P/Bセフテイ)	(P/B INDICATOR, P/B SAFT	Y)					
51	M430510	スクリュ	SCREW	6					
52	A590905	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	6		1			
54	4505392	リレー (ホーン)	RELAY (HORN)	1					


電気部品(1)〈SDX〉 Electric Parts (1)〈SDX〉



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	
56	4215003	フラヴシヤ (ターン , ハサ"ート")	FLASHER (TURN, HAZARD)	2					
57	M430610	7,771	SCREW	4			;		
58	A590906	ワツシヤ;スフ° リング``	WASHER; SPRING	4					
60	970879	フ゛サ゛-	BUZZER	1					
61	M430413	スクリュ	SCREW	2					
62	A590904	ワッシャ;スフ*リンク <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	2			-		
64	4152940	リルー・アワーメータ	RELAY: HOURMETER	1		•			
65	4149142	110-	RELAY	3					
		(エンシ <sup>*</sup> ンスタート <i>、ラ</i> ムロツク)	(ENGINE STARTER, RAM LOC	1 -					
66	M430510	スクリュ	SCREW	8			1		
67	A590905	ワッシャ: スフ* リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	8			+		
70	4205029	1/U- (fb-5*)	RELAY (CHARGE)	1					
71	M430610	スクリュ	SCREW	1					
72	A590906	ワッシャ: スフ* リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	1					
74	4233131	ホ"ツクス;ヒュース"	BOX: FUSE	1					
74A	4127781	-t1-7" (15A)	•FUSE (15A)	4					
74B	4195610	・tューズ** (10A)	·FUSE (10A)	8					
74C	4208246	-t1-7" (1A)	·FUSE (1A)	2					
75	J850625	7711	SCREW	2					
76	J250006	ワッジャ; フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
78	4233132	オ*ツクス;ヒュース**	BOX: FUSE	1					ļ
78A	4127781	+t1-X" (15A)	•FUSE (15A)	1					
79	M430510	701-X (15H)	SCREW	6 2					
80	A590905	1		-					
95		ワッシャ・スプリング゛	WASHER; SPRING	2	ŀ				
96	9062123 M430610	ユニヴト; コントロール   スクリユ	UNIT; CONTROL	·!					ļ
	A590906		SCREW	4					
97	1	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	4	,				
100	4152940	リルー;アワメータ	RELAY; HOURMETER	1	Z				
101	M430513	7.791	SCREW	2					
102	A590905	ヷ゚゚゚゚ヺ゚ヺ゙゙ゖ゙ヹ゚゚゙ヹ゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	<del>-</del>					<b></b> -
103	4189180	<b>31</b> 7	TIMER	1	Z				
104	M430610	7.791	SCREW	2					
105	A590906	ワッシャ・スプ* リング*	WASHER; SPRING	2			ļ		
	-			+		***************************************			
				1	1				1


電気部品(1)〈DX〉 Electric Parts (1)〈DX〉



1001~

						1001.4			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
03	4146754	ラハ"-	RUBBER	4					
04	4209105	b/\"-	COVER	1					
05	4184395	519-	LIGHTER	1					
06	4200521	フ・レート	PLATE	2					
07	J650620	スクリユ	SCREW	2					
80	A590906	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER: SPRING	2					
09	M500605	ナツト	NUT	2					
24	4194571	<b>パネル;</b> ゲ゚ージ	PANEL; GAUGE	1					
24A	4260071	- バルブ	-BULB	3					
26	J850514	スクリュ	SCREW	2					
27	J251005	ワツシヤ;スフ°リンク``	WASHER; SPRING	2					
29	4232728	ハ°ネル;ゲージ	PANEL; GAUGE	1					
29A	4260071	・バルブ	•BULB	6					-
31	4199131	METER; AIR	METER; AIR	1		~ 1278	I	4254220	1
31	4254220	METER; AIR	METER; AIR	1	#	1279~			
31A	4260073	· ハ " l/ 7 "	•BULB	1					
33	4225896	ブ <sup>™</sup> ツラング <sup>™</sup> ;ラハ <sup>™</sup> -	BUSHING; RUBBER	1					
35	4132280	スイツチ (ミツシヨン キリカエ)	SWITCH (T.MISSION)	1					
36	4042098	キャッフ・	CAP	1					
37	4176394	ブ゛ツラング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
38	4146754	5/)*-	RUBBER	1		***************************************			
40	4186745	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
,		(+-")+)	(WITH KEY)						
40	4186743	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1					
,		(Hマ-クキーツキ)	(WITH H-MARK KEY)						
40A	4187759	・+-;スタート (NO.H800)	·KEY;START (NO.H800)	- 1		•••••			
,		(1=23)	(1=2 PIECES)						
40A	4187757	·+-;スタート (NO.H800)	·KEY;START (NO.H800)	1					
,		(H7-2‡-:1=23)	(H-MARK KEY : 1=2 PIECES	}					
41	4209104	#U., -	COVER	1					
42	J850410	スクリュ	SCREW	4					
43	J251004	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
50	4149142	IJ <b>U</b> -	RELAY	3					
,		(P/Bインシ <sup>、</sup> ケータ、P/Bセフテイ)	(P/B INDICATOR, P/B SAFT	o -					
51	M430510	スクリュ	SCREW	6					
52	A590905	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	6					
54	4505392	リレー (ホーン)	RELAY (HORN)	1					
56	4215003	フラツシヤ (ターン・ハサ"ート")	FLASHER (TURN, HAZARD)	2					
57	M430610	スクリユ	SCREW	4					
58	A590906	ワッシャ:スフ*リング"	WASHER; SPRING	4					


電気部品(1)〈DX〉 Electric Parts (1)〈DX〉



1001~

						10017			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
									Q'TY
60	970879	フ"サ"-	BUZZER	1					
61	M430413	スクリュ	SCREW	2					
62	A590904	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	2					
65	4149142	110-	RELAY	2					
,		(エンシ゛ンスタート、 ラムロツク)	(ENGINE STARTER, RAM L	ock>					
66	M430510	スクリュ	SCREW	4					
67	A590905	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	4					
70	4205029	リレー (チャーシ゛)	RELAY (CHARGE)	1					
71	M430610	スクリュ	SCREW	1					
72	A590906	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1		*********	<u> </u>		
74	4233131	<b>市"ツクス;ヒュース"</b>	BOX; FUSE	1					
74A	4127781	・tュース" (15A)	•FUSE (15A)	4					
74B	4195610	・t1-ズ (10A)	·FUSE (10A)	8					
74C	4208246	・t1-ス* (1A)	·FUSE (1A)	2					
75	J850625	スクリュ	SCREW	2					<u>.</u>
76	J250006	ワツシヤ;フ <b>*</b> レーン	WASHER; PLANE	2					
78	4233132	<b>市"ツクス;ヒュース"</b>	BOX; FUSE	1					
78A	4127781	・tユーズ* (15A)	·FUSE (15A)	6					
79	M430510	スクリュ	SCREW	2					
80	A590905	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER; SPRING	2					ļ
100	4152940	リレー;アワメータ	RELAY; HOURMETER	1	Z				
101	M430513	スクリュ	SCREW	2					
102	A590905	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2					
103	4189180	917	TIMER	1	Z				
104	M430610	スクリュ	SCREW	2					
105	A590906	ワッシャ;スプリング゛	WASHER: SPRING	2					
				ļ					
							ļļ		ļ
	-								
•									


電気部品 (2)〈SDX〉 Electric Parts (2)〈SDX〉



1001~

						1001		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	数量
01~13	4208955	ワイパ*ー アツセン	WIPER ASS'Y	1				Q'TY
01	4188762	•71/1°-E-9	·WIPER MOTER	1				
11	4188763	·71/1°-7-4	·WIPER ARM	1				
11A	4167472	··#n"-	·· COVER	1		-		
12	4151077	・ワイパ*-プ゚レード	·WIPER BLADE	1				
13	M500807	・ナット	•NUT	1			1	
14	J850610	スクリュ	SCREW	3			İ	
15	J251006	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER; SPRING	3				
16	J250006	ワッシャ;フ°レーン	WASHER; PLANE	3				
17	4187082	<b>ランフ*;ルー</b> ム	LAMP:ROOM	1				
17A	4187083	• <b>ハ</b> ゙ルブ	-BULB	1				
18	M430513	スクリユ	SCREW	2				
19	A590905	ワツシヤ;スプリンク <u>`</u>	WASHER; SPRING	2				
20	4121152	スト・ーカ	SPEAKER	1				
20A	4210414	·3791	SCREW	4				
21	4123177	アンテナ	ANTENNA	1				
21A	4210412	•3 <i>7</i> 111	-SCREW	1				
21B	4210413	・スクリュ	·SCREW	1				
			,					
						-		
							-	 
							1	
	-				ļ	*******************	.	 
		,						
								-
			*					

電気部品 (2) 〈DX〉 Electric Parts (2) 〈DX〉




デンキファヒン (2) 〈DX〉 ELECTRIC PARTS (2) 〈DX〉

1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01~13 01 11 11A 12 13 14 15 16 17 17A 18	4208955 4188762 4188763 4167472 4151077 M500807 J850610 J251006 J250006 4187082 4187083 M430513 A590905	ワイハ* - アッセン ・ワイハ* - モース ・ワイハ* - アーム ・カハ* - ・ワイハ* - フ*レート* ・ナット スクリュ ワッシャ: スフ* リンク* ワッシャ: フ*レーン ランフ*: ルーム ・ハ*ルフ* スクリュ ワッシャ: スフ*リング*	WIPER ASS'Y  ·WIPER MOTER  ·WIPER ARM  ··COVER  ·WIPER BLADE  ·NUT  SCREW  WASHER; SPRING  WASHER; PLANE  LAMP; ROOM  ·BULB  SCREW  WASHER; SPRING	1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2			ILA	FART NU.	W IT
									THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
						·			The state of the s

電気部品(3) Electric Parts(3)




デンキフ"セン(3) ELECTRIC PARTS(3)

1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 14 15 16 17 18 20 21	4187223 4201926 4504289 M430510 A590905 4207240 4201927 4157648	ユニット (スイオンケイ) フロート (ネンリヨー) ハ*ッキン スクリュ ワッシャ;スフ*リンク** キャッフ* スイッチ;レヘ**ル (ネンリヨー) ワッシャ;シール	UNIT (THERMO METER) FLOAT (FUEL) PACKING SCREW WASHER; SPRING CAP SWITCH; LEVEL (FUEL) WASHER; SEAL	1 1 1 5 5 1 1			ICA	PART NO.	
31 35	4151888 J460514	スイツチ;レヘ"ル (オイル) スクリユ;セムス	SWITCH; LEVEL (OIL) SCREW; SEMS	3					
				-					

電気部品 (4) Electric Parts (4)




デンキプでもン (4) ELECTRIC PARTS (4)

1001~

<i>m</i> 0	如口茶口	₩ □ 々	DAGT NAME	*/-	サービス	海田品機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME  CODE	数 <b>置</b> Q'TY	S.C □-⊦	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	6008836	フ <sup>**</sup> ラケツト	BRACKET	1					
01	6008837	ブ゛ラケツト	BRACKET	1					
02	J901230	# <b>*</b> #\	BOLT	6					
03	A590912	ワツシヤ;スフ*リンク``	WASHER: SPRING	6					
04	A590112	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	6					
05	965958	フ <sup>™</sup> "5527 <sup>™</sup>	BUSHING	2					
06	4223772	ハーネス;ワイヤ	HARNESS;WIRE	2					
07	M500605	ナット	NUT	2					
08	973472	ランフ° (ヘツドランプ)	LAMP (HEAD LAMP)	2					
A80	4107350	- パルプ	•BULB	1					
08B	4123647	・ハウシ"ング"	·HOUSING	1					
080	4163452	・バンド	-BAND	2					
08D	A590114	• <b>ヴツ</b> シヤ	-WASHER	1					
08E	A590914	-ワツシヤ:スプ*リング*	·WASHER; SPRING	1					
08F	M501411	・ナット	•NUT	11					
09	4123645	ランプ (フロントターン;ミキ <sup>*</sup> )	LAMP (FRONT TURN;R)	1					
09A	4174814	・バルブ (21W)	-BULB (21W)	1				ļ.	
09B	4182178	・レンス``	•LENS	1			1		
10	4123644	ランプ <sup>®</sup> (フロントターン; ヒタ <sup>™</sup> リ)	LAMP (FRONT TURN;L)	1					
10A	4174814	-1"N7" (21W)	·BULB (21W)	1					
10B	4182178	•DDX**	·LENS	1					
11	4123422	ランフ* (クリアランス・ハ*ーキング*)	LAMP(CLEARANCE, PARKING)	2					
11A	4174815	・バルブ (5W)	·BULB (5W)	1	}				
12	4174253	ランフ* (サイト"ターン)	LAMP (SIDE TURN)	2			1		
12A	4174816	·/\"\\7" (12W)	-BULB (12W)	1					
12B	4182179	• ルンス**	•LENS	1					
72	4149256	x-9;9]	METER; TACHO	1	OP				
137	4189254	ランプ*;ヘツト** アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			1		
•		(ワーキング*ライト)	(WORKING LIGHT)						
137A	4163596	•507°	-LAMP	1					
137B	4208956	• 市I/ダ"	•HOLDER	1					
137C	4208957	· //"//"	•BAND	1					
137D	4208958	**************************************	•BAND	1					
137E	M501411	・ナット	•NUT						
137F	A590914	- ワツラヤ;スフ*リング	-WASHER; SPRING	i				:	
137G	4253033	• <i>)</i> 1– <del>*</del> 7	• HARNESS	1					1
137H	4253032	・ハウシャング	· HOUSING	1					
138	M430613	7791	SCREW	1					
139	A590906	ワッシャ;スプ*リンク*	WASHER; SPRING	;					
				'1					
140	M500605	ナル	NUT	1					_


電気部品(5) Electric Parts(5)



1001~

					10017				
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	1410415		LAMBADEAD (D)	1			1		
01	4149145	ランフ*;リヤ(ミキ")	LAMP; REAR (R)	1					
01A	4174817	•/\"#7" (25/10H)	-BULB (25/10W) -BULB (25W)	1 2					
01B	4174818	•/\"\\/7" (25\\)	•BULB (3W)	1					-
01C	4174819	・パルプ (3W) ・レンズ	·LENS	1					
01D	4182180 4149146	5ンプ*;リヤ(ヒダ**リ)	LAMP; REAR (L)	1					
16	1	-N"W7" (25/10W)	•BULB (25/10W)	'1					
16A 16B	4174817	・ハールフ (25M)	•BULB (25W)	2					
160		•//*/#/7* (3W)	BULB (3W)	1					
	4174819 4182180	-DOX"	•LENS	'					
16D 18	4185415	フ*レート	PLATE	4					·
19	A590105	ワッシャ;プ・レーン	WASHER; PLANE	8					
20	A590905	ワッシャ・スフ・リング	WASHER; SPRING	8					
21	M500504	ナット	NUT	8					
	J900612	4.nv	BOLT	8					
22 23	A590906	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER: SPRING	8					
42	4232093	アラーム (バツクプザー)	ALARM (BACK BUZZER)	1					
43	J900814	#"NF	BOLT	'i					
44	A590908	ワツシヤ;スフ* リンク*	WASHER; SPRING	li					
45	A590108	ワヅシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	1					
60	4104070	ランフ <b>* (</b> ライセンスフ <b>*</b> ルート)	LAMP (LICENCE PLATE)	<u>'</u> -	<b>O</b> P				
60A	4037222	· N"    7"	-BULB	1	OP				
61	J900614	#η.ν	BOLT	2	OP				
62	A590906	ワザシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	2	OP				
63	A590106	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	2	OP				
66	4174856	557° (N°"47557°)	LAMP (BACK LAMP)	1	OP				
66A	4037222	・ハ*ルブ*	-BULB	i	OP				
67	4218152	フ゛ラケット	BRACKET	'i	OP				
68	J031235	#"ท <b>\</b> ∶ธ₹⊻	BOLT; SEMS	;	OP				
69	4196453	ブ゛ヅシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1	OP				
73	4172679	SENSOR; TACHO	SENSOR; TACHO	1	OP				
75	3041212	b/\"-	COVER	2	OP				
	3071212	M/I	JOYEN	-					
	-						1		1
		·							
								<del></del>	

電気部品 (6) 〈SDX〉 Electric Parts (6) 〈SDX〉




デンキグでもシ (6) 〈SDX〉 ELECTRIC PARTS (6) 〈SDX〉

1001~

						1001~					
符号	是番品部	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
00	4177681	ハ゛ツテリ	BATTERY	2							
01	4177556	ステー	STAY	1							
02	4131299	#WA."	HOLDER	2							
03	4177557	#_h	BOLT	2							
04	J950010	ナツト	NUT	4							
06	4031771	リレー;A"ヴテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				1		
10	J020830	<b>あ</b> "ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					İ		
43	4191038	t1−5*7*#95 <i>0</i>	FUSIBLE-LINK	1							
44	4214334	<b>ハーネス;ワイ</b> ヤ	HARNESS; WIRE	1	Ì						
45	J950010	ナツト (アース)	NUT (EARTH)	4							
46	A590910	ワツラヤ;スプリング (アース)	WASHER; SPRING (EARTH)	4							
47	4190261	クリツフ*	CLIP	1		1018~					
48	4190253	クリツフ <b>° 16X</b> 1	CLIP 16X1	2							
49	4190273	クリツフ* 18X1	CLIP 18X1	2							
50	4190274	クリツフ° 20X1	CLIP 20X1	6							
51	4192035	クリツフ* 28X1	CLIP 28X1	3							
52	4190266	クリツフ* 22X2	CLIP 22X2	1							
53	4192034	2977° 25X2	CLIP 25X2	1			ļ				
54	J901018	#	BOLT	15							
55	A590910	ワツシヤ;スプ* リング"	WASHER; SPRING	15							
56	J901018	市プルト	BOLT	1		1018~			1		
57	A590910	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	1		1018~					
100	4229055	リーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1							
•		(ワイハ*- ~ チューケイCN)	(WIPER ~CONNECTOR)								
101	4229056	/ <b>)−ネス;ワ</b> イヤ	HARNESS:WIRE	1							
,		(ワイパーチューケイCN ~ スイツチ)	(WIPER CONNECTOR ~ SWITC	H)					1		
102	4229057	リーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1							
•		(ルームランプ)	(room lamp)	1			-				
103	4229058	Ŋ <b>─ネス;</b> ワイヤ	HARNESS; WIRE	1							
	,	(スと・-カ)	(SPEAKER)								
								-	i		
					ļ						
		,									
	-						} .				


電気部品(6)〈DX〉 Electric Parts(6)〈DX〉



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性		数量
00 01 02	4177681 4177556 4131299	パンツテリ ステ- おルタ**	BATTERY STAY HOLDER	2 1 2			ICA	PART NO.	Q'TY
03 04	4177557 J950010	市 <sup>™</sup> ルト   ナツト	BOLT NUT	2					
06 10 43 44 45	4031771 J020830 4191038 4214334 J950010	リレー; パ ツテリ ホ <b>゚ル</b> ト; セムス ヒューシ ゚ フ ゚ ルリンク ハーネス; ワイヤ ナツト (アース)	RELAY:BATTERY BOLT;SEMS FUSIBLE-LINK HARNESS;WIRE NUT (EARTH)	1 2 1 1	Z				
46 47 48 49 50	A590910 4190261 4190253 4190273 4190274	ファド・(アース) ワリヴァ: スフ* リング* (アース) クリザフ* クリザフ* 16X1 クリザフ* 18X1 クリザフ* 20X1	WASHER; SPRING (EARTH) CLIP CLIP 16X1 CLIP 18X1 CLIP 20X1	4 1 2 2		1018~			
51 52 53 54	4192035 4190266 4192034 J901018	クリップ・ 28X1 クリップ・ 22X2 クリップ・ 25X2 ホールト	CLIP 28X1 CLIP 22X2 CLIP 25X2 BOLT	3 1 1 15					
55 56 57 100	A590910 J901018 A590910 4229055	「プリシヤ;スプ*リング* 市*ルト プリシヤ;スプ*リング* ハーネス;ワイヤ (ワイハ*ー ~ チューケイCN)	WASHER; SPRING BOLT WASHER; SPRING HARNESS; WIRE (WIPER ~CONNECTOR)	15 1 1 1		1018~ 1018~			
102	4229056 4229057	ハーネス;ワイヤ   (ワイハ*ーチューケイCN ~ スイツチ)   ハーネス;ワイヤ   (ルームランフ*)	HARNESS;WIRE (WIPER CONNECTOR ~ SWITCHARNESS;WIRE (ROOM LAMP)	H) 1					

## ウインドウォッシャ Window Washer




## ウイント<sup>™</sup>ウオツシヤ WINDOW WASHER

1001~

 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
01 35 38 39 39 100 101	4203595 J020620 4229427 4229428 4254237 4107673 4216876	PART NAME  ウイント ウオッシャ ホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CODE  WINDOW-WASHER  BOLT; SEMS  HOSE; VINYL  ADAPTER  JOINT  NOZZLE  HOSE; VINYL	1 2 1 1 1 1 1 1	s.c	~ 1074 1075~	ICA	PART NO.	数量 Q'TY 1
·					,				
·									


## キャブグループ Cab Group



1001~


 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービ	ス 適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	I Of	Q'TY S.C	CEDIAL NIC	性	部品番号	
01	4191692	‡Þブ゛アツセン	CAB ASS'Y	1				
01A	++++++	·#Þ7" (1)	•CAB (1)	1				
,		〈詳細)別からず参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	rate page>				
01B	++++++	·+Þ7" (2)	-CAB (2)	1				
,		〈詳細)別からず参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate page>		ļ		
01C	++++++	·#Þ7* (3)	•CAB (3)	1				
,		〈詳細が別か・ジを照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate page>				
01D	++++++	·#Þ7" (4)	-CAB (4)	1				
,		〈詳細》別か。-ジ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	rate page>				
01E	++++++	・‡ヤブ (5)	•CAB (5)	1		ļ		
,		〈詳細/別か・ラッ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	rate page>	·			
01F	++++++	・ <b>キ</b> ヤブ (6)	•CAB (6)	1				
,		〈詳細)別か。一ジ、参照〉	⟨for details; see separ	rate page>				
02	6009241	フ*レート	PLATE	1				
03	4203877	5/i" -	RUBBER	8				
04	4203878	ストツハ・	STOPPER	4				
05	4200085	5N"-	RUBBER	4				
06	4200086	スへ* - サ	SPACER	4				
08	4114405	ワッシャ	WASHER	8				
09	M660016	ナット;ひ	NUT;U	4				
10	4203189	# <b>*</b> #\	BOLT	4				
20	7019628	フ゛ラケヅト	BRACKET	1				
21	J011025	#*\\\\; \psi \Z	BOLT; SEMS	5				
36	4165676	₹5-	MIRROR	1				ĺ
40	3039640	ステー	STAY	1				
41	4172172	スフ°リング*;デスク	SPRING:DISC	2				
42	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	2				
43	J950012	ナット	NUT	2				
46	J011030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
47	4114402	ワツシヤ	Washer	2				
51	4204646	フ*レート	PLATE	1				
52	9729073	プ・レート	PLATE	1 1				
53	J901025	# <b>"</b> \\	BOLT	4				
54	A590910	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER: SPRING	4				
56	4205080	ブ <sup>™</sup> ሣシング゛; ラバ゛~	BUSHING; RUBBER	1				
58	4205082	フ <i>゙</i> "ツᢒング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1				
59	4205084	ブ゛ツラシグ;ラバー	BUSHING; RUBBER	1				
60	4196453	ブ"がシング";ラバ"-	BUSHING; RUBBER	1 .				
62	2025648	グーラスウール	GLASSWOOL	1				
68	4215494	ブ゛ラケット	BRACKET	1				

## キャブグループ Cab Group



1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
69 71 72 90 91	J021025 2027806 4241448 4146719 M430510 A590105	ホ <sup>*</sup> ルト; セムス マツト; フロア マツト; フロア アシュトレイ スクリュ ワツシヤ; フ°レーン	BOLT; SEMS MAT; FLOOR MAT; FLOOR ASHTRAY SCREW WASHER; PLANE	2 1 1 1 2 2					
93 94 95 96	965452 M430616 A590906 A590106	57-0-3   57-0-3   7//31   7//30+;7° 1/30*   7//30+;7° 1/-3	MIRROR SCREW WASHER; SPRING WASHER; PLANE	1 2 2 2			,		




#77" (1) CAB (1)

1001~

						1001/*					
 符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	1		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
01	4239987	‡ <b>†</b> 7"	CAB	1							
01A	4251701	• <b>ト</b> リム; パツト"	-TRIM;PAD	1							
01B	4251704	• トリム; パツド	-TRIM:PAD	1							
47	4204571	5/)"-;H	RUBBER;H	1							
48	4204572	ガラス	GLASS	1							
49	4204573	5A"-;H	RUBBER; H	1							
50	4204574	カ"ラス	GLASS	1							
51	4204575	カ゛ラス	GLASS	1							
52	4204576	5N"-;Z	RUBBER; Z	1			1				
68	4172321	5N"-	RUBBER	1 1							
73	4204586	ストツハ*	STOPPER	2							
74	4204587	スヘーサ	SPACER	1							
87	4204594	משים	LOCK	1							
88	J900816	#"ከሶ	BOLT	2							
89	A590908	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	2							
91	4204586	ストツハ*	STOPPER	1							
92	4204563	ナット	NUT	1					ŀ		
100	4204599	フ゛ラケツト	BRACKET	1							
102	M430410	スクリュ	SCREW	2							
103	A590904	ワツシヤ;スフ* リング"	WASHER; SPRING	2				!			
104	4204600	フ``ラケヅト	BRACKET	1							
105	M430308	スクリュ	SCREW	2							
106	A590903	ワ <b>ツ</b> 5ヤ;スプリング	WASHER; SPRING	2							
117	4204606	<b>トリム;</b> ク゚ツト"	TRIM;PAD	1							
118	4204607	クリッフ <b>°</b>	CLIP	10							
120	4204608	ブツラング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1			1		1		
122	4213187	ハント"レール	HAND RAIL	1							
123	J901025	# <b></b> //	BOLT	2							
124	A590910	ワツシヤ;スフ* リング``	WASHER; SPRING	2							
128	4204611	ウエルト	WELT	2							
	1207011	r detr t	/ Pleasing 1	<del>-</del>			·   · · · ·		1		
									1		
	-										
	<u></u>	1									


キャブ (2) Cab (2)



1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	BLE
付号 ITEM	部品色号 PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
02	4204543	フレーム	FRAME	1					
03	4204544	・リク;L	·LOCK;L	1	W				
03A	4204546	・・スプリング	·-SPRING	1					
03B	4204547	・・t*ン	·-PIN	1					
<b>03</b> C	4204548	・・レバ"-	••LEVER	1					
04	4204545	・ロツク:R	·LOCK;R	1	W				
04A	4204546	・・スフ*リング <sup>™</sup>	SPRING	1					
04B	4204547	••t*5	··PIN	1					
04C	4204548	·· \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	·· LEVER	1					
80	4204549	5N"−;Z	RUBBER; Z	1					
09	4204550	ガラス	GLASS	1					
10	4204551	5N"-	RUBBER	2				,	•
11	M470616	スクリュ	SCREW	2					
12	4204552	ストツハ・	STOPPER	2					
13	J850614	ス <b>ク</b> リユ	SCREW	4					
14	J251006	ワツシヤ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
15	4213186	フレーム	FRAME	1					
16	4204554	۰۵ <i>",92</i>	·LOCK;L	1	W				
16A	494918	スプリング	··SPRING	1					
16B	4204556	••t°⊅	··PIN	1				]	
16C	4204548	٠٠٧١٣-	··LEVER	1					
17	4204555	-0"77;R	·LOCK;R	1	W				i
17A	494918	・・スフ°リング <sup>™</sup>	··SPRING	1					
17B	4204556	••t*>	··PIN	1			ŀ		
17C	4204548	·· \\n''-	·· LEVER	1					
21	4204557	ブ゛ラケザト	BRACKET	2					
22	J900820	# <b>"</b> M}	BOLT	4					
23	A590908	ワッシャ;スプ*リング*	WASHER; SPRING	4					
24	4204558	0-5	ROLLER	4					
25	4204559	ラル"-	RUBBER	1					
26	4138159	スクリュ	SCREW	4					1
27	A590103	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	4					
28	4204560	5/)"-;H	RUBBER; H						
29	4204561	カッラス	GLASS	1					
30	4204562	ストザル・	STOPPER	2					
31	4204563	ナット	NUT	2		***************************************			
32	4204564	ストツハ*	STOPPER	1					
33	J850816	スクリュ	SCREW	2					
34	J251008	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	2					
35	J250008	ワツシヤ・フ・レーン	WASHER; PLANE	2					


キャブ (2) Cab (2)



‡†7" (2) CAB (2)

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
36 93 94 95 96	4204565 4204595 4204596 4204597 4204598	ラハ <sup>〜</sup> ー ストツハ <sup>・</sup> シム 1.0 シム 1.2 シム 1.6	RUBBER STOPPER SHIM 1.0 SHIM 1.2 SHIM 1.6	1 2 1 1 1	R R R		ICA	PART NO.	Q'TY
97 98 99	J850816 J251008 J250008	スクリユ ワツシヤ;スプリング゛ ワツシヤ;プレーン	SCREW WASHER; SPRING WASHER: PLANE	4 4					

キャブ (3) Cab (3)




#77" (3) CAB (3)

1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	~~~~
		17001 107000	0002		0.0		ICA	PART NO.	
01	4239988	b/\"-	COVER	1					
54	4204578	מיים פיים	LOCK	1					
55	M430513	געי <i>ס</i> ג	SCREM	4					
56	A590905	ワツシヤ;スフ゜リング゛	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	1)2h"lb	HANDLE	1					
58	4204580	⊼ <b>Ի</b> ሣስ*	STOPPER	2			1		ļ
59	4204581	5N"−	RUBBER	2					
60	M500504	ナット	NUT	2					
61	4204583	5N"-	RUBBER	1					
62	4204582	サホート	SUPPORT	1					
63	J900812	#" <b>h</b> γ	BOLT	4			1		1
64	A590908	ワッシャ・スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
130	4239989	フ゛ラケット	BRACKET	1					
131	J460816	スクリュ	SCREW	2					
132	4239990	ステー	STAY	1					
133	4239991	リヘッツト	RIVET	1			1		
134	4239992	ワッシャ	WASHER	2					
135	A590106	ワツラヤ;フ°レーシ	WASHER; PLANE	3					
136	4022696	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	1			1		
137	4239993	/7°	KNOB	1		~D90/06	Y	4289287	1
137	4289287	<i>17</i> "	KNOB	1	#	D90/07~	1		1
									-
									İ
				·			1		
					ļ			ļ	
		1			1		1	1	1
							1		1


キャブ (4) Cab (4)



1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
11 EM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
01	4128473	ストライカ	STRIKER	1					
70	4141747	スクリュ	SCREW	2					
75	4204588	ש"ם) <i>9</i>	LOCK	1					
76	4204589	#U	COVER	1					
77	4204590	<b>ラハ</b> "−	RUBBER	1		4-44*··			
78	4204591	ラハ゛ー;シール	RUBBER; SEAL	1 -				1	
79	J900818	<b>ቱ"</b> ዞ ኑ	BOLT	4					
80	A590908	ワツシヤ;スプリグ	WASHER; SPRING	4					
81	4204592	\n"-	LEVER	1					
82	4204593	t°5	PIN	1			.		
83	A590906	ワツシヤ;スフ°リング``	WASHER; SPRING	1					Ì
84	M500605	ナツト	NUT	1					
85	4208103	スプリンク <u>゚</u>	SPRING	1					
86	4089012	‡ヤツフ°	CAP	1		,			
107	4204601	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
108	4204602	フ゛ラケット	BRACKET	1					
109	J900816	<b>#</b> " <b>ከ</b> ኑ	BOLT	7					-
110	A590908	ワツシヤ:スフ* リンク**	WASHER; SPRING	7					
111	4204603	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
112	4204604	フ゛ツラング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
113	4204605	<b>ラハ</b> "−	RUBBER	6				-	
114	4147924	フツク	H00K	1					
115	M430513	スクリュ	SCREW	2					
116	A590905	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER: SPRING	2					
125	4223039	ハントッレール	HAND RAIL	1					
126	J901025	#h	BOLT	2					
127	A590910	ワツシヤ;スプ リング゛	WASHER; SPRING	2					
129	4215255	ストツハ゜	STOPPER	1					
140	4207833	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
141	M430610	スクリュ	SCREW	2					
142	A590906	ワッシャ・スフ* リンク*	WASHER; SPRING	2			-		
143	4213188	プ゚ツᢒシグ゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
144	4213189	ブ゛ツラング゙;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
							-		
	ŀ								


キャブ (5) Cab (5)



+†7" (5) CAB (5)

						1001~			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01~54	4204584	ト"ア アツセン	DOOR ASS'Y	1					
01	4204612	•h"7	-D00R	1					
02	4128454	- ロツク;ト"ア	·LOCK;DOOR	1					
03	M430616	·2791	· SCREW	3			1		İ
04	A590906	・ワッシャ;スプ゜リング゛	·WASHER; SPRING	3					
05	4204613	- በሣት"	•ROD	1					
06	4204614	·V/\"-	•LEVER	1					
07	M430616	・スクリュ	•SCREW	2					
08	A590906	・ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	2					
09	A590106	・ワツラヤ;プレーシ	·WASHER; PLANE	2					
10	4204615	·1121"W; 799	·HANDLE; OUTER	1					
11	M500807	・ナツト	•NUT	2					
12	A590908	・ワツシヤ;スフ* リング <sup>™</sup>	-WASHER; SPRING	2					
13	4204616	• #N"-	• COVER	1					
14	M430510	•スクリュ	•SCREW	4					
15	A590905	・ワツシヤ;スフ°リング"	·WASHER; SPRING	4					
16	4204579	· N3-1"N	•HANDLE	1					
17	M430616	• スクリュ	-SCREW	2					
18	A590906	•ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	2					
19	A590106	・ワツシヤ;フ*レーン	-WASHER; PLANE	2					
20	4204617	・# <sub>*</sub> ルト;U	•BOLT;U	1					
21	4208104	• <b>ナ</b> ット	-NUT	4					
22	A590910	- ワツシャ;スプリング	·WASHER; SPRING	2					
23	4208105	・ワッシャ;フ*レーン	·WASHER; PLANE	2					E
24	4204618	• hIJ&; ハ° "Jh"	·TRIM:PAD	1					
25	4204607	• <i>ク</i> リツフ <b>°</b>	·CLIP	8					
27	4204619	- #\n" -	•COVER	1		-			
28	M430408	-7.791	•SCREW	1					
30	4204620	・ウエサ"ーストリツフ*	-WEATHER STRIP	1					
31	4204621	· クリツフ°	•CLIP	38		-			
32	4204622	・プ°レ−ト;ト"ア	·PLATE;DOOR	1					
33	4204623	· 2977°	·CLIP	1	1				
34	4204624	• b`*5X	·GLASS	1					
35	4204625	•5N*-;Z	·RUBBER;Z	1					
36	4204626	・ウイント"アツセン	-WINDOW ASS'Y	1					
37	4204627	•••	·· SASH	1			1		
38	4147943	• • • <del>+</del> † ") <del>-</del> •	···CATCH	1	W				
39	4147893	•••‡⊅")₹	···CATCH	1	W W				
40	4204628	・・グ*ラスラン	··GLASS RUN	1			ŀ		
41	4204629	・・カ <sup>™</sup> ラス	··GLASS	1					
• •	·=- ·~-·				L	L		1	


キャブ (5) Cab (5)



‡†7" (5) CAB (5)

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	<b>4</b> 11	S.C	GETWIE TVO.	ICA	PART NO.	Q'TY
42	4204630	・・ガラス	··GLASS	1					
43	4204631	・・サリシ	·· SASH	1					
44	4231413	・・ウェサ"ーストリツフ。	··WEATHER STRIP	1					
45	4141713	・・・ロツ <i>ク</i>	···LOCK	2					ļ
46	4219753	•• 7,771	··SCREW	4					
49	4147896	・スへ* -サ	-SPACER	8					
50	4204567	•ス <b>^*</b> ーサ	• SPACER • WELT	1					
51 52	4147942 4204633	・ウェルト・とこう。	·HINGE	2					
52 53	J901025	•#"Wh	·BOLT	6					
54	A590910	・ワツシヤ;スプリング゛	·WASHER; SPRING	6					1
66	J901025	#Nr	BOLT	6					
67	A590910	ワツシヤ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	6					
72	4204585	ウエルト	WELT	1					
	-		*						
						-			
						,	ĺ		
		_1							


キャブ (6) Cab (6)



+77° (6) CAB (6)

						1001			
一一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	
01~10	4204566	<b>ウイント™ アツセン</b>	WINDOW ASS'Y	1					
01	4204634	・サッシ	•SASH	1					
02	4147892	・・ <b>キ</b> ヤザチ	CATCH	1	W				
03	4147893	・・キカツチ	·· CATCH	1	W				
04	4204635	・グ゛ラスラン	•GLASS RUN	1					ļ
05	4204636	・ガラス	•GLASS	1					
06	4204637	<b>-カ</b> *ラス	•GLASS						
07	4204638	・サツシ	•SASH	1					
08	4231414	- ウエサ"ーストリザフ°	·WEATHER STRIP	1					
09	4141713	· 0"/7	•LOCK	2	ļ				·
10	4219753	・スクリュ	·SCREW	4					ŀ
38	4147896	スペーサ	SPACER	9					
39	4204567	スペーサ	SPACER	3					
40	4147897	ウェルト	WELT	1					
41	4204568	<b>カ</b> "-ト"	GUARD						
42	4204569	カ"ート"	GUARD	1					
43	4204570	カ"-h"	GUARD	1					
44	M430820	7791	SCREW	6					
45	A590908	ワッシャ・スフ・リング	WASHER; SPRING	6					
46	A590108	ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; PLANE	6					
						-			
	;								
						ļ			
							Ì		
								1	
***************************************									
								-	
						<u>L</u>	L_		

#### シ ー ト Seat




シート SEAT

1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	————— 適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J011025	<b>ሐ"ሁ</b> ト; <b>ዸ</b> ፈス	BOLT; SEMS	4					
11~36	4232168	シート アツセン	SEAT ASS'Y	1					
11	4160903	-2324"	•STAND	1				-	
12	A590108	・ワッシャ	•WASHER	4					
13	A590908	・ワヅシヤ;スフ°リング゛	·WASHER; SPRING	4					
14	M500807	・ナット	•NUT	4					
21~36	4230833	・シート	•SEAT	1					
21	0368101	-・クツシヨン;シート	··CUSHION; SEAT	1					
22	0368102	・・シート;ハ"ツク	··SEAT;BACK	1			1		
23	0340803	••• <b>?</b> 5**†%\$	···ADJUSTER	11					ļ
24	0262708	•••# <u>*</u>   }	···BOLT	2			1		
25	0368103	・・ヘット レスト	··HEAD-REST	1					
26	0368104	・・アームレスト (ミキ <sup>**</sup> )	··ARM-REST (R)	1					
27	0368105	・・アームレスト (ヒタ"リ)	··ARM-REST (L)	1					
28	0262709	・・ホ*ルト;ヒンジ	··BOLT;HINGE	1					
29	0262710	・・ワッシャ	··WASHER	1					
30	0262711	・・ワッシャ;スフ*リング	WASHER; SPRING	1					
31	0262708	••#"hp	··BOLT	2					
32	0262710	ワツシヤ	··WASHER	2			į		
33	0340807	••#"١/	··BOLT	2					
34	0368106	・・アシ <sup>™</sup> ヤスタ;シート (ミキ <sup>™</sup> )	··ADJUSTER; SEAT (R)	1					
35	0304003	・・アシ <sup>™</sup> ヤスタ;シート (ヒタ <sup>™</sup> リ)	··ADJUSTER; SEAT (L)	1					
36	0340808	<i>39</i> 11	SCREW	4					
									-
	-								
	,								
						n			
									:
							$\perp$		<u> </u>


# カ バ ー (1) Cover (1)



1001~

		· ·				1001~	-		
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	ナービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	$\overline{}$
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	致 g'T
0	8040746	サホ*ート	SUPPORT	1					
1	8040747	サホ*ート	SUPPORT	1	i				
2	8040748	サ <b>ホ°</b> ート	SUPPORT	1			1		ŀ
13	8040749	サホ*ート	SUPPORT	1					
14	9732249	サホ°ート	SUPPORT .	1					
3	8044426	- "/\ct	COVER	1					
4	8044427	-"nt	COVER	1					
5	8044428	-"/(d	COVER	1					
6	3045660	-"(td.	COVER	1 1					
17	9729395	<b>b</b> /\"-	COVER	1					
20	8040755	<b>ታ</b> በ" –	COVER	1					
21	8040756	カハ"-	COVER	1					
23	4216083	- "(\d	COVER	1					
24	J901225	<b>#"</b> ቡ <b>Ի</b>	BOLT	56				-	
25	A590112	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	26			<u>l</u>		<u>.</u>
26	449490	ワッシャ	Washer	30					
38	7019184	\n^p	DOOR	1					
38A	7017924	・ト <sup>™</sup> アロツク (2)	DOOR LOCK (2)	1					
•	,	〈詳細)別へ・・シッ参照〉	Kfor details: see se	eparate pa	ge>			1	
41	A590112	ワッシャ; プレーン	WASHER: PLANE	4					<u>.</u>
42	J950012	ナット	NUT	4					
44	4188492	ストツハ・	STOPPER	1					
46	J021230	#…かと; をマン	BOLT; SEMS	2					
75	985258	לייגם ״ת	グロメット	1		~ 1017	·		
75	4513226	フ゛ツラ <i>ンク</i> ゛;ラバー	BUSHING; RUBBER	1		1018~			
76	4210485	ブ゛゙゙゚゚゚ヺシング゛;ラハ゛-	BUSHING; RUBBER	1					
								·	
							1		1

# カ バ ー (2) Cover (2)




tu)\*- (2) COVER (2)

1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	9729393	サ市・一ト	SUPPORT	1			ICA	PART NO.	Q II
07	9729394	サホ*ート	SUPPORT	1					
08	9725238	サホ°ート	SUPPORT	1					
18	8044429	pu	COVER	1 1.					
19	8044430	- "(ld.	COVER	1					ļ
22	8040757	t))"-	COVER	1	,		1		
24	J901225	<b>ቱ</b> " <b>ዞ</b> ሶ	BOLT	13					
25	A590112	ワツシヤ;フ*レーン	WASHER; PLANE	6					
26	449490	ワツシヤ	WASHER	7					
27	J950012	ナツト	NUT	1					
29	8040758	- "ועל	COVER	1			Ì		
30	8040759	<b>ታ</b> ለ" –	COVER	1					
31	8044431	t))"-	COVER	1			Ì		
32	J901020	# <b>"</b> ₩ŀ	BOLT	9					
33	A590910	ワツシヤ;スフ°リング゛	WASHER; SPRING	9		***************************************			
34	J217083	ワッシャ	WASHER	1					
35	A590120	ワツシヤ:フ°レーン	WASHER; PLANE	2					
39	7017681	<b>ኑ</b> "ፖ	DOOR	1					
41	A590112	ワッシャ;フ・レーン	WASHER; PLANE	4					1
42	J950012	ナット	NUT	4					
47	M341220	市~ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
48	A590112	ワツシヤ:フ*レーン	WASHER; PLANE	2					
77	94-2805	ブ゛゚゚ヺシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
166	4073519	₹-7°	TAPE	1					
						-		Ĺ	
					-				

# カ バ **-** (3) Cover (3)




til)"- (3) COVER (3)

1001~

						1001~		
<del></del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	数量 Q'TY
01 56 57 59 60 61 65 66 67 68 69 70 71	6009015 J901225 A590112 4187086 4217429 J020825 4147883 J952010 9725452 J901016 A590110 J901025 J950010	カグー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	COVER; ENGINE BOLT WASHER; PLANE CATCH CATCH BOLT; SEMS STOPPER NUT LOCK BOLT WASHER; PLANE BOLT NUT	1 4 4 1 1 8 2 2 1 1 1				

カ バ ー (4) Cover (4)




ክ/ነ"- (4) COVER (4)

1001~

						1001~			
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号	数量
01 24 25 40 40A , 41 42 45 46 50 51 52 79 81 82 84 86 87 88 89 166 167	8042277 J901225 A590112 7019185 7017862 A590112 J950012 4216084 J021230 4188366 A590108 4022697 8044682 8040762 J011225 4165676 A590112 4172172 J950012 4240963 4073519 4121128	がホート 市でした ワッシャ;フ・レーン カハー・トでアロック(1) 〈詳細ハ 別ハ・ーシ・参照〉 ワッシャ;フ・レーン ナット ストッハ・ ホールト;セムス ステー ワッシャ;フ・レーン ヒ・ン;ロック ステー ステー ホールト;セムス ミラー ワッシャ;フ・レーン スプ・リングで;デベスク ナット ステー テーフ・テーフ・	SUPPORT BOLT WASHER; PLANE COVER -DOOR LOCK (1) <pre> <for bolt;="" details:="" disc="" lock="" mirror="" nut="" pin;="" plane="" pre="" see="" sems="" sepa="" spring;="" stay="" stopper="" tape="" tape<="" washer;=""></for></pre>	1 3 3 1 1 1 rate pa 4 4 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 5 1	age>		ICA	PART NO.	QTY


ドアロック(1) Door Lock (1)



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔇	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14	7017862 8024490 8024463 9717542 4134328 4134319 4134320 4187085 4187295 4134322 4134323 4134331 4112235	ロック アッセン ・カハ ー ・ラッチ ・レハ ー ・シャフト ・スフ・リンク (H800) ・ケース ・ワッシャ ・ナット ・ナット ・フ・リング (サース)	LOCK ASS'Y  COVER  LATCH  LEVER  SHAFT  SPRING  SPRING  CYL.;LOCK (H800)  CASE  WASHER  NUT  PLATE  RING;RETAINING	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ICA	PART NO.	QTY

ドアロック(2) Door Lock (2)




ኮ"*70ሣን* (2) DOOR LOCK (2)

1001~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	双重 Q'TY
	7017924	ロツク アツセン	LOCK ASS'Y	1					
01	8024462	· ##	• COVER	1					
02	8024464	・ラリチ	·LATCH	1					
03	9717542	· \n " -	-LEVER	1			l		
03 07	4134328	・シャフト	-SHAFT						
08	4134319	• 77° 1157°	-SPRING	1					
09	4134321	•37*115:2°	·SPRING	1					
10	4187085	・シリンタ**;ロツク(H800)	·CYL.;LOCK (H800)	1					
11	4187085	・ケース	·CASE	1		-			
12	4134322	・ワッシャ	-WASHER	1					
13	4134323	・ナット	·NUT	1					1
14	4134323	•7°U-h	·PLATE	1					
15	4112235	・リング**;リテイニング*	-RING; RETAINING	1					
15	4112233	757 777 1257	Transfer and the second				Ì		
								4	
								1	
									İ
		·							
		·							
								1	
									-
									Ì

#### アンダーカバー Under Cover




アンタ"-カハ"-UNDER COVER

1001~

		<b></b>	DADT MANS	*/- =9	サービス	海田品幣	豆	代替部 REPLACEAE PART	 3LE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 04 05 06	3040457 3040458 8040539 7019094 3040459 7019095 4196884	שות" - שות" - שות" - שות" - שות" - שות" -	COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER	1 1 1 1 1 1 1					
07 10	3037155 J031235	ከ/ነ" − ሐ" ዞ ト; ቴሬ ス	BOLT; SEMS	45					
11 12	J901225 449490	<u>ボルト</u> ワツシヤ	BOLT WASHER	2		·			
	77/7/0		THE PART HEAT						

カーヒータ Car Heater




カーヒータ CAR HEATER

1001~

<i>m</i> . ¬	to C ==== C	部 品 名 PART NAME	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAB PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.		or CODE	奴里 Q'TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
01	J021025	<b>ሴ"</b> ルト; セ᠘ス	BOLT; SEMS	5					
02	7009413	-"Nt	COVER	1					
03	J020625	<b>ሐ</b> "ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
19	2016220	フ゛ラケット	BRACKET	1				}	
20	J021025	<b>ሐ"ሁ</b> 卜; ቲፈス	BOLT; SEMS	2		***************************************			
41~84 ,	4193703	tータ アツセン (0311500)	HEATER ASS'Y	1					
41	0311513	•1ニット; ヒータ	·UNIT;HEATER	1					
42	++++++	・・ケース (A)	CASE (A)	1	D				
43	++++++	・・ケース (B)	··CASE (B)	1	D				
44	0311514	・・コア;t-9	··CORE;HEATER	. 1					
46	0228109	・・シャフト (H-C)	··SHAFT (H-C)	1					
47	0228110	・・シャフト (H-D)	··SHAFT (H-D)	1					
48	0228111	·· /7 <sup>*</sup>	·· KNOB	2					
49	0228112	・・ダ"ンパ (H-C)	DAMPER (H-C)	1					
50	0228113	•••Я"⊃Л° (H-D)	··DAMPER (H-D)	1					
51	0228114	·・レラ*スタ	··RESISTOR	1			-		
53	0228116	・・カバー・・ケース	··COVER; CASE	1					
54	0228117	・・ケース アツセン	··CASE ASS'Y	1					
55	0228118	・・・ハ"ント";モータ	···BAND;MOTOR	1					
56	0228119	・・・カバー;モータ	···COVER;MOTOR	1					
57	0228120	・・・モータ;フ゛ロワ	···MOTOR; BLOWER	1					
58	0228121	···775	· · · FAN	2					
59	0228122	・・・ヘ゛ルマウス	· · · BELL-MOUTH	2					
60	0311501	・・・スクリュ	•••SCREW	2					
61	0311502	・・・ワツシヤ;ラハ"ー	···WASHER; RUBBER	2					ļ
62	0311503	···ワッシヤ	· · · WASHER	2					
63	M500504	・・・ナット	···NUT	2			ŀ		
64	0311504	TUIDP	· · · WASHER	2					
65	0311505	・・・クツシヨン; ラバ"-	···CUSHION; RUBBER	1					
66	0311506	···9"J/)*	· · · DAMPER	1					
67	0228123	•• ከ" <b>ተኮ" ; ጻ</b> " ኃ <b>/ነ</b> °	··GUIDE; DAMPER	1		-			
68	0228124	・・スプリ <i>ンク</i> ゙;U	SPRING:U	2	ľ				
70	J900610	••#"MJ	··BOLT	6					
71	A590906	・・ワツシヤ; スプ リンク``	··WASHER; SPRING	6					
72	A590106	9%5Þ	WASHER	6					
73	0311507	・・クリツフ* ; ハーネス	··CLIP; HARNESS	2					
74	0311508	・・クランフ*	· · CLAMP	8					
75	0311509	·・スクリュ	··SCREW	2					
76	0311510	・・スクリュ	SCREW	2					

カーヒータ Car Heater




⊅-t-% CAR HEATER

1001~

位 早	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	5	代替部品 REPLACEABLE PART		
符号 ITEM	PART NO.	部 品 名 PART NAME		Q'TY	サービス コード S.C	SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 PART NO.	数量	
77 78 81 82 83	0311511 0311512 M500807 A590908 A590108	・・スクリュ ・・ナツト ・ナツト ・ワッシャ:スプ <sup>®</sup> リンク <sup>™</sup> ・ワッシャ	SCREWNUT -NUT -WASHER; SPRING -WASHER	5 1 1 1 1 1						
84	4080636	•7*5/7/h; E-9	-BRACKET; MOTOR	1						
						·				

#### カーヒータ配管 Car Heater Pipings




1001~

						10017			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01 14 15 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31	4195823 M430416 A590904 4062963 4062964 4062965 4507979 4172634 4123763 4507228 4190266 J901018 A590910 4055312 4190266	コツク スクリュ ワツシヤ;スフ°リンク <sup>**</sup> アダ <sup>**</sup> フ°タ アダ <sup>**</sup> フ°タ パ <sup>**</sup> ルフ <sup>**</sup> ホース;ウオータ ホース;ウオータ カーンフ°;ホース クリツフ° ホ <sup>**</sup> ルト ワツシヤ;スフ°リンク <sup>**</sup> クリッフ°	COCK SCREW WASHER; SPRING ADAPTER ADAPTER ADAPTER VALVE HOSE; WATER HOSE; WATER CLAMP; HOSE CLIP BOLT WASHER; SPRING CLIP; BAND CLIP	1 2 2 1 1 2 2 1 6 2 2 2 5		~088/04	ICA .	PART NO.	CIP
32 33	J901018 A590910	市"ルト ワツシヤ;スフ°リング"	BOLT WASHER:SPRING	1		~988/04 ~D88/04			

# 下部走行体 CARRIER


シャーシ (2-0/R) Chassis (2-0/R)



1001~

						1001~				
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サーピス コード S.С	適用号 SERIAL		互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J75214	7° 50"	PLUG	1				1071	1780	
03	6008284	ベアリング;スイング	BRG.;SWINGCIRCL	1		~	1209	Υ	9098996	1
03	9098996	ሳ <u>``</u> ምሀンク``;አፈጋፖ`	BRG.;SWINGCIRCL	1		1210~		١		
03A	++++++	・レース;アウタ	•RACE; OUTER	1	D					
03B	++++++	・レース;インナ	·RACE; INNER	1	D			ļ		ļ
03C	4127741	・ホ"ール(1=1093)	·BALL (1=109 PIECES)	1						
03D	J75481	・フイツテンク``	-FITTING	2						
03E	4127708	・サホペート	• SUPPORT	99				l		
03F	4127707	・サホ <sup>*</sup> ート	-SUPPORT	10						
03G	4188127	-5-11/	•SEAL	1						
03H	4188128	•5-11	•SEAL	1						
04	J931802	<b>ቱ</b> "ሁኑ	BOLT	36						
10 <b>A</b> ~G	9079515	ホ゛ツクス;ツール アツセン	BOX;TOOL ASS'Y	1						
10A	7019504	・ホ"ツクス;ツール	-BOX;TOOL	1						
10B	4209836	• ストツハ°	·STOPPER	1						
10C	J901230	•#"np	·BOLT	2						
10D	A590912	・ワッシャ;スフ* リング*	·WASHER; SPRING	2						
10E	7019505	·m"-	· COVER	1						
10F	A590912	・ワッシャ;スフ・リング	·WASHER; SPRING	4			1374			
IUF	H570712	-770F1K7 907	MHOUERASERING	4		1377~				
10F	A590110	・ワッシャ;フ・レーン	·WASHER; PLANE	4	#	1375~				
IUF	H370110	-770777 0-5	-MHOUEVAL THUE	*	17	1370~	1310			
, 10G	J950012	・ナット	•NUT	4			1374			
100	3730012	- J / K	*1101	4		1377~				
100	1001.005	T##1	DOLT	١,	ш					
10G	J901025	·#"ħγ	•BOLT	4	#	1375~	1370			
,	077171/	777	DDAOWET	١.		1390~				
11	9731316	フ <sup>**</sup> ラケツト	BRACKET	1	8					
12	9731317	フ゛ラケット	BRACKET	1						
13	J011230	# <b>™</b> №ト; セፈス	BOLT; SEMS	16						
16	8040346	ステツフ・	STEP							
17	8040347	ステツフ*	STEP	1	,					
18	4231477	ステー	STAY	2						
19	J011230	<b>ሐ"</b> ルト;セムス	BOLT; SEMS	10						
22	8040348	ステツフ*	STEP	1						
23	4231476	<b>プ</b> レート	PLATE	. 4				ļ		
24	4231477	ステー	STAY	2						
25	J011230	# <b>"</b> ዞኑ; ቴፈአ	BOLT; SEMS	20						
50	6009585	フレーム:シヤーシ	FRAME; CHASSIS	1						
					<u> </u>					<u> </u>


シャーシ(ブレード) Chassis (Blade)



1001~

						1001~				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号 SERIAL N		互換性 ICA		数量
01 03 03 03A	J75214 6008284 9098996 +++++++	プ* 52**  ^* 79ング* ; スイング*  ^* 79ンン* ; スイング*  • レース; アウタ	PLUG BRG.; SWINGCIRCL BRG.; SWINGCIRCL •RACE; OUTER	1 1 1	D	1210~	1209	Υ	9098996	1
03B 03C 03D 03E	4127741 J75481 4127708	・レース:インナ ・ホ^ール (1=109コ) ・フイツテング <sup>^</sup> ・サホ <sup>*</sup> ート	•RACE;INNER •BALL (1=109 PIECES) •FITTING •SUPPORT	1 2 99	D					
03F 03G 03H 04	4127707 4188127 4188128 J931802	・サホ°ート ・シール ・シール ホ~ルト	•SUPPORT •SEAL •SEAL BOLT	10 1 36						,
10A~G 10A 10B 10C	9079515 7019504 4209836 J901230 <b>45</b> 90912	市** ツクス; ツール アヴセン ・市** ツクス; ツール ・ストツハ* ・ホ* ルト	BOX;TOOL ASS'Y -BOX;TOOL -STOPPER -BOLT	1 1 2 2						
10D 10E 10F	7019505 A590912 A5909110	・ワザシヤ;スフ°リング* ・カハ* - ・ワザシヤ;スフ°リング* ・ワザシヤ;フ°レーン	•WASHER;SPRING •COVER •WASHER;SPRING •WASHER;PLANE	1 4	#	~ 1377~ 1375~				
10G 10G	J950012 J901025	・ナツト ・ホ <sup>™</sup> ルト	•NUT	4	#	1390~ ~	1374 1389			
, 11 12 13	9731316 9731317 J011230	プ <sup>〜</sup> ラケツト プ <sup>〜</sup> ラケツト ホ <sup>〜</sup> ルト;セムス	BRACKET BRACKET BOLT; SEMS	1 1 16		1390~				1
16 17 18 19 22	8040346 8040347 4231477 J011230 8040348	ステツフ* ステッフ* ステー ホ <sup>*</sup>   トト; セムス ステッフ*	STEP STEP STAY BOLT:SEMS STEP	1 2 10 1						
23 24 25 50	4231476 4231477 J011230 6009586	フ*レート ステー ホ~Wト; セムス フレーム; シヤーシ	PLATE STAY BOLT; SEMS FRAME; CHASSIS	2 20 1						1


パワートレイン Power Train



1001~

	400 340	±0 □ 42	DART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAL PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	Q,LX 数重	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	是番品部	_
00	4213590	トランスミツシヨン	T.MISSION	1	Н				
01	J901612	#"ከ৮	BOLT	2					
02	J901613	<b>#</b> ~// \	BOLT	2					
03	A590916	ワツシヤ・スフ* リング*	WASHER; SPRING	4					
05	3042306	7558**	FLANGE	1			ļ		ļ
06	4151648	<b>#</b> "ዞԻ	BOLT	4			Ì		
07	A590910	ワッシャ;スプリング゛	WASHER; SPRING	4					
08	4151652	ナット	NUT	4					
10	4224315	プレート;フレキラブル	PLATE; FLEXIBLE	2					
11	3042307	75 <b>ン</b> も*	FLANGE	1			ļ	ļ	
12	M121440	<b>ホ</b> "ルト	BOLT	4					
13	4114404	ワツシヤ	WASHER	8					
14	A590914	ワツシヤ;スプリンク゛	WASHER; SPRING	4			l		
15	M511411	ナツト	NUT	4					
18	4213591	アクスル; フロント	AXLE; FRONT	1	Н				
18A	0266740	・ホイールナツト (ミキ゛)	·WHEEL NUT (R)	10					
18B	0266741	・ホイールナツト (ヒタ゛リ)	·WHEEL NUT (L)	10					
19	7019066	ヒ"ーム;イコライサ" アツセン	BEAM; EQUALIZER ASS'Y	1					
19A	1011796	・ヒ゛ーム;イコライサ゛	-BEAM; EQUALIZER	1,					
19B	4150849	•7 <sup>™</sup> ツランク <sup>™</sup>	•BUSHING	2					
20	J932422	#h	BOLT	- 4		~ 1023	I	4245129	4
20	4245129	#n.h	BOLT	4		1024~			
21	J932423	# <b>"</b> ₩	BOLT	4		~ 1035	I	4244548	4
21	4244548	<b>#</b> " ከ	BOLT	4		1036~			
22	J951024	ナット	NUT	16					
24	3039734	t*5	PIN	1					
25	J75481	フィツテング゛	FITTING	1					
26	J901608	# <b></b> #\	BOLT	1			1		
27	J950016	ナット	NUT	2					
29	4213593	<b>シ</b> ₱フト; フ <b>゚</b> ロペラ	SHAFT; PROP.	1	Н				
30	4151651	# <b>"</b> I/	BOLT	8					
31	A590912	ワツシヤ;スフ*リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	8					
32	4151653	ナット	NUT	8					
35	4213592	アクスル・リヤ	AXLE; REAR	1	Н				
35A	0266740	・ホイールナツト(ミキ゛)	·WHEEL NUT (R)	10			ļ		
35B	0266741	・ホイールナツト (ヒタ"り)	-WHEEL NUT (L)	10					
36	4245129	<b>ተ</b> " <b>ル</b> ኑ	BOLT	8					
37	J951024	ナツト	NUT	16					
39	4213594	シャフト;フ°ロヘ°ラ	SHAFT; PROP.	1	Н				
40	4151651	# <b>"</b> I/	BOLT	4					


パワートレイン Power Train



#### 1001~

							T <sub>F</sub>	代替部	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
41 42 50 50A 50B	A590912 4151653 9051117 4149046 4149047	ワッシャ;スプ*リング* ナット タイヤ アッセン (ミキ*) ・タイヤ ・リム	WASHER; SPRING NUT TIRE ASS'Y (R) •TIRE •RIM	8 8 4 1					
51 51A 51B	9051116 4149046 4149047	タイヤ アツセン (ヒタ <sup>*</sup> リ) ・タイヤ ・リム	TIRE ASS'Y (L) -TIRE -RIM	1 1					

### ステアリング配管(走行体) Steering Pipings (Carrier)




#### ステアリング ハイカン (ソーコータイ) STEERING PIPINGS (CARRIER)

1001~

					#	1001~	互換	代替部 REPLACEAL PART	SLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	性	部品番号	数量 Q'TY
00	4200471	Illah";S	ELBOW;S	2					
00A	4506418	•0-957°	·O-RING	1					
06	8043312	パイプ (Eギ)	PIPE (R)	1					
07	8043313	り。イフ。 (Fa.,i)	PIPE (L)	1 1				LEF	
08	4190124	2557°;11°47°	CLAMP;PIPE	2					
09	J011245	<b>ሐ"ሁ</b> ኑ; <b>ዸ</b> ፈス	BOLT; SEMS	2					
12	8043314	N° 17° (E+")	PIPE (R)	1					
13	8043315	በ° 17° (ቲያ "ሀ)	PIPE (L)	1					
14	4190124	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	2				•	-
15	J011245	<b>ホ</b> ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					ļ
18	4053593	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	4					
19	J901050	<b>4</b> ,"h}	BOLT	2					
20	J950010	ナット	NUT	2					
21	A590910	ワツシヤ;スフ <b>°</b> リング゛	WASHER: SPRING	2					
23	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	8					ļ
23 <b>A</b>	4509180	•D-リング <sup>*</sup>	•O-RING	1					
24	4216443	ホース	HOSE	4					
25	4149557	フ* ロデクタ	PROTECTOR	4					
27	4214178	シリンタ"(ミキ")	CYL. (R)	1 1	Н				
28	4214179	5/J59" (E9"/J)	CYL. (L)	1	H				
30	4180011	<b>t</b> •5	PIN	2					
31	A768063	た°ン;スフ°リツト	PIN:SPLIT	2					
33	8040944	t°5	PIN	2					
35	J011230	市…かり: 4マン	BOLT; SEMS	4					
***********									
			4						
		ł 							
						<u> </u>		<u> </u>	


ブレーキ配管 Brake Pipings



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	数量
		17311 10100					ICA	PART NO.	Q'TY
00	4189438	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
00A	957366	-0-U27 <sup>**</sup>	•O-RING	1	.				
02	8043316	1)° 17°	PIPE	1					
03	4000855	クリ"/プ;パイプ	CLIP; PIPE	1					
05	A590906	ワツシヤ;スフ* リンク"	WASHER; SPRING	1					
06	J900614	#h	BOLT	1					
07	4208914	f-;S	TEE;S	1					
08	94-1601	<b>⊌</b> 5"1−サ	REDUCER	1					
09	4229836	ホース	HOSE	1					
10	4154657	III/#";S	ELBOW; S	1					
12	4186190	フ <sup>*</sup> -スタ(ミキ <sup>*</sup> )	BOOSTER (R)	1	Н				
13	4180463	7"-78 (t9"")	BOOSTER (L)	1	Н				
14	M500807	ナット	NUT	2		-			
15	A590908	ワツシャ;スフ・リング゛	WASHER; SPRING	2					
16	9731273	フ゛ラケット	BRACKET	2					
18	J011025	#"NY; 54X	BOLT; SEMS	4			-		
20	M500807	ナット	NUT	4					
21	A590908	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
23	4194439	タンク・オイル	TANK; DIL	2					
23 24	J900612	#_Mr	BOLT	4					
25	A590906	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	4					1
25 27	4196455	ホース;ラハ"ー	HOSE; RUBBER	2					
28	4149557	フ*ロテクタ	PROTECTOR	2					
20 29	4514700	クリツフ*;ホース	CLIP; HOSE	4					
		Ŋ° 17°	PIPE	7					
31	8043317		TEE	1					
33	4179081	<b>5-</b>	NUT	'					
34	A501210	ナット	PIPE	'					
36	8043318	N° 17°	CLIP;PIPE	' '					
37	4000853	7997°; N° 17°	WASHER; SPRING	,				:	
39	A590906	ワッシャ;スプ*リング*		1					
40	J900614	<b>ሐ"ሁ</b> Ւ	BOLT	1					ļ
41	4216822	79"7*9;S	ADAPTER;S	1					
42	A501210	ナット	NUT	1			1		
44	4216819	<b>ホ</b> −ス	HOSE	2					
50	8043319	N° 17°	PIPE	1					
51	8040887	<b>り</b> ° イフ <sup>*</sup>	PIPE	2					
52	4086602	79"7"9;S	ADAPTER;S	2					
53	4000853	2 <sup>1</sup> 1 <sup>1</sup> 7°; 11° 17°	CLIP; PIPE	4					
55	A590906	ワツシヤ;スプ° リンク``	WASHER; SPRING	4					
56	J900614	<b>#</b> " <b>I</b> /	BOLT	4					

ブレーキ配管 Brake Pipings




1001~

	+0.57 #.5	T C 47	DART NAME	粉霉	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	3LE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME ·	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
57 58 60 61 63	4179081 A501210 8043320 4000853 A590906	チー ナツト ハ° イフ° クリツフ°;ハ° イフ° ワツシヤ;スフ° リンク"	TEE NUT PIPE CLIP;PIPE WASHER;SPRING	1 1 1 1					
64 65 66 68	J900614 4216822 A501210 4216820	<b>ボルト</b> アダ <sup>™</sup> プ*タ;S ナツト ホ−ス	BOLT ADAPTER;S NUT HOSE	1 1 1 2					
·									
						. ,			

### コントロール配管 Control Pipings






1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
00	4189438	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
00A	957366	·0-457*	·O-RING	1					
02	8043321	<b>/ነ° 17°</b>	PIPE	1					
03	4043941	79"7*9;S	ADAPTER;S	1					
04	4000855	クリヅフ°;パイプ	CLIP;PIPE	2					
06	A590906	ワッシャ・スフ* リング	WASHER; SPRING	2					
07	J900614	<b>ት"</b> ዞኑ	BOLT	2					
08	8043322	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
10	4216823	f-;S	TEE;S	1					
11	J952016	ナット	NUT	1					
13	8043323	<b>パイプ</b> (Eギ)	PIPE (R)	1					
14	8043324	በ• 17• ( <b>ቲ</b> Զ"ሀ)	PIPE (L)	1					1
15	4189438	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					İ
15A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
16	4235114	シリンダ゛;ラム (ヒダ゛リ)	CYL.;RAM (L)	1	Н				<u> </u>
17	4231780	シリンダ゛;うる (ミキ゛)	CYL.; RAM (R)	1	н				
18	J931670	#h	BOLT	8					
19	A590916	ワヅシヤ; スプリング	WASHER: SPRING	8					
21	4227459	<b>バルブ;チエツク</b>	VALVE; CHECK	2	н				
22	M340865	ホ"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					<u> </u>
23	4092534	7° 51"	PLUG	2					
23A	4509180	•0-リング <sup>™</sup>	·O-RING	1					
28	4209704	III/#";S	ELBOW; S	2					
28 <b>A</b>	4509180	・ローリング"	·O-RING	1					
29	8043325	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
30	8043326	ก° 47°	PIPE	1					
32	4216823	<b>f-;</b> S	TEE;S	1					
33	J952016	ナット	NUT	1					
35	8043327	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
37	8043328	<b>/ነ°17°</b>	PIPE	1					
38	4043941	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
39	4000855	クリツプ;パイプ	CLIP;PIPE	2					
41	A590906	ワツラヤ;スフ <b>゚</b> リング	WASHER; SPRING	2					
42	J900614	#h.	BOLT	2					
43	4209704	II/#";S	ELBOW;S	1					
43A	4509180	·0-957*	•O-RING	1					
48	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
48 <b>A</b>	957366	・0-リング	•O-RING	1					
49	4229837	ホース	HOSE	1					
50	4154657	III/#";S	ELBOW;S	1					

#### コントロール配管 Control Pipings






1001~

符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	3.12
52 52A 53 55	PART NO. 4156434 957366 4229838 4219342	PART NAME  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ELBOW;S •O-RING HOSE ELBOW;S	1 1 1 1	s.c	SERIAL NO.	IE ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q·TY


#### センタージョイント Center Joint



1001~

						1001~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換数	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00~26 00~26	9076128 9097158	5~340h; to\$	JOINT; CENTER JOINT; CENTER	1 1		~ 1185 1186~	γ	9097158	1
00*28	1011606	• h"; "1	·BODY	1		1100			
01	4208614	・ローリング	·O-RING	1	K		1		
02	4201312	•5-W	•SEAL	6	K				
03	4208615	・ローリング*	-O-RING	2	K				
04	4208613	-D-W;I7	-SEAL;AIR	2	κ				
07	1011607	・スと・ントール	•SPINDLE	1					
08	94-2011	・プ* ラク*	•PLUG	6					
09	A810120	・ローリング*	·O-RING	1		:	ļ		
11	4231548	- "/ld -	• COVER	1					
13	972658	•#"-h	•BALL	50					
14	4210422	・しゃつ;ストツハ・	·PIN;STOPPER	1					
15	3039733	・フ°レート;スラスト	·PLATE;THRUST	1					
16	991349	・リング゛;リテイニング゛	•RING;RETAINING						
19	2025087	• #\\" -	• COVER	1	,				
20	4208616	·0-957*	-O-RING		K				
21	A810165	•0-937*	-O-RING	1	K				
22 23	J901030 A590910	・市"ルト ・ロロニャ・フラ・リング"	•BOLT •WASHER;SPRING	6					
26 26	4093624	・ヷ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ ・フ*ラグ゛	•PLUG	1					
50	J011240	#"Wh; e4X	BOLT; SEMS	4					
,	0011240	10 171 7 0 6674	DOL ( TOCK	"					
100	9077135	キツト;シール	KIT;SEAL	1					
***************************************									
							İ		
,									
							1		
						1.			


アウトリガ Outrigger



1001~

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		PART NAME	COBL		0.0			PART NO.	Q°TY
01	70/0070	L	PIN	2					
01	3040039	t*j	FITTING	2					
02	J75481	フイツチング*   こ・・・・ 0		2	R				
03	4097354	54 1.2	54 1.2 54 2.3	2	R				
04	4097355	Ð <u>4</u> 2.3		2	, n				
05	4098717	t°3	PIN	2					
06	4098716	957°	RING		ս		1		İ
08	4214182	シリンタ";アウトリカ" (ミキ")	CYL.; OUTRIGGER (R)	!	H				
09	4214183	シリンタ";アウトリカ"(ヒタ"リ)	CYL.;OUTRIGGER (L)	1	"				
10	4067902	シール・タッスト	SEAL; DUST	4			ļ		
11	3040040	t°3	PIN	2		,			
12	J75481	フイツテング	FITTING	2					
13	4098713	t°5	PIN	2					
14	4098712	137"	RING	2			İ		
16	8040200	t°5	PIN	2					
17	J75481	フイツテンク゛	FITTING	. 2				}	
18	J901230	#_NF	BOLT	6					
19	A590912	ワッシャ;スフ°リング*	WASHER; SPRING	6	٠				
22	9800305	LOCK;PIN	LOCK; PIN	2					
23	487041	t°ン;ロツク	PIN;LOCK	2					
30	8040195	アウトリカ"(ミキ")	OUTRIGGER (R)	1					
31	8044686	アウトリカ゛(ヒタ゛り)	OUTRIGGER (L)	1					
								Ĭ '	
								:	
							Ì	:	
									ĺ
									1
	,	,							


#### 2-O/R配管(左右連動) 2-O/R Pipings (Left/Right Connection)



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 <sup>サー</sup> コ・S	-ビス ード C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 01 01A 02 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 22A 23	4205391 4506424 4189601 4506424 4187328 8043329 8043330 4190126 J011255 8043331 8043332 4190126 J011255 4189859 J901260 J950012 A590912 4207382 4138938 4197531 4506418 4044420	IWボ"; S ・ローリング" アタ"フ° タ; S ・ローリング" ローリング" ハ*イフ° ハ*イフ° ハ*イフ° イフ° イフ° イフ° イフ° イフ° ・ハ*イフ° ホ"ルト; セムス グランフ°; ハ*イフ° ホ"ルト ナツト ワザシヤ; スフ° リング" ホース ローリング" アタ"フ° タ; S ・ローリング" フ° ロテクタ	ELBOW;S O-RING ADAPTER;S O-RING O-RING PIPE PIPE CLAMP;PIPE BOLT;SEMS PIPE PIPE CLAMP;PIPE BOLT;SEMS CLAMP;PIPE BOLT NUT WASHER;SPRING HOSE O-RING ADAPTER;S O-RING PROTECTOR	1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 8 4			ICA	PART NO.	Q'IY


#### ブレード Blade



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数 <b>量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8040528	1J5/7	LINK	1					
01	3040427	t°5	PIN	2					
02	J75481	フィッテング	FITTING	2					
03	4098717	t°5	PIN	2					
04	4098716	リング゛	RING	2					
07	6008914	ブ"レード	BLADE	1					
08	4075355	1.0 לפצית	WASHER 1.0	3	R				
09	4075356	ייני לפעים 2.0 לפעים	WASHER 2.0	3	R				
10	3040430	t°3	PIN	2					
11	J75481	フイツテング	FITTING	2					
12	4065689	t°3	PIN	2	1		-		
13	4065688	リング	RING	2					
16	8041040	1302	LINK	2					
17	J75481	フイツテンク*	FITTING	2					
18	3040426	t°5	PIN	2		:			
20	3040429	t°5	PIN	2					
21	J75481	フイツテング゛	FITTING	2					
22	4065689	t*5	PIN	4					
23	4065688	リング"	RING	4					
26	4214184	シリンタ゛;フ゛レート゛	CYL.;BLADE	2	Н				
27	3040425	t°5	PIN	2					
28	4150304	ワッシャ 1.2	WASHER 1.2	3	R				
29	4150303	פונים 2.3	WASHER 2.3	3	R				
30	3040428	t°5	PIN	2					
31	4065689	t°>	PIN	4					
32	4065688	リング	RING	4					
				ĺ					
		†							
					-				

ブレード配管 Blade Pipings




1001~

符号 部品番号 PART NO. PART NAME の PART NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME	141	号番品部	数量
TEM   PART NO.   PART NAME   CODE   Q'TY   S.C   SERIAL	NO. 性	部品番号	数量
00A 4506424			
01 4189601 アダプラス:S ADAPTER;S 1 01A 4506424 ・ローリング" ・ローRING 1 02 4187328 ローリング" ローRING 4			
01A 4506424 ・ローリング* ・D-RING 1 02 4187328 ローリング* ローRING 4			
02 4187328 ローリング <sup>**</sup> ローRING 4			
04 8043329 N° 17° PIPE 1			ļ
05 8043330 N°17° PIPE 1			
06 4190126 7557°; N° 47° CLAMP; PIPE 2			ĺ
07 J011255 市" Mト; t ムス BOLT; SEMS 2			
10 4229855 ホース HOSE 2			
11 4187308 ローリング <sup>™</sup> ローRING 2			
12 4189619 79"7°9;S ADAPTER;S 2			
12A 4506424 •0-1127" •0-RING 1			
13 4044420 7° 0779 PROTECTOR 2			
14 4214185 パールナーイング VALVE:HOLDING 1 H			ļ
15 J901008 市"I/Iト BOLT 2			
16 A590910 ワッシャ;スフ・リング WASHER;SPRING 2			
18 4215639 f-:S TEE;S 2			
18A 4506424 ・ローリング ・ローRING 1			
19 4229835 市-ス HOSE 2			ļ
20 4229834 ホース HOSE 2			
21 4138938 0-457° 0-RING 8			
22 4200580 III市;S ELBOW;S 4			
22A 4506418 -0-1157" -0-RING 1			
24 9727634 <i>975</i> 07° CLAMP 2			
25 4202103 7557° CLAMP 2			
26 J901285 赤"炒 BOLT 1			
27 J950012 J"/h NUT 1			
28 A590912 ワッシャ;スフ・リング WASHER;SPRING 1			
	,		

## フロント FRONT

#### ブ ー ム Boom






1001~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 <b>A</b> ∿E	7017822	ブ"ーム アツセン	BOOM ASS'Y	1					
A00	5001993	・ブーム	-B00M	1					
00B	3037285	- フ <sup>*</sup> ሣシンク*	-BUSHING	2					
00C	4107836	・スペーサ	• SPACER	1					
00D	4198386	-ストツ <b>ハ</b> *	•STOPPER	1	W		ļ		
00E	4197034	• スト <b></b> 切り*	•STOPPER	1	W				
02	4067902	シール;ダベスト	SEAL; DUST	2					
04	3037283	t°2	PIN	1		~ 1041	I	3048376	1
04	3048376	t°5	PIN	1		1042~			
06	3037279	t°5	PIN	1			ļ		
09	4098716	リング	RING	3					
10	4198386	ストツハ゜	STOPPER	2			١.		
11	4106307	t°5	PIN	3		•			
14	3036970	t°5	PIN	1					
15	4098717	t°5	PIN	1					ļ
16	4098716	リング <sup>*</sup>	RING	1					
19	4097354	Ð4 1.2	SHIM 1.2	1	R				
20	4097355	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
21	4224631	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
22	J901425	# <b>*</b> /\}	BOLT	1					
23	A590914	ワツシヤ: スフ° リンク"	WASHER; SPRING	1					
	·								
							ļ		
							i		
						•			
						. *			
							ļ		ļ
				-					
			,						
	1	<u> </u>	<del></del>				1	L	—


#### スタンダードアーム 2.6M STD. Arm 2.6M



1001~

	T	r			1			405 20 2	
<b>7</b> / <del>1</del> □	如口来口	如口夕	DART MAKE	***=	サービス	海田早燦	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-ド S.C	適用号機 SERIAL NO.	性	部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
0 <b>0A</b> ∿H	7017823	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5001994	·7-4	•ARM	1					
00B	3037286	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2					
000	4163454	・スペーサ	•SPACER	1					
00D	4196105	・ブツラング	•BUSHING	2					
00E	4123815	・スペーサ	•SPACER	1					
00F	4197536	・フ <sup>^</sup> "5シク <sup>^</sup>	·BUSHING	2					
00G	4163453	・スへ・一サ	•SPACER	1					
00H	4197033	- ストツハ°	•STOPPER	2	W				
01A^C	9726946	りンク (ブ゛ツもング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1			<u> </u>		
01A	2023804	・リンク	·LINK	1					
01B	4196107	・ブ゛ツランク゛	•BUSHING	1					
01C	3037287	・ <b>プ゚ツラ</b> ング	BUSHING	1					
02 <b>A</b> ∕€	9726994	リンク(ブ゛ツシング゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
02A	2023845	·1327	·LINK	1					J
02B	4067985	・ブ゛ツランク゛	•BUSHING	1					
<b>0</b> 2C	3037287	・ブ゛ツラング	-BUSHING	1					
03	3037284	15 <i>7</i>	LINK	1					İ
04	8037465	-95 <i>7</i>	LINK	1					
05	4154425	スペーサ	SPACER	1					
07	3041200	t*5	PIN	1					
08	3037282	t°5	PIN	2					
09	3037281	t°5	PIN	1		_			
10	3037280	t°5	PIN	1					
11	3041201	t°ン	PIN	1					
14	4098712	リング**	RING	2			1		
15	4098713	t°5	PIN	2		-			
16	4065688	957*	RING	3					
17	4065689	t°5	PIN	2					
18	4107899	t°5	PIN	1			ļ		
19	J75481	フイツテング	FITTING	11					
21	4065687	シール・ダッスト	SEAL; DUST	2					
22	4084578	シール;タ"スト	SEAL; DUST	6					
23	4067902	シール;ダ"スト	SEAL; DUST	4					
25	4089028	ローリング	O-RING	4					ļ
27	4163456	54 1.2	SHIM 1.2	1	R				
28	4163457	₽4 2.3	SHIM 2.3	1	R				
29	4075359	ワッシャ	WASHER	1					
30	4075360	ワッシャ	WASHER	1					
32	4106307	t°3	PIN	1 1			<u></u>		<u> </u>


#### スタンダードアーム 2.6M STD. Arm 2.6M



1001~

						1001	石	代替部 REPLACEAE PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	部品番号 PART NO.	
33 36 37	4098716 4097354 4097355	リング <sup>*</sup> ラム 1.2 ラム 2.3	RING SHIM 1.2 SHIM 2.3	1 1	R R				
								)	


バケット 0.6 Bucket 0.6



1001~

				1001~						
<i></i>	如口来已	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY	
	9078075	ハ"ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1						
00	8040808	・ ハ	• BUCKET	1						
00A	4188013	・・アタ <sup>™</sup> フ <sup>®</sup> タ;リース	··ADAPTER;TOOTH	5	WK					
00B	4197035	・・ストツハ・	··STOPPER	2	W					
01	963228	・ポイント;ツース	-POINT:TOOTH	5	K					
02	963229	・ピン; ロツク	•PIN;LOCK	5	K					
03	4506257	・ラハ*-;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K		İ			
04	2015428	• ከሣタ; サイト"	·CUTTER:SIDE	1					Ì	
05	2015429	• ከሣዒ ; サイト"	·CUTTER;SIDE	1						
06	J932050	·#"h/	·BOLT	8						
07	J951020	・ナット	·NUT	8						
08	A590920	・ワツシヤ;スフ°リング``	·WASHER; SPRING	8						
09	4124030	• <b>ス</b> ^°-サ	· SPACER	1						
10	4124032	-54 1.0	·SHIM 1.0	9	R					
11	4124033	·94 0.5	·SHIM 0.5	1	R					
12	4143813	•7°V-h	•PLATE	1						
13	J901650	·#/r	-BOLT	3						
14	A590916	・ワツシヤ;スフ*リンク``	·WASHER; SPRING	3						
15	4179110	・t*ン;/9ク	•PIN;KNOCK	1						
,										
100	9075345	キツト;ホペイント	KIT:POINT	5						
									İ	
									-	
							-			
							-			
						·				
					1				1	
							İ			
	1.									
								<u>.                                    </u>		
		Lauren								


フロント配管 Front Pipings



1001~

				1001~						
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEAI PART	BLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY	
01	4065687	シール:ダ"スト	SEAL; DUST	4						
07	4084578	シール;ダベスト	SEAL; DUST	12						
08	4217346	ホース	HOSE	2						
09	4196297	ホース (スタンタ"ート"アーム)	HOSE (STD. ARM)	2						
09	4213493	ホース (ロング"アーム)	HOSE (LONG ARM)	2						
09	4205314	ホース (シヨートアーム)	HOSE (SHORT ARM)	2						
11	4189619	79"7*9;S	ADAPTER;S	4						
11A	4506424	・0-リング*	·O-RING	1						
12	4187308	0-1107*	O-RING	12						
13	4053610	プ* ロテクタ (スタンタ"ート"アーム)	PROTECTOR (STD. ARM)	2						
13	4055189	プ*ロデクタ (ロンク**アーム)	PROTECTOR (LONG ARM)	2						
13	4053610	7° 0778 (53-17-4)	PROTECTOR (SHORT ARM)	2		7				
14	4203220	ワッシャ	WASHER	2						
15	8040394	<b>パイプ</b>	PIPE	.1						
16	8040395	ñ° 17°	PIPE	1						
17	8040392	N° 17°	PIPE	1						
18	8040393	N° 17°	PIPE	1		-				
20	4189859	7507°;11°47°	CLAMP; PIPE	6						
21	4190126	2507°;11°47°	CLAMP; PIPE	4						
22	J011255	ሐ"₩ <b>ト</b> ;セፊス	BOLT; SEMS	10						
25	4193531	5458"; J., -Y	CYL.;BOOM	1	Н					
26	4193533	シリンダ**;フ**-ム	CYL.;BOOM	1	Н					
27	4193532	5959°;7-4	CYL.;ARM	1	H.					
28	4193534	シリンダ";ハ"ケツト	CYL.;BUCKET	1	Н		İ			
									ļ	
				·						
						-				
									ļ	
									<u> </u>	

給脂配管 Lubricate Pipings




#### キューシバイカン LUBRICATE PIPINGS

1001~

				1001/*					
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量		適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4205357	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2					
02	4154651	79"7°9;S	ADAPTER;S	6					
03	4054024	<u>クラ</u> ンフ°	CLAMP	2					
04	J901030	4AI	BOLT	4					
05	4205360	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
06	J75482	フイツテング	FITTING	5					
10	4198171	<b>ハ°17°</b> ハ°17°	PIPE PIPE	1	!				ļ
11 12	4198172 4213545	N° 17°	PIPE						
13	4213546	n° 17°	PIPE	1					
14	4213547	<b>パイプ</b>	PIPE	1		***************************************			
17	4130169	フイツテング <sup>^</sup> ; パイプ	FITTING:PIPE	8				:	
18	4130174	フイツテング"; パイフ°	FITTING;PIPE	2					
						·			
	-		,				į		Ì
					ļ				4
									,

# 工具及び予備品 TOOLS AND SPARE PARTS


## 工 具 Tools





1001~

<i>71</i> 7 🗀	並口来早	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-⊬ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
02	989861	λη°† (36)	SPANNER (36)	1					
03	934574	スパナ (41)	SPANNER (41)	1				!	
07	4200436	スパッナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1					
80	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1					
09	4200435	אוגד (10X12) ליוגד	SPANNER (10X12)	1					
10	989859	スパ°ナ(24X27)	SPANNER (24X27)	1					
11	989860	スパナ (30X32)	SPANNER (30X32)	1					
14	958407	νン <b>f</b> ;Τ (10)	WRENCH;T (10)	1					
15	D99055	レンチ;ソケット(17)	WRENCH; SOCKET (17)	1					
16	D99056	りンチ;ソケツト(19)	WRENCH; SOCKET (19)	1					
17	947309	レンチ;ソケツト(32)	WRENCH; SOCKET (32)	1					
18	4200437	りつチ;ソケツト(24)	WRENCH; SDCKET (24)	1			ļ		
19	989850	レンチ;ソケツト(27)	WRENCH; SOCKET (27)	1					
20	993043	レンチ;ソケツト(30)	WRENCH; SOCKET (30)	1					
21	989848	りつチ;ソケツト(22)	WRENCH; SOCKET (22)	1					
22	4020977	レンチ;ハ"- (4)	WRENCH; BAR (4)	1					
23	985710	レンチ:ハ"- (6)	WRENCH; BAR (6)	1					
24	958393	レンチ:ハ"- (8)	WRENCH; BAR (8)	1					
25	958394	レンチ; バー (10)	WRENCH; BAR (10)	1					
26	985709	レンチ;ハ"- (5)	WRENCH; BAR (5)	1					
29	4922685	カンマ	HAMMER	1					
30	4202312	ñ° 17°	PIPE	1					
32	D99058	ハント"ル;オフセツト	HANDLE; OFFSET	1					ŀ
33	924327	<b>ら"ヨツキ;オイル</b>	JUG; OIL	1					
35	4131548	カッン・グッリース	GUN; GREASE	1					
35A	4223527	• /ズル	·NOZZLE	1					
37	4200434	SCREWDRIVER	SCREWDRIVER	1					
39	4200438	WRENCH; ADJUST	WRENCH; ADJUST	1			1		
43	939624	バー;エクステンラヨン (200)	BAR; EXTENSION (200)	2					
44	936010	バー;1 <i>ク</i> ステンシヨン (250)	BAR; EXTENSION (250)	1					
45	985706	ハント"ル;ラチェット	HANDLE; RATCHET	1					
48	934787	ホ"ツクス;ツール	BOX; TOOL	1					
53	4207869	<b>レンチ (オイル)</b>	WRENCH (OIL)	1					
54	4207870	<b>レンチ(フューエル)</b>	WRENCH (FUEL)	1					
							ļ		

予 備 品 Spare Parts








∃t"tJ SPARE PARTS

1001~

							互	代替部 REPLACEAE PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NC.	換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01 02 03 04	J75481 J75482 J75581 4187308 4138938	フイツチング <sup>**</sup> フイツチング <sup>**</sup> フイツチング <sup>**</sup> ローリング <sup>**</sup>	FITTING FITTING FITTING U-RING O-RING	5 5 5 5					
05	4187328	<b>0-</b> リング <sup>**</sup>	O-RING	5					

# オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS


### 燃料給油ポンプ Fuel Feed Pump



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO			BLE 数量 Q'TY
00 01	4226155 J901025	フ <sup>**</sup> ラケツト ホ**ルト	BRACKET BOLT	1 2			ICA	PART NO.	G II
02 03 05	A590910 A590110 4164136	「ウツシヤ;スフ°リンク** 「ウツシヤ;フ°レーン 」ホ°ンフ°	WASHER; SPRING WASHER; PLANE PUMP	2 2					
05A 06	4142952 J900830	・ワヅシヤ あ"ルト	•Washer Bolt	3					
07 10 11	A590908 4226156 J900816	「ワッシャ;スフ*リング* フ**ラケット ホ*ルト	WASHER; SPRING BRACKET BOLT	1 2					
12 14	A590908 4226157	ワツシヤ;スフ° リンク" ハーネス;ワイヤ	WASHER; SPRING HARNESS; WIRE	2					
17 18 19	9730663 4122884 4122886	ゔ"ヨイント   フ* ラク"   キャツフ*	JOINT PLUG CAP	1 1 1					
21 22	94-1703 94-0617	アタ"フ"タ;S Iルホ";S	ADAPTER;S ELBOW;S	1 1					
23 25 26	4004589 4181823 4226158	ジッヨイント   ホース;フュエル   ホース;フュエル	JOINT HOSE; FUEL HOSE; FUEL	1					
27 28	4017573 4044420	クランプ°;ホース フ°ロテクタ	CLAMP;HOSE PROTECTOR	4 2					
29 31 32	4055312 4051160 -4504367	クリツフ°; パンド ホ-ス; フユエル クランフ°; ホ-ス	CLIP;BAND HOSE;FUEL CLAMP;HOSE	1 1 2					
33 34	4122883 4122885	ソケツト キ <b>ゥ</b> ツフ°	SOCKET CAP	1					
35 36	4103527 4507650	ストレーナ	STRAINER STRAINER	1			-		


## 2-O/R配管(左右独立) 2-O/R Pipings (Left/Right Independent)



1001~

						100114					
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACEA PART	BLE		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY		
00	4223033	<b>バルブ;コ</b> ントロール	VALVE; CONTROL	1	н						
01	9732248	フ <i>˜ラ</i> ケツト	BRACKET	1							
02	J011200	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	3							
03	4242408	ホース	HOSE	1							
06	4187308	ローリング゛	O-RING	1							
07	4157562	II/赤";S	ELBOW; S	1							
07A	4506424	•0-リング <sup>™</sup>	·O-RING	1							
08	4200467	79"7°9;S	ADAPTER; S	2							
08A	957366	・ローリング~	•O-RING	1			ľ				
09	4207384	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1							
10	4190253	<i>2</i> リツフ*	CLIP	1			1				
11	J901220	<b>ቱ</b> "ሁኑ	BOLT	1			-				
12	A590912	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	1							
13	4133527	フ* ロテクタ	PROTECTOR	1							
16	4154671	IN#";S	ELBOW;S	1							
16A	4509180	・ローリング"	•O-RING	1							
17	4213421	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1							
18	4207300	f-;S	TEE;S	1							
18A	957366	・ローリング~	-O-RING	1							
19	4223393	79"7°9;S	ADAPTER;S	1							
20	4207962	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1							
21	4190253	21177°	CLIP	3							
22	J450614	ጸ <i>7</i> リユ;セムス	SCREW; SEMS	1							
23	A590108	ワツ5ヤ <b>:</b> プレーン	WASHER; PLANE	1		•					
24	4133527	7° 07/9	PROTECTOR	2							
25	4055312	クリツフ*;バンド	CLIP;BAND	1					1		
27	4190126	2557° ; N° 17°	CLAMP; PIPE	1							
28	J011255	# <b>*</b> ዞኑ ፡	BOLT; SEMS	1							
30	4188623	79"7°9;S	ADAPTER;S	2							
30A	4506424	·0-952*	·O-RING	1							
32	4138938	ローリング*	O-RING	2							
34	4044420	7° 0779	PROTECTOR	2							
35	4242407	ホース	HOSE	2							
38	4132280	スイツチ	SWITCH	1			1		1		
39	4042098	+Þ"77°	CAP	1							
40	4248356	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1							
41	4200389	バルブ;ソレ <i>ノ</i> イド	VALVE; SOLENOID	1	Н						
42	J010865	#"Wh; e4X	BOLT: SEMS	2	"						
43	4203171	f-;S	TEE;S	1							
43A	957366	·0-957*	·O-RING	'1							
<b>→</b> ∪⊓	151500	0 707	O IVINO		L						

# 2-O/R配管(左右独立) 2-O/R Pipings (Left/Right Independent)




### 2-0/R かわか (サユウト プリッツ) 2-0/R PIPINGS (LEFT/RIGHT INDEPENDENT)

1001~

				10017					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
45 45A 46 48 49 50	4154670 957366 4222022 4133527 4055312 4219311	エルホ"; S ・ローリング" ホース; ナイロン フ*ロテクタ クリツフ*; ハ"ント" ホース; ナイロン	ELBOM;S O-RING HOSE;NYLON PROTECTOR CLIP;BAND HOSE;NYLON	3 1 1 1 5			ICA	部品番号 PART NO.	Q.TY


シャーシ〈4-O/Rシャーシ〉 Chassis〈4-O/R Chassis〉



1001~

						1001~				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数置</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号 SERIAL		互換性 🗘	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
01 03	J75214 6008284	プ <sup>*</sup> ラグ <sup>*</sup> ^*アリング* ; スイング*	PLUG BRG.; SWINGCIRCL	1 1		~	1209	ICA Y	9098996	Q'TY 1
03	9098996	ሳ" <i>ም</i> ዛン <i>ያ</i> " ; ጸብング"	BRG.;SWINGCIRCL	1		1210~				
03A	++++++	・レース;アウタ	-RACE;OUTER	1	D					
03B	++++++	・レース;インナ	·RACE; INNER	1	D					
03C	4127741	・ホ"ール(1=109コ)	·BALL (1=109 PIECES)	1						1
03D	J75481	・フイツテンク゛	·FITTING	2						
03E	4127708	・サホ <b>*</b> ート	• SUPPORT	99						
03F	4127707	・サホ°ート	•SUPPORT	10						
03G	4188127	・シール	-SEAL	1						
03H	4188128	•5-W	·SEAL	1					-	
04	J931802	#h	BOLT	36						
10A~G	9079515	ホ"ツクス;ツール アツセン	BOX; TOOL ASS'Y	1						
10A	7019504	・ホ゛ツクス;ツール	-BOX;TOOL	1						
10B	4209836	・ストツハ*	•STOPPER	1						
10C	J901230	·#"h}	•BOLT	2						
10D	A590912	・ワツシャ;スプリング	·WASHER; SPRING	2						
10E	7019505	- "/\d·	• COVER	1						
10F	A590912	・ワザシヤ;スプリング゛	·WASHER; SPRING	4		~	1374			
,						1377~	1389			
10F	A590110	・ワツシヤ;プレーン	·WASHER;PLANE	4	#	1375~ 1390~	1376			
10G	J950012	・ナット	•NUT	4		~ 1377~	1374 1389			
10G	J901025	•#"ħ <sub>r</sub>	-BOLT	4	#	1375~				
,	0,01023	,	JOL 1		"	1390~				†
11	9731316	フ <sup>**</sup> ラケツト	BRACKET	1		1070				
12	9731317	フ゛ラケツト	BRACKET	1				İ		
13	J011230	<b>ሐ</b> "₩Ւ; セፈス	BOLT; SEMS	16						
16	8040346	ステップ*	STEP	1						
17	8040347	ステツフ。	STEP	1				ļ		ļ
18	4231477	ステー	STAY	2						
19	J011230	#" <b>ル</b> ト;セムス	BOLT; SEMS	10						
22	8040348	ステツフ*	STEP	1						
23	4231476	プ・レート	PLATE	4						
24	4231477	ステー	STAY	2				ļ		
25	J011230	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	20						
50	5002483	フレーム・ジャージ	FRAME; CHASSIS	1						
	•	<del></del>						•	·	<del></del>


シャーシ〈2-O/R, ブレードシャーシ〉 Chassis〈2-O/R & Blade Chassis〉



1001~

							1	/12 ## <del> </del> <del> </del>		
符号	部品番号	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE	
ITEM	PART NO.			Q'TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.		
01	J75214	7° 50°	PLUG	1						
03	6008284	<b>ጎ" ምሀ</b> ጋ <b>グ" ; ጸ</b> ፈጋ <b>グ</b> "	BRG.;SWINGCIRCL	1		~ 1209	Υ	9098996	1	
03	9098996	<b>ጎ</b> "ምዛンク" ; ጸፈጋ <i>ク</i> "	BRG.; SWINGCIRCL	1		1210~				
03A	++++++	・レース;アウタ	-RACE: OUTER	1	D					
03B	++++++	・レース;インナ	-RACE; INNER	1	D		<u> </u>			
03C	4127741	・ホ"ール(1=109コ)	·BALL (1=109 PIECES)	1						
03D	J75481	・フイツテンク*	•FITTING	2						
03E	4127708	・サホペート	•SUPPORT	99					1	
03F	4127707	・サホ*ート	•SUPPORT	10						
03G	4188127	·5W	•SEAL	1						
03H	4188128	·5-W	•SEAL	1						
04	J931802	#h	BOLT	36						
10A~G	9079515	ホ"ツクス;ツール アツセン	BOX;TOOL ASS'Y	1						
10A	7019504	・ホ゛ツクス;ツール	-BOX;TOOL	1						
10B	4209836	・ストツハ・	•STOPPER	1		-				
10C	J901230	·#"h/	•BOLT	2			1			
10D	A590912	・ワツシヤ;スフ°リング``	·WASHER; SPRING	2						
10E	7019505	• #\n`` -	•COVER	1						
10F	A590912	・ワツシヤ;スフ*リング*	·WASHER; SPRING	4		~ 0374				
,						1377~ 1389				
10F	A590110	・ワッシャ;フ°レーン	·WASHER;PLANE	4	#	1375~ 1376				
,						1390~				
106	J950012	・ナット	·NUT	4		~ 1374				
						1377~ 1389				
106	J901025	<b>・</b> ホ"ルト	·BOLT	4	#	1375~ 1376				
,						1390~	1			
11	9731316	フ゛ラケツト	BRACKET	1						
12	9731317	フ゛ラケット	BRACKET	1						
13	J011230	#" <u>I</u> I/ ነ ፡ 572	BOLT; SEMS	16						
16	8040346	ステツフ。	STEP	1						
17	8040347	ステツフ°	STEP	1			1			
18	4231477	ステー	STAY	2						
19	J011230	#hv: 572	BOLT; SEMS	10						
22	8040348	ステツフ*	STEP	1						
23	4231476	プ*レート	PLATE	4						
24	4231477	ステー	STAY	2			1	[		
25	J011230	# <sub>"</sub> ኮ ኦ ፡	BOLT; SEMS	20						
50	6010187	フレーム・シヤーシ	FRAME; CHASSIS	1						
								-		


4-O/R配管(前後独立) 4-O/R Pipings (Front/Rear Independent)



1001~

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービス	適用号機	互換	代替部( REPLACEABL PART	
ITEM				Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	1					
A00	4506424	+ロ-リング"	•O-RING	1					
01	4187308	0-リング"	O-RING	1			į.		
02	4205391	Illuta";S	ELBOW;S	1					
02A	4506424	・ローリング"	-D-RING	1					<u>.</u>
03	4187328	ローリング	O-RING	1					
05	4223033	<b>バルブ;コ</b> ニトロール	VALVE; CONTROL	1	н				
06	4222951	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
07	J011230	<b>ホ</b> ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
08	J011285	<b>#</b> "ルト; セムス	BOLT; SEMS	3		4			
10	4241394	ホース	HOSE	1					
11	4157562	INA";S	ELBOW; S	1					
11A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
12	4187308	D-1157*	O-RING	1					
14	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
14A	4506424	・0-リング"	-O-RING	1					
15	4187308	0-957*	O-RING	1			Ì		
16	4234339	ホース	HOSE	1					
17	4190264	クリツフ <b>°</b>	CLIP	1					
18	J901220	#"Wh	BOLT	1		•			
19	A590912	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
21	8044973	₽° 17°	PIPE	1					
22	4190126	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	2					
23	J011255	<b>ሐ</b> "ሁՒ; <b>ዸ</b> ፈス	BOLT; SEMS	2					
26	8043812	Ŋ° 17°	PIPE	1			ŀ		
27	8043813	№ 17°	PIPE	1					
28	4187328	ローリング	O-RING	2					
29	4190126	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	2					
30	J011255	<b>ホ</b> ゙ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
32	8045703	₽° 17°	PIPE	1					
33	8045702	Ŋ°17°	PIPE	1					
34	4187328	ローリング	O-RING	2					
35	4189859	2507°; N° 17°	CLAMP;PIPE	1					
36	J011255	<b>ホ</b> *ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
38	4207380	ホース	HOSE	4					
39	4197531	79°7°9;S	ADAPTER;S	4			1		
39A	4506418	·0-952*	-O-RING	1					
40	4138938	0-リング"	O-RING	8			1.		
42	4205391	II/#;S	ELBOW;S	1					
42A	4506424	·0-952*	·O-RING	;					


4-O/R配管(前後独立) 4-O/R Pipings (Front/Rear Independent)



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	~T
				-			ICA	PART NO.	Q'T
43	8044972	<b>ስ° 17°</b>	PIPE	1					
44	8043331	<b>በ°17°</b>	PIPE	1					
45	4187328	0-1107*	O-RING	2			1		
46	4190126	クランフ*; ハ*イフ*	CLAMP; PIPE	1					
47	J011255	<b>ሐ"</b> ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
49	4189859	クランフ*;ハ*イフ*	CLAMP; PIPE	2					
50	J901260	#" <b>h</b> ŀ	BOLT	1					
51	J950012	ナット	NUT	1					
52	A590912	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	1					
54	4207382	ホース	HOSE	4					
55	4138938	0-リング"	O-RING	8		***************************************			
56	4197531	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
56A	4506418	·0-952*	•O-RING	1					
57	4044420	7° 07/9	PROTECTOR	4			İ		
59	4193826	IIV#";S	ELBOW;S	l i			١.		
59A	957366	・0-リング	·O-RING	1			ļ		
60	4227060	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
61	4154670	II/市";S	ELBOW; S	1					
61A	957366	・ローリング <sup>*</sup>	•O-RING	1					
63	4208472	f-;S	TEE;S			~ 1185	I	4208911	1
63	4208911	f-;S	TEE;S	1		1186~	*	.7200711	ļ!
63A	4509180	・ローリング*	·O-RING	'1		1100			
64	4222053	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON						
65	4156434	II/#";S	ELBOW; S						
65A	957366	•0-952*	•O-RING	'					
66	4229884	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
67	4223393	79°7°9;S	ADAPTER;S						
68	4190253	クリツフ*	CLIP	1					
73	4200389	/)"ルフ";ソレ <i>ノ</i> イト"	VALVE; SOLENOID	1	11				
74	J010865	#*WF; E4X	· ·	1	• Н		i		
77	4200465		BOLT; SEMS	2					
77A	957366	<b>アタ</b> "フ*タ;S ・ロ−リンク"	ADAPTER;S	1					
78		1	•O-RING	1					
78A	4154670 957366	Ilinina";S	ELBOW; S	3					:
	ı	·0-1157*	•O-RING	1					
79 on	4222022	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON						ļ
80	4219311	ホース・ナイロン	HOSE; NYLON	1					
81 92	4133527	7° 0779	PROTECTOR	2					
82	4055312	クリツフ <b>゚</b> ;バɔド	CLIP;BAND	5					
				1 1					


2-O/R, ブレード配管 2-O/R & Blade Pipings



1001~

						1001~		
符号 ITEM	部品番号 PART NC.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	/100/10	70°7°0'C	ADADTED+C	-	<u> </u>		1	
	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	1				
00A	4506424	•0-957°	•O-RING	!				
01	4187308	0-957*	O-RING	;				
02	4205391	Ibh";S	ELBOW;S	!				
02A	4506424	-0-15/7"	•O-RING		ļ			
03 05	4187328	0-1327"	O-RING	1	1 11			
	4223033	ハールファ;コントロール	VALVE; CONTROL	]	Н			
06	4222951	ファラケリト	BRACKET					
07	J011230	å"₩ <b>卜;</b> セムス	BOLT; SEMS	3				
08	J011285	π*νν; εΔ <b>λ</b>	BOLT; SEMS	3				
10	4241394	ホース	HOSE					
11	4157562	III: S	ELBOW; S	1				
11A	4506424	・ローリング"	•O-RING	!				
12	4187308	0-1/3/2*	O-RING	1				
14	4189619	79°7°9;S	ADAPTER;S					
14A	4506424	・ローリング"	·O-RING	1			Ī	
15	4187308	0-1107*	O-RING	1				
16	4234339	ホース	HOSE	1				
17	4190264	クリップ <b>*</b>	CLIP	1			1	
18	J901220	# <u>"</u> Nh	BOLT	1				
19	A590912	ワツシヤ;スフ* リング*	WASHER; SPRING	1				
21	8044973	N° 17°	PIPE	1				
22	4190126	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	2				
23	J011255	<b>ቱ"ルト</b> ;セムス	BOLT; SEMS	2				
26	8043812	<b>り°17°</b>	PIPE	1				
27	8043813	ñ° 17°	PIPE	1				
28	4187328	0-1107*	O-RING	2				
29	4190126	クランプ* ; パイプ	CLAMP; PIPE	2				
30	J011255	<b>ሐ</b> "ሥኑ; ቴሪአ	BOLT; SEMS	2				
32	8045703	/1°17°	PIPE	1				
33	8045702	<b>₰° 17°</b>	PIPE	1				
34	4187328	0-9ング*	O-RING	2				
35	4189859	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	1				
36	J011255	#"ルト: セムス	BOLT; SEMS	1				
38	4207380	ホース	HOSE	4				
39	4197531	79"7*9:S	ADAPTER;S	4				
39A	4506418	•0-957°	·O-RING	1				
40	4138938	0-952*	O-RING	8				
42	4157562	IIb市";S	ELBOW; S	1	]			
42A	4506424	•0-957°	·O-RING	1				


2-O/R, ブレード配管 2-O/R & Blade Pipings



1001~

 符号	部品番号	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービスコード	適用号機	互換	大替部。 REPLACEABL PART	
ITEM	PART NO.			Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
43	4229859	ホース	HOSE	1					
44	4187308	ローリング"	O-RING	1					
45	4229855	ホース	HOSE	1					
46	4187328	0-リング*	O-RING	1					-
47	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	2					
49	4189619	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
49A	4506424	•0-リング <sup>™</sup>	•O-RING	1					
50	4187308	D-957*	O-RING	2					
51	4214185	<b>バルブ;ホールデイ</b> ング゙	VALVE; HOLDING	1	н				
52	J901008	# <b>"Pt</b>	BOLT	2					
53	A590910	ヷ゚゚゚゚゚゚ヺ゚゚゙゙゙゙゙゙゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	2					
55	4215639	f-;S	TEE;S	2					
55A	4506424	-0-1 <i>57</i> **	-O-RING	1					
56	4229835	ホース	HOSE	2					
57	4229834	市-ス	HOSE	2					
58	4138938	ローリング	O-RING	8					
59	4200580	IIV#, S	ELBOW;S	4					
59A	4506418	・D-リング <sup>*</sup>	·D-RING	1		,			
61	9727634	クランフ*	CLAMP	2					
62	4202103	<u>クラ</u> ンフ <b>゚</b>	CLAMP	2					
63	J901285	\$"\\	BOLT	1					
64	J950012	ナツト	NUT	1					
65	A590912	ワッシャ;スプ・リング	WASHER; SPRING	1					
67	4193826	Illih";S	ELBOW; S	1					
67A	957366	-D-1J27*	•O-RING	1					
68	4227060	ホース;ナイロン	HOSE: NYLON	1					
69	4154670	Illut";S	ELBOW;S	1					
69A	957366	・ローリング**	-D-RING	1					
71	4208472	f-;S	TEE;S	1		~ 1183	I	4208911	1
71	4208911	f-;S	TEE;S	1		1184~			
71A	4509180	•0-IJɔク <u>*</u>	•O-RING	1					
72	4222053	市ース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
73	4156434	Iluin";S	ELBOW;S	1					
73A	957366	・ローリング~	-O-RING	1					
74	4229884	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
75	4223393	79"7°9;S	ADAPTER;S	1		•••••••••			
76	4190253	クリッフ°	CLIP	1					
81	4200389	<b>バルブ;ソレノイド</b>	VALVE; SOLENOID	1	н				
82	J010865	#	BOLT; SEMS	2	"				
85	4200465	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					

2-O/R, ブレード配管 2-O/R & Blade Pipings




1001~

					-دا بد		互	代替部 REPLACEAE PART	 BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
85A 86 86A 87 88	957366 4154670 957366 4222022 4219311	・ローリング" エルホ";S ・ローリング" ホース;ナイロン ホース;ナイロン	·D-RING ELBON;S ·D-RING HOSE;NYLON HOSE;NYLON	1 3 1 1					
89 90	4133527 4055312	プ° ロテクタ クリツフ° ; バンド	PROTECTOR CLIP;BAND	2 5					
					-				
			·						

# フェンダ Fender






フェンタ" FENDER

1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数	
00 00 01 01 04 04 05 05 05 08 09	6009772 6011914 6009773 6011915 7020568 7024501 7020569 7024502 J901225 A590912 449490	フェンタ** (ミキ**) フェンタ** (ミキ**) フェンタ** (ヒタ**リ) フェンタ** (ミキ**) フェンタ** (ミキ**) フェンタ** (ヒタ**リ) フェンタ** (ヒタ**リ) フェンタ** (ヒタ**リ) カ**ルト ワッジャ・スフ**リング**	FENDER (R) FENDER (L) FENDER (L) FENDER (L) FENDER (R) FENDER (R) FENDER (L) FENDER (L) BOLT WASHER: SPRING	1 1 1 1 1 1 1 20 20	# # #	~ 1306 1307~ ~ 1306 1307~ ~ 1306 1307~ ~ 1306 1307~	ICA	PART NO. Q'T	· Y


ショートアーム 2.0M Short Arm 2.0M



1001~

	如口来只	±17 □ <b>⟨</b> 2	DART NAME	*/r ==	サービス	海田品機	互協	代替部是 REPLACEABL PART	品 E
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-⊦ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 数	
00A~H	7018993	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6008882	・アーム; シヨート	·ARM;SHORT	1					
00B	3037286	・ブ"ツランク"	-BUSHING	2					
00C	4163454	• <b>ス</b> ^•-サ	-SPACER	1			1		
00D	4196105	• ブ゚ツラング <sup>゙</sup>	•BUSHING	2					
00E	4123815	• <b>ス</b> ^°−サ	· SPACER	1			1		
00F	4197536	・フ"ツランク"	•BUSHING	2					
00G	4163453	• <b>ス</b> ^°-サ	· SPACER	1					
OOH	4197033	・ストラル。	•STOPPER	2	W				
01A~C	9726946	リンク(フ゛ツランク゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
01A	2023804	-1J57	·LINK	1					
01B	4196107	・フ <sup>™</sup> ツラ <i>ンク</i> <sup>™</sup>	•BUSHING	1			1		
01C	3037287	・フ゛゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ランク゛	-BUSHING	1					
02 <b>A</b> ~C	9726994	リンク (フ゛ツランク゛ツキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
02A	2023845	·157	·LINK	1					
02B	4067985	・7 <sup>™</sup> ツラ5 <i>ク</i> <sup>™</sup>	BUSHING	1				,	
<b>0</b> 2C	3037287	・ブ゛ツラシグ゛	·BUSHING	1					
03	3037284	1157	LINK	1			İ		
04	8037465	15 <i>7</i>	LINK	1					
05	4154425	スヘ・ーサ	SPACER	1					
07	3041200	t°5	PIN	1					
08	3037282	t*5	PIN	2					
09	3037281	t*5	PIN	1					
10	3037280	t°5	PIN	1					
11	3041201	t°5	PIN	1					
14	4098712	U57°	RING	2					
15	4098713	t°>	PIN	2					
16	4065688	957°	RING	3					
17	4065689	t°5	PIN	2					
18	4107899	t°>	PIN	1					
19	J75481	フイツテング	FITTING	11					
21	4065687	シール;ダベスト	SEAL:DUST	2				.	
22	4084578	シール・タベスト	SEAL; DUST	6					
23	4067902	シール;タ"スト	SEAL; DUST	4					
25	4089028	0-157*	O-RING	4					
27	4163456	54 1.2	SHIM 1.2	1	R				
28	4163457	94 2.3	SHIM 2.3	1	R				
29	4075359	לפצים	WASHER	1					
30	4075360	ワツシヤ	WASHER	1					
32	4106307	t°5	PIN	1					

ショートアーム 2.0M Short Arm 2.0M




53-17-4 2.0M SHORT ARM 2.0M

1001~

<del></del> 符号	部品番号	部品名	OF PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	サービス コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
33 36 37	4098716 4097354 4097355	959°° 94 1.2 94 2.3	RING SHIM 1.2 SHIM 2.3	1 1	R R				


ロングアーム 3.1M Long Arm 3.1M



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	
		TAIL! NAME	·		3.0		ICA	PART NO.	
H~A00	7018953	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6008861	・アーム:ロング*	-ARM; LONG	1					
00B	3037286	・7 <sup>™</sup> ザシング <sup>™</sup>	·BUSHING	2					
00C	4163454	• ス <b>^*</b> ーサ	·SPACER	1	<u>;</u>				
00D	4196105	・ブ"ツシング"	-BUSHING	2					
00E	4123815	・ス^*ーサ	•SPACER	1			·		-
00F	4197536	・フ <sup>™</sup> "955 <i>7</i> "	·BUSHING	2					
00G	4163453	-ス^*-サ	•SPACER	1					
00H	4197033	-ストリハ*	STOPPER	2	₩				
01A~C	9726946	リンク(ブ゛ヅシング゛ヅキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
01A	2023804	-1107	·LINK	1					
01B	4196107	・7``'ツランク``	-BUSHING	1					
01C	3037287	•7``"95 <i>59</i> ``	-BUSHING	1					
02A~C	9726994	リンク(フ゛ザシンク゛ザキ)	LINK (WITH BUSHING)	1					
02A	2023845	-1157	-LINK	1					
028	4067985	・7*"5ン7*	•BUSHING	1			1		
02C	3037287	・ブ"ツシング"	•BUSHING	1					
03	3037284	952	LINK	1					
04	8037465	1307	LINK	1					
05	4154425	ス^*-サ	SPACER	1					
07	3041200	t°>	PIN	1					
08	3037282	t*o	PIN	2					
09	3037281	t°o	PIN	1					
10	3037280	t°5	PIN	1					
11	3041201	t°5	PIN	1					
14	4098712	リング゛	RING	2					1
15	4098713	t°5	PIN	2					
16	4065688	リング゛	RING	3					
17	4065689	t°>	PIN	2					
18	4107899	t°o	PIN	1					
19	J75481	フイツテング	FITTING	11					
21	4065687	シール・タベスト	SEAL; DUST	2					
22	4084578	シール;タ"スト	SEAL; DUST	6					
23	4067902	5-11:9"21	SEAL; DUST	4					
25	4089028	0-1157*	O-RING	4	<u> </u>				
27	4163456	54 1.2	SHIM 1.2	1	R				
28	4163457	54 2.3	SHIM 2.3	1	R				
29	4075359	ワツシヤ	Washer	1					
30	4075360	ワッシャ	WASHER	1					
32	4106307	t*5	PIN	1					


ロングアーム 3.1M Long Arm 3.1M



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q`TY
33 36 37	4098716 4097354 4097355	リング <sup>™</sup> 54 1.2 54 2.3	RING SHIM 1.2 SHIM 2.3	1 1	R R				


バケット 0.45 Bucket 0.45



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 C	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
00 00A 00B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	9078073 8040807 4188013 4197035 963228 963229 4506257 2015428 2015429 J932050 J951020 A590920 4124030 4124032 4124033 4143813 J901650 A590916 4179110	パ ケット アッセン ・ハ ケット ・・アタ マ・タ・リース ・・ストッハ ・・ホ イント: リース ・ た つ: ロック ・ ラハ ー: ロック ・ カッタ: サイト ト ・ カッタ: サイト ト ・ オ ルト ・ ナット ・ フ し - ト ・ ホ ルト ・ フ リング ト ・ ホ ルト ・ フ リング ト ・ オ ルト ・ フ リング ト ・ オ ルト ・ フ リング ト ・ オ ルト ・ フ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ オ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ カ ・ カ ・ カッシャ・スプ ・ リング ト ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ ・ カ	BUCKET ASS'Y -BUCKETADAPTER;TOOTHSTOPPER -POINT;TOOTH -PIN;LOCK -RUBBER;LOCK -CUTTER;SIDE -CUTTER;SIDE -BOLT -NUT -WASHER;SPRING -SPACER -SHIM 1.0 -SHIM 0.5 -PLATE -BOLT -WASHER;SPRING -PLATE -BOLT -WASHER;SPRING -PIN;KNOCK	1 1 4 2 4 4 4 1 1 8 8 8 1 9 1 1 3 3	WK K K K		ICA	PART NO.	Q'TY
						·			


バケット 0.55 Bucket 0.55



1001~

						1001~			
一一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'T	罿
00 00A 00B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 100	9071490 8037597 4188013 4197035 963228 963229 4506257 2015428 2015429 J932050 J951020 A590920 4124030 4124032 4124033 4143813 J901650 A590916 4179110	パ"ケツト アツセン ・パ"ケツト ・アタ"フ"タ;ツース ・ストツハ" ・市*イント;ツース ・し*ン;ロツク ・カツタ;サイト" ・カツタ;サイト" ・ホ"ルト ・ナツト ・ワツシャ;スプ*リング" ・スペ*ーサ ・ラム 1.0 ・ラム 0.5 ・プ*レート ・ホ"ルト ・ワツシャ;スプ*リング" ・ピ"ン;ノツク キツト;ホ*イント	BUCKET ASS'Y  *BUCKET  *ADAPTER;TOOTH  *STOPPER  *POINT;TOOTH  *PIN;LOCK  *RUBBER;LOCK  *CUTTER;SIDE  *CUTTER;SIDE  *BOLT  *NUT  *WASHER;SPRING  *SPACER  *SHIM 1.0  *SHIM 0.5  *PLATE  *BOLT  *WASHER;SPRING  *PIN;KNOCK	1 1 5 2 5 5 5 1 1 8 8 8 1 9 1 1 3 3 3	WK K K			PAINT NO. 9	


バケット 0.7 Bucket 0.7



1001~

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
00	9078076 8040809	<b>バケツト アツセン</b> ・ <b>バケツト</b>	BUCKET ASS'Y •BUCKET	1 1			ICA	PART NO.	<u>u ir</u>
	1				1.112				
00A	4188013	••P9**7*9;"J-X	ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4197035	-· Zh"//°	··STOPPER	2	W				
01	963228	・ホ°イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
02	963229	•t°5;0%	PIN;LOCK	. 5	K				
03	4506257	・ラハ"ー;ロツク	-RUBBER;LOCK	5	K				
04	2015428	• ከሣጵ ፣ サイト"	·CUTTER;SIDE	1					
05	2015429	• ከሣタ ;	•CUTTER;SIDE	1					
06	J932050	•#"١١	-B0LT	8					ļ
07	J951020	・ナツト	•NUT	8					
08	A590920	- ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	8					
09	4124030	•ス^°-サ	•SPACER	1					
10	4124032	-54 1.0	-SHIM 1.0	9	R		1		
11	4124033	•94 0.5	·SHIM 0.5	1	R				
12	4143813	・プ°レート	·PLATE	1					
13	J901650	•#"M <sub>r</sub>	-BOLT	3					
14	A590916	・ワツラヤ;スプリング	·WASHER; SPRING	3					
15	4179110	・t° ン; /ツク	·PIN;KNOCK	1					
,									
100	9075345	キツト; 市。イント	KIT;POINT	5					
			·						
							:		
				·					
								-	
							1		1
								l	


バケット 0.8 Bucket 0.8



1001~

						1001			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量		適用号機	互換料	代替部 REPLACEAR PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9080243	<b>パ</b> ケツト アツセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8041471	・バ゙ケツト	·BUCKET	1					
00A	4188013	・・アタ <sup>™</sup> フ*タ;ツ−ス	·· ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4197035	- ・ ストツハ°	·-STOPPER	2	W				
01	963228	・赤°イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
02	963229	・t°ン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K		1		
03	4506257	・ラハ゛-;ロック	•RUBBER;LOCK	5	K				
04	2015428	• ከሣタ ; サイト"	-CUTTER;SIDE	1					-
05	2015429	・カツタ;サイト"	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932050	·#" <b>h</b> }	·BOLT	8					
07	J951020	・ナット	·NUT	8					
08	A590920	・ワツシヤ;スプリング゛	·WASHER; SPRING	8		•			
09	4124030	・ス <b>^°</b> -サ	·SPACER	1			1		
10	4124032	1.0 كارة -	-SHIM 1.0	9	R				
11	4124033	•94 0.5	·SHIM 0.5	1	R		<u> </u>		
12	4143813	•7°V-h	•PLATE	1					
13	J901650	•#"N <sub>P</sub>	·BOLT	3					
14	A590916	・ワッシャ;スプ*リング <sup>*</sup>	-WASHER; SPRING	3					
15	4179110	-t*5; /9/2	·PIN;KNOCK	1					
.•						·			
100	9075345	キツト;ホペイント	KIT;POINT	5					
	<del> </del>	<u> </u>			<del>  </del>				
		•				*			
		1 -							<u> </u>

梯形**バケット** 0.4 V-Type Bucket 0.4




$$100 \begin{cases} 0 \text{IA} \sim \text{I} \\ 02 \sim \text{I} \\ 03 \sim \text{I} \\ 04 \sim \text{I} \end{cases}$$

1001~

						1001~			
一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	· 部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス ニード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
01 01A	9032493 8016743 973346	テイケイ バ <sup>*</sup> ケット アッセン ・テイケイ バ <sup>*</sup> ケット ・・アタ <sup>*</sup> フ <sup>*</sup> タ	V-TYPE BUCKET ASS'Y •V-TYPE BACKET ••ADAPTER	1 1 7	1.112		ICA	PART NO.	u r
01H 01B	4098710	・・ストツ <b>/*</b>	··STOPPER	3 2	MK MK				
02	973347	・ポイント	·POINT	3	K				
03	963227	・ラハ*ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	3	K				
04	963229	· t • 5; 0 9 7	·PIN;LOCK	3	K				
05 06	U13920U U13921U	・カツテイング*エツシ* (ミキ*) ・カツテイング*エツシ* (ヒタ*リ)	• CUTTING EDGE (R) • CUTTING EDGE (L)	1					
07	452920	•#"NP	·BOLT	8					
08	A511207	・ナット	·NUT	8					
09	A590912	- ワツラセ;スプリング	-WASHER:SPRING	8					
10	4162828	・ス <b>^°</b> −サ	·SPACER	1					
100	9042618	   キツト; あ <sup>*</sup> イント	KIT; POINT	3					
100	7042010	T 71791 121	VIIILOTIII	J					····
		·							
**********									ļ
						·			ļ
							- <b> </b>		
								•	
									ļ


## ー本爪リッパ One-Point Ripper



1001~

						1001~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
01 01A 01B 02	9032203 8016678 971376 4098710 971377	1 赤° ンス "メ リッハ° アッセン ・リッハ° ・・ノース " ・・ストッハ° ・赤° イント	ONE-POINT RIPPER ASS'Y •RIPPER ••NOSE ••STOPPER •POINT	1 1 1 2 1	WK W K				
03 04 05	971378 971379 4162828	・ピン ・プツラング;ラタバー ・スペーサ	•PIN •BUSHING;RUBBER •SPACER	1 1 1	K K				
100	9042616	<u>キツト;ホ*イント</u>	KIT;POINT	1					


リッパバケット 0.5 Ripper Bucket 0.5



1001~

		·				1001~	互換	代替部 REPLACEA PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S・C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	部品番号	
01 01A 01B	9032155 8016637 971376 4107072	リツハ* ハ <sup>*</sup> ケット アッセン ・ハ <sup>*</sup> ケット;リツハ* ・・リツハ*;ノース <sup>*</sup> ・・アダ <sup>*</sup> フ* ダ	RIPPER BUCKET ASS'Y -BUCKET;RIPPERRIPPER;NOSEADAPTER	1 1 1 2	WK WK				
01C 02 03 04 05	4098710 971377 971378 971379 4501626	-・ストツハ* ・市* イント ・ヒ* ン ・フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー - 市* イント; ツース	··STOPPER ·POINT ·PIN ·BUSHING;RUBBER ·POINT;TOOTH	1 1 1 2	W К К К				
06 07 08 ,	4501627 4501625 4162828	・し* ン; ロツク ・ラハ` ー; ロツク ・スヘ° ーサ キツト; ホ* イント	-PIN;LOCK -RUBBER;LOCK -SPACER  KIT;POINT	2 1 1	K				
<b>1</b> 01	9042615	キツト;ホペイント	KIT;POINT	2					
	k								
									,


法面バケット Slope-Finishing Blade



1001~

						1001.4			
符号 i	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
I I EM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 02 03	8037111 4098710 4162828	ノリメンハーケット - ストッハー スヘーサ	SLOPE-FINISHING BLADE -STOPPER SPACER	1 2 2	W				
						•			
								<u></u>	


ホースラプチャバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数 <b>量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAN PART 部品番号	_
							ICA		Q'TY
00	4201401	   バルブ;ホールデイング	VALVE; HOLDING	2	н				ļ
02	A811030	0-957*	O-RING	6					
03	4204398	フ*レート	PLATE	2		~ 1216	I	4259823	2
03	4259823	プ°レート	PLATE	2		1217~	-		
04	M341090	ホールト;ソケット	BOLT; SOCKET	8					
06	8044396	<b>ሽ° 17°</b>	PIPE	1					
07	8044397	n° 17°	PIPE	1					
08	4224403	IN#";S	ELBOW; S	2					
08A	4506418	・D-リング <sup>**</sup>	-O-RING	1					
09	4187328	0-リング	O-RING	2					
11	8044394	パ° 17°	PIPE	1					
12	8044395	<b>በ°</b> 17°	PIPE	1					
13	M341060	<b>ሐ"</b> ₩Ւ; ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
15	8044417	N"3F"	BAND	2					
16	9732244	フ <sup>**</sup> ラケリト	BRACKET	2					
17	J901230	#"N}	BOLT	4					
18	J901255	<b>#</b> "ቡሶ	BOLT	2					
19	A590912	ワツシャ;スフ*リング	WASHER:SPRING	6					
20	4189859	2557° ; 11° 17°	CLAMP; PIPE	2					
22	8046978	ñ° 17°	PIPE	1				[ 	ļ
23	8046979	<b>ያ</b> ያ 17°	PIPE	1					
24	971489	0-157*	O-RING	2					
25	4187308	0-957*	O-RING	8					
27	4156434	Ilbit";S	ELBOW:S	2					
27A	957366	・ローリング"	•O-RING	1					
28	4224456	↑ホース	HOSE	1			1		
30	4200467	79"7"9;S	ADAPTER;S	1			l		
30A	957366	・ローリング^	·D-RING	1					
31	4207300	f-;S	TEE;S	1					
31A	957366	・0-リング*	•O-RING	111					
32	4219315 -	市-ス	HOSE	1					
33	4234397	ホ-ス	HOSE	1					
34	8039468	<b>パイプ</b>	PIPE	1					
35	4133527	フ° ロテクタ	PROTECTOR	4					İ
37	4241383	f-;S	TEE;S	2			ļ		
37A	957366	·0-15/2"	·O-RING	1					
38	4242409	ホース	HOSE	1					
39	4252857	ホース	HOSE	2					
40	4154672	IN事";S	ELBOW; S	2					
40A	4506418	・0-リング*	•O-RING	1					


ホースラプチャバルブ配管(ブーム) Hose Rupture Valve Pipings (Boom)



1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.		
41 41 42 43 44 44A	4044420 4044420 4055312 3041809 4092534 4509180 4222251	プ*ロテクタ プ*ロテクタ プ*ロテクタ クリップ*; ハ*ント* リット* プ*ラク* ・ローリング* カバ*-	PROTECTOR PROTECTOR CLIP;BAND LID PLUG •0-RING COVER	7 8 10 1 1		~D89/05 D89/06~	ICA	PART NO.	QTY	
46	J901025	# <u>*</u> #	BOLT	4						
	·								min de la constitución de la con	
								••••		
								* . 		


## ホースラプチャバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)



1001~

						10011				
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
00	4206538	<b>バルブ;ホールデイング</b>	VALVE; HOLDING	1	Н					
01	4230192	<b>バルブ;ホールデ゙イング</b>	VALVE: HOLDING	1	H					
04	A811030	0-1107*	O-RING	2						
05	M341085	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8						
07	8044116	n° 17°	PIPE	1						
08	7020675	<b>/ነ° 17°</b>	PIPE	1						
09	4198799	II/赤";S	ELBOW;S	2						
09A	4506429	・ローリング"	·O-RING	1						
10	4187328	0-リング**	O-RING	2						
11	4187308	0-1157*	O-RING	2						
12	4154671	Iルホ";S	ELBOW;S	1					-	
12A	4509180	・ローリング*	-O-RING	1						
13	4252858	ホース	HOSE	1						
14	8039468	<b>パイプ</b>	PIPE	2						
15	4200466	79"7°9;S	ADAPTER;S	1						
15A	4509180	•D-957*	·O-RING	1					1	
16	4252864	ホース	HOSE	1						
18	4190292	29"7°	CLIP	3						
19	4133527	フ° ロデ <i>ク</i> タ	PROTECTOR	8						
20	4055312	グリツフ*;バ゙ンド	CLIP; BAND	10						
22	8047033	t))"-	COVER	1						
23	8046980	₽°17°	PIPE	1						
24	A811035	0-157*	O-RING	1						
25	M341240	市"ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4						
26	9734115	フ゛ラケツト	BRACKET	1						
27	J901230	<b>ተ</b> " <b>ሰ</b> ኑ	BOLT	2						
28	8046981	Ŋ° 17°	PIPE	1						
29	4252863	市−ス	HOSE	1						
30	4187328	0-957*	O-RING	2						
32	4154672	IIIA";S	ELBOW; S	5						
32A	4506418	・ローリング"	•O-RING	1			·			
33	4210361	79"7°9;S	ADAPTER;S	1						
33A	4506418	·0-457°	-O-RING	l i						
34	4219345	III/#";S	ELBOW; S	1						
34A	4509180	•0-957 <sup>*</sup>	-O-RING	1						
35	4221290	79"7°9;S	ADAPTER;S	1			·		1	
35A	4509180	•ローリング <sup>™</sup>	-O-RING	;						
36	4252861	ホース	HOSE							
37	4252862	赤ース	HOSE	1						
38	4252859	<b>ホ</b> -ス	HOSE	1						


## ホースラプチャバルブ配管(アーム) Hose Rupture Valve Pipings (Arm)



1001~

						1001~					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量		
39 41 42 43 45 45 46 46 47	4252860 4044420 4190127 J011260 4202103 4190291 9727633 4265813 J901250	ホース フ*ロテクタ クランフ*; ハ*イフ* ホ*ルト: セムス クランフ* クリッフ* クランフ* フ*レート ホ*ルト	HOSE PROTECTOR CLAMP;PIPE BOLT;SEMS CLAMP CLIP CLAMP PLATE BOLT	1 4 4 1 1 1 1 1 1		~ 1154 1155~ ~ 1154 1155~ ~ 1154					
47 48 48 49 49 50	J901025 A590912 A590910 J950012 J950010 A590112 A590110	赤"ルト ワヅシャ;スプ*リング* ワヅシャ;スプ*リング* ナヅト ナヅト ワヅシャ;フ*レーン	BOLT WASHER; SPRING WASHER; SPRING NUT NUT WASHER; PLANE WASHER; PLANE	1 1 1 1 1 1 1 1 1		1155~ ~ 1154 1155~ ~ 1154 1155~ ~ 1154 1155~					

予備ペダル Spare Pedal




∃t"^°9"N SPARE PEDAL

1001~

						1001					
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	or PART NAME	数量 Q'TY	-	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号			
I I CIVI	PART NO.	PART NAME	CODE	0,11	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品色号   PART NO.			
00	9072923	<b>バルブ;パ</b> イロツト	VALVE; PILOT	1	Н						
01	9728874	プレート	PLATE	1	.,						
02	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3							
04	4211166	ブ゛ラケツト	BRACKET	1							
05	4205317	t* ン ; ス フ* リンク``	PIN;SPRING	1				5	ľ		
06	4205318	<b>ピン;スプ</b> リング	PIN;SPRING	1							
08	8040699	<b>ጎ°</b> Զ"ዞ	PEDAL	1							
09	J021025	, <b>ሐ</b> "ሁኑ; <b>ዸ</b> ፈス	BOLT; SEMS	2							
11	J900835	市"ルト	BOLT	1							
12	M500807	ナット	NUT	1							
14	9729325	フ゛ラケツト	BRACKET	1							
15	4149125	スフ*リング"	SPRING	.1					ŀ		
16	A741026	t°ン	PIN	1							
17	A763016	<b>ピン;スプリツト</b>	PIN;SPLIT	1							
18	8034081	フ <sup>^</sup> ラケヴト	BRACKET	1					ļ		
19	4211167	ス <b>^°</b> − サ	SPACER	1							
20	J011000	<b>ボルト;</b> セムス	BOLT; SEMS	2							
22	9728875	レスト;フート	REST; FOOT	1							
23	J011035	ま"ルト; セムス	BOLT; SEMS	2							
*****											
									.		
							ł				
			' '								
								•			
									ļ		
		<u>L</u>							<u> </u>		


## 予備ペダル用パイロット配管 (1) Pilot Pipings (1) For Spare Pedal



1001~

						1001/*			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4188687	71lv9	FILTER	1					
31	4208472	f-;S	TEE;S	1		~089/09	Υ	4208911	1
31	4208911	f-;S	TEE;S	1		D89/10~			
31A	4509180	・ローリング	•O-RING	1					
32	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
32A	957366	・ローリング*	•O-RING	1					
33	4156434	Ilia";S	ELBOW; S	3					
33A	957366	・ローリング*	•D-RING	1					
34	4205363	f-;S	TEE;S	1					
34A	4509180	·0-957*	•O-RING	1					
36	4219700	N"W7";5PhW	VALVE; SHUTTLE	3					
37	94-1701	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
38	94-0660	f-;S	TEE;S	2					1
39	4215648	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
40	4219342	III/it";S	ELBOW;S	3			ļ		_
41	4215652	Ilvā";S	ELBOW;S	3			ļ		
43	9730351	プ・レート	PLATE	1					
44	4223995	プ・レート	PLATE	1			ĺ		
45	J011075	<b>ቱ</b> "ሁኑ; ዸሬአ	BOLT; SEMS	2					
46	4245728	スペーサ	SPACER	2			ļ		
47	4221250	ホース;ナイロン (P1)	HOSE; NYLON (P1)	1					
48	4221251	ホース;ナイロン (T5)	HOSE; NYLON (T5)	1					
49	4221252	ホース;ナイロン (H1)	HOSE; NYLON (H1)	1					
50	4221253	ホース;ナイロン (I1)	HOSE;NYLON (I1)	1					
51	4221254	ホース;ナイロン (H2)	HOSE; NYLON (H2)	1			l		
52	4221255	ホース;ナイロン (I2)	HOSE;NYLON (I2)	1					
53	4221256	ホース;ナイロン(SK)	HOSE; NYLON (SK)	. 1					
54	4221257	ホース;ナイロン (DH)	HOSE; NYLON (DH)	1					
56	4133527	7° 0779	PROTECTOR	3					
57	4055312	クリヴフ*;バンド	CLIP; BAND	5					


### 予備ペダル用パイロット配管 (2) Pilot Pipings (2) For Spare Pedal



1001~

						1001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAL PART	数量
01	4201553	<b>バルブ; コントロール</b>	VALVE; CONTROL	1	Н	~ 1203	ICA	PART NO. 4263455	Q'TY
01	4267355	ハッルフッ・コントロール	VALVE; CONTROL	;	''	1204~	*	7200700	'
61	M341200	ホールト;ソケット	BOLT; SOCKET	3	''	1204			
62	A590112	ワッシャ・ファレーン	WASHER; PLANE	3					
63	A590912	クッシャ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	3					
64	J950012	ナット	NUT	3					
66	4189601	79"7"9;S	ADAPTER;S	2					
66A	4506424	·0-95/2*	•O-RING	1					
67	4174542	7°59"	PLUG	2					
67A	4506424	•0-U00°	·O-RING	1					
68	4189619	79"7"9;S	ADAPTER;S	2					
68A	4506424	-0-1127°	·O-RING	1					
оон 70	4221245	ホース	HOSE	1					
71	4221245	ホース	HOSE	1					
	4187328	0-11 <i>57</i> *	D-RING	2					
73 75	4221247	市-ス	HOSE	<u>4</u>					.
76	4221247	ホース	HOSE	1					
70 77	4187308	0-952*	D-RING	4					
		フ* ロデクタ	PROTECTOR	4			1		
78	4044420	7 0)73	FRUIECIUN	4					
-,						~			
							1		
*************									
							ļ		
							ļ	1	
•									
		·							
		1				L			


### NPKブレーカ用フロント配管 Front Pipings For NPK Breaker



1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	QTY	3-F S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	_
00	9730352	1)* 17*	PIPE	1					
01	9730353	N° 17°	PIPE	1			İ		
04	4187329	ローリンク*	O-RING	2					Ì
06	9729527	№ 17°	PIPE	2					
07	4190127	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	2					ļ
80	J011265	ሐ" <b>₩</b> ト;セムス	BOLT:SEMS	2					
10	9728548	N° 17°	PIPE	2					
11	4221259	III市";S	ELBOW; S	2		*			
11A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
12	9729951	№ 17°	PIPE	2					
13	9728452	ハ° 17°	PIPE	2					
15	4193889	ホース	HOSE	2					
16	4153488	2507°;//°47°	CLAMP; PIPE	10					
17	4190127	7557°; 11°47°	CLAMP; PIPE	6			1		
18	J901265	<b>ホ</b> ~ルト	BOLT	16	ļ 				
19	A590912	ワップシャ;スプ リング "	WASHER; SPRING	20	Ē.				
21	J901230	<b>₱</b> , ↑	BOLT	4					
22	4217137	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
23	4216411	ホース	HOSE	2			İ		
24	4187328	0-457*	O-RING	12					
26	4053619	フ* ロテクタ	PROTECTOR	2					
28	4208245	ワッシャ	WASHER	4					
29	4239703	<b>」ホ</b> −ス	HOSE	2					
30	8041521	ブ゛ラケツト	BRACKET	1			1		
31	J901230	<b>ም</b> "ስኮ	BOLT	4					
32	A590912	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4				1	
33	A590112	ワッシャ・フ・レーン	WASHER; PLANE	4					
<b>3</b> 5	4205903	<b>バルブ;ストツプ</b>	VALVE:STOP	2					
36	4208097	79"7°9;S	ADAPTER:S	4	1				
37	4187329	0-957*	O-RING	4					
41	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W			1	
42	4174542	7* 57"	PLUG	4				ļ	
42A	4506424	-0-952°	·O-RING	1					
43	4113926	7*57*	PLUG	1					
43A	4506429	·0-959*	•O-RING	1					
46	4137298	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
47	4137298	シート;スクリエ	SEAT: SCREW	10	W				
48	4208962	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
50	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W		Ì		
53	94-2026	7° 57°	PLUG	2	"				


### NPKブレーカ用フロント配管 Front Pipings For NPK Breaker



1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
60 61	4206666 4206668	7+14U-9 7+14U-9	ACCUMULATOR ACCUMULATOR	1 1			ICA	PART NO.	Q IY
63 64 65	4208961 J950012 A590112	ホ^ルト;ひ ナット ワッシャ;フ°レーン	BOLT;U NUT WASHER;PLANE	2 8 4					
67 68 68 <b>A</b>	94-0678 4208243 4506424	ソケザト;S アタ <sup>、</sup> フ*タ;S ・ローリング <sup>、</sup>	SDCKET;S ADAPTER;S	2 2					
69 70	94-0633 4162812	Illah*;S アタ*フ*タ	·O-RING ELBOW;S ADAPTER	1 2 2		~D89/ <b>D</b> 4		,	
70 71	4208244 4509181	ア9 <sup>™</sup> 7*9;S ロ-リンク <sup>™</sup>	ADAPTER;S O-RING	2	#	D87/05∿			
••••	`								
-									
				, and the second			5		
***************************************									


### NPKブレーカ&クラッシャ用フロント配管 Front Pipings For NPK Breaker & Crasher



1001~

おおおおき							1001**			
	符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
01 9730353	ITEM	PART NO.	PART NAME						部品番号	数罿
04	00	9730352	N° 17°	PIPE	1					
06 9729527 パ*イプ* PIPE 2 2 0 07 4190127 2527*;パ*イプ* CLAMP;PIPE 2 2 08 J011265 ポート・ヒムス BOLT:SENS 2 1 1 4221259 IMネ":S ELBON:S 2 1 11 4221259 IMネ":S ELBON:S 2 1 11 4221259 IMネ":S ELBON:S 2 1 11 4221259 INネ":S ELBON:S 2 1 11 4221259 INネ":S ELBON:S 2 1 11 4221259 INネ":S ELBON:S 2 2 1 11 4221259 INネ":S ELBON:S 2 2 1 11 423889 ホーイプ* PIPE 2 2 1 1 1 4373889 ホーイフ* PIPE 2 2 1 1 1 4193889 ホーイフ* PIPE 2 2 1 1 1 4193889 ホーイフ* PIPE 2 2 1 1 4193889 ホーイフ* PIPE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01	9730353	N° 17°	PIPE	1					1
07 4190127 2557*: パ⁴27* CLAMP: PIPE 2 2	04	4187329	ローリング	O-RING	2					
08    J011265    å"b"\±\ax   10    9728548    n" 47"    PIPE	06	9729527	<b>Λ° 17°</b>	PIPE	2				•	
10 9728548	07	4190127	2557°;11°47°	CLAMP; PIPE	2	-				
11	08	J011265	<b>ሐ"ዞ</b> Ւ;ቂፈス	BOLT; SEMS	2					
11A 4506424	10	9728548	№ 17°	PIPE	2					
12 9729951	11	4221259	II/計";S	ELBOW;S	2					
13    9728452	11A	4506424	・ローリング	•O-RING	1					
15 4193889 ホース HOSE 2 1 10 1153488 75シプ*:ハ*イフ* CLAMF:PIPE 10 10 10 1153488 75シプ*:ハ*イフ* CLAMF:PIPE 6 6 18 J901265 ホ*ルト BOLT 16 16 17 4590912 79ジャドスプ*リング* WASHER:SPRING 20 19 21 J901230 ホ*ルト BOLT 4 4 22 4217137 7*ラヴリト BRACKET 2 4 4187328 0 0-リング* 0-RING 12 24 4187328 0 0-リング* WASHER:SPRING 12 26 4053619 7*0万ヶ9 PROTECTOR 2 4 4239703 ホース HOSE 2 2 4239703 ホース HOSE 2 2 439703 ホース HOSE 2 2 439703 ホース HOSE 2 2 439703 ホース HOSE 2 2 439703 ホース HOSE 2 2 439703 ホース HOSE 2 2 4308425 7*9ヴリト BRACKET 1 1 BRA	12	9729951	<b></b> ያያ 17°	PIPE	2					
16 4153488	13	9728452	N° 17°	PIPE	2					
17	15	4193889	ホース	HOSE	2					
18	16	4153488	クランフ°;ハ°イフ°	CLAMP; PIPE	10					
19 A590912	17	4190127	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	6					
21 J901230	18	J901265	<b>ቱ</b> " <b>ዞ</b> ኑ	BOLT	16					
22 4217137 7"57" BRACKET 2 2 2 4 4187328 0-"J07" 0-RING 12 2 428845 7"J07" WASHER 4 4 42887 7"757" PLUG 4 4187329 0-"J07" 0-RING 1 2 7"57" PLUG 4 4187329 0-"J07" 0-RING 1 2 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 439287 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 43928 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 4 439288 7"57" PLUG 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 1 1 5847; SCREW 2 W 4437298 7"57" PLUG 2	19	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク <sup>™</sup>	WASHER:SPRING	20					
23 4216411	21	J901230	¥"hy	BOLT	4					
24       4187328       ローリング"       ロードNG       12         26       4053619       プ*ロデクタ       PROTECTOR       2         28       4208245       ワザジヤ       WASHER       4         29       4239703       ホース       HOSE       2         30       8041521       フ**ラケザト       BRACKET       1         31       J901230       ホ*ルト       BOLT       4         32       A590912       ワザジヤ・スプ・リング*       WASHER; SPRING       4         33       A590112       ワザジヤ・スプ・リング*       WASHER; PLANE       4         35       4205903       ハ*ルフ*・ストッフ*       VALVE; STOP       2         36       4208097       アタ*フ*・多; S       ADAPTER; S       4         37       4187329       ローリング*       ローリング*       2       W         41       4218287       ラートスクリコ       SEAT; SCREW       2       W         42       4174542       フ*ラグ*       PLUG       4         42A       4506424       ・ローリング*       ・ローRING       1         43       4113926       フ*ラグ*       ・ローRING       1         46       4137298       シートスクリコ       SEAT; SCREW       2       W	22	4217137	フ <sup>**</sup> ラケツト	BRACKET	2					
26       4053619       7° 07/98       PROTECTOR       2         28       4208245       79/50+       WASHER       4         29       4239703       ħ-λ       HOSE       2         30       8041521       7° 50/90+       BRACKET       1         31       J901230       ħ*Wh       BOLT       4         32       A590912       ワツ50+70/0-0       WASHER;SPRING       4         33       A590112       ワツ50+70/0-0       WASHER;PLANE       4         35       4205903       パ゚ルプҳҳҳ๗ҳ²       VALVE;STOP       2         36       4208097       79° 7° 9;S       ADAPTER;S       4         37       4187329       D-U50°       O-RING       4         41       4218287       5-N;XJII       SEAT;SCREW       2       W         42       4174542       7° 50°       PLUG       4         42A       4506424       **O-U307°       **O-RING       1         43A       4506429       **O-U307°       **O-RING       1         46       4137298       **D-N;XJII       SEAT;SCREW       2       W         46       4137298       **D-N;XJII       SEAT;SCREW       2	23	4216411	ホ-ス	HOSE	2					
28	24	4187328	0-リング	O-RING	12					
29 4239703 ホース HOSE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	4053619	フ°ロテクタ	PROTECTOR	2					
30 8041521 フ**ラケット BRACKET 1 1 31 J901230 赤**ルト BOLT 4 4 32 A590912 ワッジャ;スプ*リング** WASHER;SPRING 4 4 33 A590112 ワッジャ;ファレーン WASHER;PLANE 4 35 4205903 ハ*ルフ*;ストッフ** VALVE;STOP 2 36 4208097 アタ**ファタ;S ADAPTER;S 4 57 4187329 ローリング** ローリング** ローリング** ローリング** ローリング** ローリング** PLUG 4 4 4218287 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 42 4174542 フ**ラブ** PLUG 4 4 43 4113926 フ**ラブ** PLUG 1 4 43 4113926 フ**ラブ** PLUG 1 4 43 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 ラート;スプリュ SEAT;SCREW 10 W 47	28	4208245	ワッシャ	WASHER	4					
31 J901230 赤 ルト BOLT 4 4 32 4590912 プザジャネスペリング WASHER; SPRING 4 33 A590112 プザジャ・スペリング WASHER; PLANE 4 35 4205903 ハ ルラン・ストリンペ VALVE; STOP 2 36 4208097 アタップ・タ:S ADAPTER; S 4 4 37 4187329 ローリング ローRING 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	29	4239703	ホース	HOSE	2					
32 A590912 ワッシャ;スプ・リング WASHER; SPRING 4	30	8041521	ブ゛ラケツト	BRACKET	1			1		
33 A590112 プザシャ:ア・レーン WASHER:PLANE 4 35 4205903 ハ*ルフ*:ストヴフ* VALVE:STOP 2 36 4208097 アダ*フ*タ;S ADAPTER:S 4 37 4187329 ローリング* ロードスグリュ SEAT:SCREM 2 W 41 4218287 ラート:スグリュ SEAT:SCREM 2 W 42 4174542 フ*ラグ* PLUG 4 42A 4506424 ・ローリング* ・ローRING 1 43 4113926 フ*ラグ* PLUG 1 43 4506429 ・ローリング* ・ローRING 1 43 4506429 ・ローリング* ・ローRING 1 44 4506429 ・ローリング* ・ローRING 1 45 4506429 ・ローリング* ・ローRING 1 46 4137298 シート:スグリュ SEAT:SCREM 2 W 47 4137298 シート:スグリュ SEAT:SCREM 10 W	31	J901230	<b>ሐ</b> "ዞሶ	BOLT	4					
35 4205903 パルグデ:ストツブ・ VALVE:STOP 2 36 4208097 アダック・身;S ADAPTER:S 4 4 37 4187329 ローリング ローRING 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	32	A590912	ワヅシヤ;スフ°リング"	WASHER; SPRING	4					
36 4208097 アダップ・タ;S ADAPTER;S 4 4	33	A590112	ワツシヤ:フ*レーン	WASHER; PLANE	. 4					
37 4187329 ローリング" ローRING 4 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	35	4205903	<b>በ"ル</b> フ" <b>;</b>	VALVE; STOP	2					
41 4218287 5-\(\daggerrightarrow\) 7\(\dagger	36	4208097	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
42 4174542 7°57° PLUG 4 42A 4506424 •0-IJ27° •0-RING 1 43 4113926 7°57° PLUG 1 43A 4506429 •0-IJ27° •0-RING 1 46 4137298 5-ト;λ7IJ1 SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 5-ト;λ7IJ1 SEAT;SCREW 10 W	37	4187329	ローリング*	O-RING	4			ļ,		
42A 4506424 ・ローリング ・ローRING 1 1 43 4113926 フ・ラグ PLUG 1 1 43A 4506429 ・ローリング ・ローRING 1 1 46 4137298 シート;スグリュ SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 シート;スグリュ SEAT;SCREW 10 W	41	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
43 4113926 7°57° PLUG 1 1 43A 4506429 •0-IJ27° •0-RING 1 1 46 4137298 5-h;37J1 SEAT;SCREW 2 W 47 4137298 5-h;37J1 SEAT;SCREW 10 W	42	4174542	7°57"	PLUG	4					
43A 4506429 ・0-リング ・0-RING 1	42A	4506424	•0-リング <sup>**</sup>	•D-RING	1					
46 4137298 シート;スクリュ SEAT;SCREW 2 W 4137298 シート;スクリュ SEAT;SCREW 10 W	43	4113926	フ <b>*</b> ラグ*	PLUG	1					
47 4137298 シート;スクリュ SEAT;SCREW 10 W		4506429	•0-リング <sup>*</sup>	-O-RING	1					ļ
	1		シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
48   4208962   5-h;7791   SEAT;SCREW   1   W	1	4137298	i	SEAT; SCREW	10	W				
			シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
50   4189579   อ-ト;スクリュ   SEAT;SCREW   4   W				•	4	W				
53 94-2026 7°57" PLUG 2	53	94-2026	フ <b>*</b> ラグ゛	PLUG	2					


### NPKブレーカ&クラッシャ用フロント配管 Front Pipings For NPK Breaker & Crasher



1001~

						1001~		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	数量 Q'TY
60 61 63 64 65 67 68 69 69A	4206666 4206668 4208961 J950012 A590112 94-0678 4206361 4208243 4506424	アキュムレータ アキュムレータ ホ*ルト; U ナツト ワツシャ; フ*レーン ソケツト; S ハ*ルフ*; ストツフ* アタ*フ*タ; S ・ローリング*	ACCUMULATOR ACCUMULATOR BOLT;U NUT WASHER;PLANE SOCKET;S VALVE;STOP ADAPTER;S -O-RING	1 1 2 8 4 1 1 2				
70 71 71 72 73 73A	94-0633 4162812 4208244 4509181 4239712 957366 4258888	Iルホ";S アタ"フ*タ アタ"フ*タ;S ローリンク" チー;S ・ローリンク" ホース	ELBOW;S ADAPTER ADAPTER;S O-RING TEE;S •O-RING HOSE	2 2 2 2 1 1	#	~D87/04 D87/05~		
75 77 78 85	4154656 4055312 4133527 4211143	エルボ*;S クリリフ*; ハ*ント* フ*ロテクタ ハ*ルフ*; リリーフ	ELBOW;S CLIP;BAND PROTECTOR VALVE;RELIEF	1 10 1 2				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					 
							:	


オカダ/古河ブレーカ用フロント配管 Front Pipings For OKADA/FURUKAWA Breaker



1001~

	÷10 #0	#0 C 42	2127 11115	**-	サービス	<u></u>	豆	代替部 REPLACEA PART	BLE.
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-ド S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
00	9730352	N° 17°	PIPE	1			ICA	PART NO.	Q'TY
01	9730353	ñ° 17°	PIPE						
04	4187329	0-1/22*	O-RING	2					
06	9729527	₽° 12°	PIPE	2					
07	4190127	2557°; N° 17°	CLAMP; PIPE	2			ŀ		
08	J011265	#" <b>ከ</b> ሶ: <b>គ</b> ላሂ	BOLT; SEMS	2		·	·   · · · ·		
10	9728548	Ŋ° 17°	PIPE	2					
11	4221259	II/a";S	ELBOW;S	2					
11A	4506424	•D-U57*	•O-RING	1					
12	9729951	n° 17°	PIPE	2					
13	9728452	n° 17°	PIPE	2			-		
15	4193889	ホース	HDSE	2					
16	4153488	クランフ°; ハ° イフ°	CLAMP; PIPE	10					
17	4190127	2507°;11°47°	CLAMP; PIPE	6					
18	J901265	#hy	BOLT	16					
19	A590912	ワツシヤ;スフ* リンク``	WASHER; SPRING	20					
21	J901230	<b>ሕ</b> "ሁኑ	BOLT	4					
22	4217137	フ゛ラケット	BRACKET	2					
23	4216411	ホース	HOSE	2					
24	4187328	ローリング"	O-RING	12			l		
26	4053619	プ°ロデクタ	PROTECTOR	2					
28	4208245	7º95Þ	WASHER	4					
29	4239703	ホース	HOSE	2					
30	8041521	フ"ラケツト	BRACKET	1					
31	J901230	#h	BOLT	4					
32	A590912	ワツシヤ;スフ <b>*</b> リンク*	WASHER; SPRING	4		-			
33	A590112	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4				-	
35	4205903	<b>በ"</b> ውን" ; አኮሣን°	VALVE;STOP	2					
36	4208097	79"7"9;S	ADAPTER;S	4					
37	4187329	0-リング	O-RING	4					
41	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
42	4174542	7°57°	PLUG	4					
42A	4506424	·0-957*	·O-RING	1					
46	4137298	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W	,		-	
47	4137298	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	10	W				
48	4208962	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
50	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W				
53	94-2026	プ <sup>*</sup> ラグ <sup>**</sup>	PLUG	2					
60	4209158	バルブ;リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
61	J900820	#"ከኑ	BOLT	3			$\perp$		<u> </u>


### オカダ/古河ブレーカ用フロント配管 Front Pipings For OKADA/FURUKAWA Breaker



1001~

						1001~			
 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐- F S.C	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
62	A590908	ワツシャ;スプリング	WASHER; SPRING	3					
63	94-2014	フ*ラグ	PLUG	1					
64	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2					
ò4A	4506424	·0-157*	-O-RING	1					
65	94-0633	III/it";S	ELBOW;S	4					
66	4208454	ホース	HOSE	2					1
67	4187308	0-リング*	D-RING	4					
68	4208967	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
69	94-0678	ሃታሣト;S	SOCKET;S	2					
70	94-0679	ሃታット; S	SOCKET;S	1					
71	4223509	ホース	HOSE	1					1
72	4187328	0-1157"	O-RING	2					
73	4184837	79"7°9;S	ADAPTER:S	1					
73A	4506429	・ローリング	•O-RING	1					
74	4198799	Illut";S	ELBOW;S	1					
74A	4506429	・ローリング"	•O-RING	1					
75	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1					
77	4044420	フ°ロテクタ	PROTECTOR	1					
								:	
						-			
			,						

オカダ/古河ブレーカ&クラッシャ用フロント配管 Front Piping For OKADA/FURUKAWA Breaker & Crasher




#### オカダ<sup>\*\*</sup>/フルカワ フ<sup>\*\*</sup>レーカ & クラヴシヤヨウ フロントバイカン FRONT PIPINGS FOR OKADA/FURUKAMA BREAKER & CRASHER

1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	9730352	n° 17°	PIPE	1					
01	9730353	N° 17°	PIPE	1					
04	4187329	0-リング*	O-RING	2					
06	9729527	<b>ብ° 17°</b>	PIPE	2					
07	4190127	2507°;11°47°	CLAMP;PIPE	2					
08	J011265	<b>ሐ*ሁ</b> ト; <b>セ</b> ፊス	BOLT; SEMS	2					
10	9728548	Ŋ° 17°	PIPE	2					
11	4221259	IIV#";S	ELBOW; S	2					
11A	4506424	·0-1109*	•O-RING	1					
12	9729951	N° 17°	PIPE	2					
13	9728452	<b>ハ°17°</b>	PIPE	2				-	
15	4193889	ホ-ス	HOSE	2					
16	4153488	クランフ°;パイプ	CLAMP; PIPE	10					
17	4190127	2557°; N° 47°	CLAMP; PIPE	6					
18	J901265	#" <b>h</b> ŀ	BOLT	16				····	
19	A590912	ワツシヤ;スフ*リング``	WASHER; SPRING	20					
21	J901230	<b>#</b> " <b>ከ</b> ኑ	BOLT	4		٠			
22	4217137	フ゛ラケツト	BRACKET	2					
23	4216411	ホース	HOSE	2					
24	4187328	0-リング゛	O-RING	12					
26	4053619	フ° ロテクタ	PROTECTOR	2		-			
28	4208245	<b>לפעי</b> ים	WASHER	4					
29	4239703	ホース	HOSE	2					
30	8041521	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
31	J901230	# <u>*</u> N	BOLT	. 4					
32	A590912	ワツシヤ;スフ*リング*	WASHER; SPRING	4					
33	A590112	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
35	4205903	バルブ;ストツフ <b>゚</b>	VALVE;STOP	2					
36	4208097	79"7°9;S	ADAPTER;S	4					
37	4187329	0-1)52*	O-RING	4					
41	4218287	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
42	4174542	フ <b>*</b> ラグ*	PLUG	4					
42A	4506424	・ローリング*	-O-RING	1					
46	4137298	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
47	4137298	9-h;7 <i>7</i> 11	SEAT; SCREW	10	W				
48	4208962	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
50	4189579	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	4	W				
53	94-2026	7° 50°	PLUG	2					
60	4209158	<b>バルブ;</b> リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
61	J900820	#N.Ł	BOLT	3					


オカダ/古河ブレーカ&クラッシャ用フロント配管 Front Piping For OKADA/FURUKAWA Breaker & Crasher



1001~

A590908							10017		 
### PART NO.   PART NAME   CODE   G. IV S.C   SERIAL NO.   IL   部品語号 数理	 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス		互換	 _
94-2014 7° 57° PLUG 1 44265902 N° W7 ': XP'7'* VALVE: STDP 2 4208243 79° 7° 9; S ADAPTER: S 2 555 4506424 -0 -0 -0 -0 -	ITEM	PART NO.	PART NAME		Q'TY		SERIAL NO.		数量 Q'TY
10	62	A590908	ヷ゚゚゚ヺヺ;スプ゜゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	WASHER; SPRING	3				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	63	94-2014	7°57"	PLUG	1				
	64	4205902	/ነ"ዞ <b>フ</b> " ; ストሣフ°	VALVE;STOP	2				
Section   Sect	65	4208243	79"7°9;S	ADAPTER;S	2				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	65 <b>A</b>	4506424	•0-957°	•O-RING	1				
Sas	66	94-0633	III/赤";S	ELBOW; S	4				
### ### ##############################	67	4208454	ホース	HOSE	2				
71 4223509	68	4187308	0-957*	O-RING	4				
	69	4208967	79"7°9;S	ADAPTER;S	4				
18   18   18   18   18   18   18   18	71	4223509	ホース	HOSE	1				
74 4184837	72	4187328	0-115/7"	O-RING	2				
74A 4506429	73	4205903	<b>バルブ;ストツプ</b>	VALVE;STOP	1				
75 4198799 IN計":S ELBOW:S 1	74	4184837	79"7°9;S	ADAPTER;S	1				
75 4198799 INh*; S ELBOW: S 1	74A	4506429	•0-II27"	•O-RING	1				
75A 4506429 -0-U57* -0-RING 1	75	4198799	II/赤";S	ELBOW; S	1				
76 4208659 アタップ・タ:S ADAPTER;S 1 1	75A	4506429	·0-957*	-O-RING	1				
78 4044420 プロテクタ PROTECTOR 1 2 2 3 35 4211143 パールファ・デリリーフ VALVE:RELIEF 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	76	4208659	79"7°9;S	ADAPTER;S	1				
	78	4044420	7° 0779	PROTECTOR	1				
	85	4211143	ר-ניני; "דעו"ו	VALVE; RELIEF	2				
	.,,								 
								İ	
				'					
							.,.,.		 
									:
					-				
								1	
								1	
							***************************************	1	 
								<u> </u>	 
								-	


合 流 配 管 Confluent Pipings



1001~

符号 ITEM	部品番号	707 C 72	DAGT NAME	*/r E	サービス	海田豆椒	福	代替部 REPLACEAI PART	вĬĔ
	PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	⊐-⊦ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
-		30.450	N. P. P.				ICA	PART NO.	Q'TY
	9730354	N° 17°	PIPE	1					
	971489	0-115/7"	O-RING						
1	986910	フランシ゛;スプリット	FLANGE; SPLIT	2					
'	M341030	<b>市"ルト;ソケツト</b>	BOLT; SOCKET	4					
	4205902	ብ" <b>ル</b> ን";ストツフ°	VALVE;STOP	ļ <u>!</u>			ļ		
	94-1704	79"7"9;S	ADAPTER:S	1					
- · ·   ·	9034571	<b>バルブ;チエ</b> ツク	VALUE; CHECK	1					
	94-1404	IIIA" (S	ELBOW;S	1			ļ		
	4223510	ホース	HOSE	1					
	4042033	79°7 <b>°</b> 9	ADAPTER	1					
	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
13 4	4223996	フ゛ラケツト	BRACKET	1	W			<b>i</b>	
14 8	8040230	フ゛ラケザト	BRACKET	1					
15	J901225	<b>#</b> " <b>ከ</b> 卜	BOLT	2				·	
16 A	A590912	ワッシャ;スフ*リング*	WASHER;SPRING	2			ļ		
17 4	4086891	ワッシャ	Washer	2			١		
19 4	4203446	<b>ስ"ሠጋ</b> "	VALVE	1				-	
20 4	4211313	<b>ภ</b> "⊮ን"; አኑሣን <b>*</b>	VALVE;STOP	1			ļ	1	
21 4	4203447	<b>/ነ"•</b> /ጋ" ; ፀቀኑ <b>፡</b>	VALVE; SHUTTLE	2	н				
23	J90 <b>0</b> 850	<b>ተ"</b> ሁት	BOLT	2					
24	J900860	<b>ቱ</b> "ሁኑ	BOLT	2					1
25	J900880	<b>ተ" ኮ </b>	BOLT	2					
26	A590908	ワツシヤ:スフ*リング <sup>™</sup>	WASHER; SPRING	6			ļ		
28	4200467	79"7°9;S	ADAPTER;S	3					
28A 9	957366	・ローリング"	•O-RING	1					
	4156434	II/#";S	ELBON;S	2		***************************************	1		
<b>I</b>	957366	·0-952**	•O-RING	1					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4200472	IIvh";S	ELBOW:S	2					
i i	957366	· D-1/5/2"	-O-RING	1					1
	4207300	<b>f−;</b> S	TEE:S	2					
	957366	・ローリング <sup>»</sup>	•O-RING	1					1
1	4200466	79 <sup>7</sup> 7°9;S	ADAPTER:S	1					
	4509180	·0-137 <sup>**</sup>	·O-RING	1					
	4154671	ilvā";S	ELBOW; S	1	i l				
	4509180	・O-リング <sup>^</sup>	•D-RING	1					
	8039468	N° 17°	PIPE	1			1		1
	4205363	f-;S	TEE;S	2					
	4509180	·G-557*	·O-RING	1					
I .	4210393	ホース;ナイロン(12)	HOSE; NYLON (12)	1					
<b>I</b>	4210394	ホース;ナイロン(8)	HOSE; NYLON (8)	1	•				

合流配管 Confluent Pipings




1001~

<u></u>	如口邪口	₩ <b>□</b> Ø	DAGT NAME	#h 000	サービス	\ <del>\</del>	臣	代替部 REPLACEAL PART	 BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	
41 42 43 44 45	4210395 4210396 4210397 4210398 4210399	ホース;ナイロン (T8) ホース;ナイロン (9L) ホース;ナイロン (5R) ホース;ナイロン (12L) ホース;ナイロン (12R)	HOSE;NYLON (T8) HOSE;NYLON (9L) HOSE;NYLON (5R) HOSE;NYLON (12L) HOSE;NYLON (12R)	1 1 1 1 1					
46 47 48 50 51	4213400 4213401 4213402 4133527 4055312	ホース;ナイロン (8L) ホース ホース フ*ロテクタ クリツフ*;ハ"ント"	HOSE;NYLON (8L) HOSE HOSE PROTECTOR CLIP;BAND	1 1 2 3 7					
52	4203210	<u> </u>	CLAMP	2					

## ネームプレート NAME-PLATE


### ネームプレート(日本語) Name-Plate (Japanese)



1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	数量
00	3042363	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(]"-‡)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2027395	<b>ネ−</b> ሬ <b>フ°</b> レ−ト	NAME-PLATE	1					
,		(‡1-15)	(LUBRICATION)						
03	4206814	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1					
•		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
04	4206815	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイドルチューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)						
06	4207153	ネームプ*レート・	NAME-PLATE	1					
,		(マエマト"ロツク)	(FRONT WINDOW LOCK)						
07	M492564	スクリユ;ト"ライフ"	SCREW; DRIVE	4					
10	1013289	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
,		(#51t3-5":EX160WD)	(TYPE OF MACHINE:EX160WD	}					
10	1013288	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2	#				
,		(‡51t3-5":EX160WDS)	(TYPE OF MACHINE:EX160WD	\$)					
11	4206602	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
•		()\kdc)	(NAME OF COMPANY)						
12	4208167	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
,		()\kdE)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	ネームフ <b>*</b> レート	NAME-PLATE	11					
,		(5)p\x(1)	(NAME OF COMPANY)						
15	3039857	ネームフ*レート	NAME-PLATE	2	# <b>0</b> P				
,		(デイソウオンカータ)	(SILENT TYPE)						
17	3039059	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1					
		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3046039	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1					
,	•	(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
19	3039050	ネー <b>ムフ°</b> レート	NAME-PLATE	1					
,		(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
20	3039048	ネームフ°レート	NAME-PLATE	ļ <u>1</u>					
,		(アクセント ストライプ・)	(ACCENT STRIPE)	١.					
21	3045404	オームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(77toh 2h517°)	(ACCENT STRIPE)	١.					
24	4087559	フ・レート	PLATE	4					
25	2009165	ネームフ°レート(テンケンセイヒ")	NAME-PLATE (INSPECTION)	<del> </del> !					
26	4217087	ネームフ*レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1					
27	4211092	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
* ***	70/5005	(ブッサッーキャンセル)	(BUZZER CANCEL)	.					
34	3045085	ネームフ <b>*</b> レート	NAME-PLATE	1					
•		(プ"レーキフ"とン)	(BRAKE PARTS)						<u> </u>


### ネームプレート(日本語) Name-Plate (Japanese)



1001~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数 <b>置</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE 数量
	17431	PART INAME	CODE	<b>4</b> 17	5.0	OLIVIE IVO.	ICA	PART NO.	奴皇 Q'TY
35	4246092	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(177°レツシヤ)	(AIR PRESSURE)						
39	4203841	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(ミツションキリカエ)	(CHANGE OF MISSION)						
50	4232724	ネームプレート (FNR)	NAME-PLATE (FNR)	1					
51	4172384	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
52	4207079	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
53	4210039	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
54	4172040	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
55	4146722	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE						
56	4147525	ネームフ・レート	NAME-PLATE						
57 50	4243600	ネームフ・レート	NAME-PLATE	!					
59 60	4234985 4207080	ネームフ°レート ネームフ°レート	NAME-PLATE	1			1		
61	4175810	オームプ・レート	NAME-PLATE NAME-PLATE	1					
62	4238909	テーフ* (スベリドメ)	TAPE (ANTI-SLIP)	1					ļ
63	3045070	\$-47°ν-h	NAME-PLATE	1					
64	2024839	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(タチイリキンシ)	(STAY DUT)						
65	4234985	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1	,				
68	4261640	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(7137)	(WARNING)						
									ļ
	-								
	-								


### ネームプレート(英語) Name-Plate (English)



1001~

<i>h</i> ∧ □	₩0₩0	₩ D 2	DART MANAG	粉里	サービス	海田早機	豆	代替部 REPLACEA PART	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 <b>換性</b> ICA	部品番号	数量
00	3042363	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1					
•		(J"- <del>‡</del> )	(MACHINE MFG. NO.)						
)2	2027837	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1					
,		(‡1-19)	(LUBRICATION)						
)3	4208980	<b>ネームプ</b> レート	NAME-PLATE	1					
,		(トリセツチューイ)	(INSPECTION MANUAL)						
)4	4208981	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(オートアイドルチューイ)	(CAUTION FOR AUTO IDLE)						
06	4208982	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(マエマト"ロツク)	(FRONT WINDOW LOCK)			,			
)7	M492564	スクリユ;ト"ライフ"	SCREW; DRIVE	4					
10	1013289	ネームフ。レート	NAME-PLATE	2					
,		(#91t3-9*)	(TYPE OF MACHINE)						
11	4206602	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(5/4/1)	(NAME OF COMPANY)						
12	4208167	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
,		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(NAME OF COMPANY)						
13	4206601	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(シャメイ)	(NAME OF COMPANY)						İ
17	3039059	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1_1_			ļ		
,		(7725h 2h517°)	(ACCENT STRIPE)						
18	3048642	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1			l		
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)					:	
19	3039050	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)				.		
20	3039048	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	-	(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)				ļ		
21	3046017	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,		(アクセント ストライフ°)	(ACCENT STRIPE)						
24	4087559	フ*レート	PLATE	. 4			.		
25	2011439	ネームプ°レート(テンケンセイヒ")	NAME-PLATE (INSPECTION)	1					
26	4217087	ネームフ・レート(ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1					
27	4211092	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
•		(プザーキヤンセル)	(BUZZER CANCEL)						
34	3046300	<b>ネ−ムプレ−ト</b>	NAME-PLATE	1			.		
,		(ブ"レーキブ"たシ)	(BRAKE PARTS)						
35	4246094	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1 1					
,		(エアプレッシャ)	(AIR PRESSURE)	1					
36	4246093	ネームフペレート (エアトブライヤ)	NAME-PLATE (AIR DRIYER)	1 1			1		

### ネームプレート(英語) Name-Plate (English)



1001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
<b>3</b> 9 ·	4206434	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
,	4200404	(ミツシヨンキリカエ)	(CHANGE OF MISSION)	'					
50	4232724	ネームフ°レート (FNR)	NAME-PLATE (FNR)	1					
51	4172384	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
52	4207079	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
53	4210039	ネームフ*レート	NAME-PLATE	1					
54	4172040	ネームフ <b>・</b> レート	NAME-PLATE	1					
55	4146722	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
56	4147525	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1	-				
57	4243600	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
- 59	4234985	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
60	4207080	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					-
61	4175810	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1					
62	4238909	テーフ* (スヘ゛リト゛メ)	TAPE (ANTI-SLIP)	1					
64	2024986	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
•		(ダチイリキンシ)	(STAY OUT)						
65	4234985	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
68	4255255	ネームフ <b>°</b> レート	NAME-PLATE	1					
	,								
***************************************									
	-								
		,							
									$\perp$

# 索 引 PARTS INDEX

#### Parts Index

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A501210	146A 146B 146B	34 42 58 66 08	A590114	040 042 042 044 094	38 38 85 41 08D	A590908	078A 080A 082B 096 106	59 04 43 44 89
A590103 A590104 A590105	108A 046 096 104B	27 29 19 92 61	A590116 A590120 A590903	040 122 082A 106	85 35 27 106 15		108A 110 112 112 114A	23 64 110 80
	040 042 046 068B 078A	61 61 19 37 29		046 084B 086B 106 136	28 62 62 103 15		116 118 134B 146A 146A	45 13 82 15 21
	080A 080B 096 104B 110	30 55 63 96 135	A590905	036 038 040 042 084A	55 55 55 55 52		174 174 222B 224B 226A	07 12 62 62 26
A590108	114A 114A 134A 078A 082B	09 19 72 60 42		0848 0848 0848 086A 0868	102 67 80 52 102	A590910	004 008 014 016 020	06 26 16 14 25
	096 116 118 126 1348	45 46 12 51 83	,	086B 086B 088 090 092	67 80 19 19		022A 022A 022A 026 026	06 14 24 39 90
A590110	176A 038 040 042 074A	23 23 23 23 06	A590906	096 110 112 114A 038	20 56 116 15 31		030 038 040 042 046	56 22 22 22 105
	076 124 138 140 174	12 69 10F 10F 03		040 042 044 068A 078A	31 31 02 15N 21		052 052 054B 056 058	13 35 46 46 20
A590112	178 180 210B 030 032	10F 10F 50 50 50		078A 080A 080A 080B 084B	28 17 31 56 105		060 066 072 074A 076	54 35 29 07 06
	078A 080A 094 104A 120	54 25E 04 42 25		0848 084B 084B 086A 086A	58 72 97 08 58		076 076 076 078A 080A	11 30 42 56 08
	120 122 122 122 122 124	41 25 41 48 57		086B 086B 094 096 096	105 72 139 23 62		080A 080A 098 098 098	12 26 46 55 57
	126 126 126 210B 216	25 41 86 50 62		1048 112 112 114A 114A	95 142 83 04 08		100 100 100 104A 106	46 55 57 54 124
	218A 218B 220A 220B 222A	33 65 33 65 33		114A 134A 146A 146A 146A	18 71 05 25 39		112 114A 114B 114B 122	127 22 54 67 33
A590114	224A 004 036 038 038	33 09 08 38 85	A590908	146A 146B 148A 148A 044	55 63 06 41 47		136 136 142A 144 150	28 33 07 21 23

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590910	174 1848 210B	16 02 53 48 21	A590916 A590918	198 004 020	14 14 16 29 39	J011230	140 140 140 144 178	13 19 25 35 13
	018A 030 032 068A 094	30 48 48 16 03		164 192 194 196 198	08 08 08 08 08		178 178 180 180 180	19 25 13 19 25
	138 138 140 140 142A	10D 10F 10D 10F 31	A741026 A761610	038 040 042	16 62 62 62 17	J011240 J011245		07 07 50 51 22
	142B 152 154 158 176A	41 19 18 28 12	A764020 A768063 A810120 A810160	144 150	07 31 09 03 11	J011255	056 144 144 024 030	22 09 15 16 52
	178 178 180 180 1824	10D 10F 10D 10F 19	A810165 A810190 A811030	022A 208A 210A	21 17B 02 04 24		032 034 154 154 158	52 11 07 13 07
	182B 184A 184B 186 200	52 19 65 09	A811040 A811045 A811110	026 026 052	18 22 34 11C 37		166 176A 182A 182A 182A	22 28 23 30 36
	208A 210B 216 218A 218A	19 48 63 19 32	A811120 A882050 D99055 D99056 D99058	016 170 170	47 03 15 16 32	J011260	182B 184A 184A 184A 210B	47 23 30 36 43
	220A 220A 222A 222A 224A	19 32 19 32 19	J010616 J010620 J010645 J010816 J010820	078A 074B 046	18 15 48 23 17	J011265	220A 222A 224A	08 08 08 08 29
A590914	224A 226A 004 020 038	32 16 11 07 26	J010865	176A 182B 184B	10 42 74 82 20	J011285 J020620	184A	08 08 44 51 35
	038 040 040 042 042	40 26 40 26 40	J011020	030 068A	01 57 24 124 100	J020625 J020825 J020830 J021025	124 · 098 100	03 61 10 10
	044 080B 094 094 142A	37 71 08E 137F 14	J011030	104A 118 146A 048 050	21 01 18 03 03	J021030	104B 134A 134A 212 058	69 01 20 09 17
A590916	160 002 004 006 014	23 26 18 25 03	J011035	212	21 46 02 23 04	J021035	058 078B 066 070 072	51 126 32 22 22
	018A 020 020 020 022A 026	54 14 19 32 02	J011060 J011075 J011200	056 062 214	14 14 03 45 02	J021060 J021230 J021235	056 120 126	04 04 46 46 93
	142A 148A 164 192 194	03 19 14 14 14	J011225 J011230	126	04 82 13 19 25	J031230 J031235 J21383 J217083	096 132 068A	01 68 10 23 34

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J250006		06 11 34 63 40	J850616 J850625 J850816	078A 078A 084B 086B	32 61 75 75 33	J901020 J901025	122	32 21 21 21 21
	080A 084B 086B 088 090	47 76 76 16 16	J900610 J900612	096 146A	97 70 22 24 57		104A 106 112 114B 114B	53 123 126 53 66
J250008 J251004 J251005	108B 084A 086A	35 99 43 43 27		096 146A 146A 146A 146B	61 06 40 56 64		124 138 140 174 178	70 10G 10G 01 10G
J251006	086A 078A 078A 078A 078A	27 05 10 33 62	J900616	148A 148A 044 078A 078A	07 42 01 20 27	J901030	180 2088 2108 016 150	10G 46 47 11 22
	080A 080A 088 090 108A	41 48 15 15	J900812 J900814 J900816	096	63 43 88 109 11	J901035 J901040 J901050 J901220	036 144	04 10 10 19 20
J251008 J401640 J450614 J460514	1088 018A 176A	34 98 21 22 35	J900818 J900820		79 58 41 22 61	J901225	176A 182A 184A 120 122	11 18 18 24 24
J460520 J460816 J650620 J70782 J75214	110. 086A 014	44 131 07 06 01	J900830 J900835 J900850 J900860	212 226A	61 06 11 23 24		124 126 132 186 226A	56 24 11 08 15
J75481	140 178 180 040 138	01 01 01 51 03D	J900880 J901000 J901008	052 158 1848	25 12 15 52 13	J901230	094 138 140 152 178	02 100 100 18 100
	140 142A 152 152 152	03D 25 02 12 17	J901016	008 014 020 076 080A	25 15 24 10 13		180 208A 210A 218A 218A	10C 17 27 21 31
	156 156 156 156 162A	02 11 17 21 19	J901018	124 016 022 026 026	68 12 23 40 89		220A 220A 222A 222A 224A	21 31 21 31 21
	172 178 180 188A 190A	00 03D 03D 19 19		052 054A 056 060 066	34 45 45 53 34	J901240 J901250 J901255	210B	31 29 47 47 47
J75482 J75581 J850410	172 172	06 01 02 14 42		072 076 076 076 078	28 05 29 41 54	J901260	208A 030 032 154 182B	18 47 47 16 50
J850514	084A 086A	42 26 26 14		098 100 100 136 136	56 54 56 27 32	J901265	220A 222A 224A	18 18 18 18 26
J850614	080A 108A	42 49 13 04 09	J901020	030 058 078A 080A 080A	55 19 55 09 27	J901425 J901608 J901612 J901613	142A 142A	63 22 26 01 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J901614 J901635	004 006 026	53 17 23 01 24	J950016 J951020	142A	97 27 07 07 07	M430513	084B 086B 088 090	101 101 18 18 55
J901645	014 020 022A	02 27 31 13	J951024	196 198 142A 142A	07 07 22 37 66	M430610	112	115 36 104 57 71
J901660 J931645		13 13 13 18 25	J952014	038 038 040 040 042	27 41 27 41 27		084B 086A 086B 086B 112	96 57 104 71 141
J931670 J931802		18 04 04 04 04	J952016	148A	41 36 11 33 13	M430613	080A 094	18 32 138 94 03
J931850 J931865 J931895 J932050	004 002	28 15 02 06 06	M111025 M111028 M121440 M261040	022A 020 142A	04 05 05 12	M430625 M430820 M470616	116	07 17 15M 44 11
J932065 J932422		06 06 06 38 20	M261045 M261260 M340516 M340616	012 022A 078A	91 45 12C 09 36	M492564 M500303 M500504	230A 082A	07 07 28 56 56
J932423 J932720 J950010	002	21 14 41 08C 11	M340865 M341002 M341030	026	22 19 57 64 32		040 042 096 110 134A	56 56 21 60 63
	036 068B 074A 074A 098	92 32 08 17 04		032 034 046 070 072	32 32 104 06 06	M500605	036 038 040 042 086A	03 30 30 30 30 09
•	098 100 100 124 144	45 04 45 71 20	M341036 M341060 M341085	026 208A	03 23 35 13 05	M500807	094 094 112 044 080A	07 140 84 46 05
J950012	210B 012 030 032 068A	49 47 49 49 17	M341090 M341200	078A 080A 216	04 53 25D 61 47		088 090 114A 118 134B	13 13 11 14 81
	104A 120 122 122 126	43 42 27 42 42	M341240 M341640 M430308	032 210A 024	09 40 25 48 105	M501411	146A 146A 212 094 094	14 20 12 08F 137E
	126 138 140 154 158	88 10G 10G 17 27	M430408 M430410 M430413	106 084B 086B	28 102 61 61 14	M511008 M511411 M521008 M581008	020 142A 012	05 08 15 35 15L
	178 180 182B 184B 210B	10G 10G 51 64 49	M430425 M430510		27 51 66 79 51	M660016 U13920U U13921U 0228109	200 200 134A	09 05 06 46 47
J950014	216 218B 220B 004 044	64 64 64 12 06		086B 086B 092 104B 114A	66 79 16 91 14	0228111 0228112 0228113 0228114 0228116	134A 134A 134A	48 49 50 51 53

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	0228117 0228118 0228119 0228120 0228121	134A 134A 134A	54 - 55 56 57 58	2023845 2024103 2024493 2024625	190A 018A 044	02A 02A 31 14 49	3040249 3040300 3040313 3040425 3040426	026 020 156	07 25 00 27 18
	0228122 0228123 0228124 0262708	134A 134A	59 67 68 24 31	2024839 2024986 2025087 2025126 2025148	230B 150 018A	64 64 19 10 48	3040427 3040428 3040429 3040430 3040457	156 156 156	01 30 20 10 00
	0262709 0262710 0262711 0266740	118 118 118	28 29 32 30 18A	2025488 2025648 2027348 2027395	104A 022A 228A	26 62 01 02 31	3040458 3040459 3040619 3041200	132 078A	01 04 19 07 07
	0266741 0304003 0311501	142A 118	35A 18B 35B 35 60	2027806 2027837 3027134 3027142 3027143	230A 010 068A	71 02 14 05 10	3041201	188A 190A	07 11 11 11 75
	0311502 0311503 0311504 0311505	134A 134A 134A	61 62 64 65 66	3031908 3033623 3033624 3034548	006 004 018A	35 22 28 14 11	3041809 3042306 3042307	142A 020 142A	43 05 03 11 00
	0311507 0311508 0311509 0311510	134A 134A 134A	73 74 75 76 77	3034905 3036292 3036970 3036998	036 160	12 98 14 11	3043290 3043408 3044850 3044881	046 080B	00 54 22 54 35
	0311512 0311513 0311514 0340803 0340807	134A 134A 118	78 41 44 23 33	3037155 3037278 3037279 3037280	002 160	07 05 06 10 10	3045070 3045085 3045404 3045660	228A 228A 120	63 34 21 16 21
	0340808 0348101 0368102 0368103 0368104	118 118 118	36 21 22 25 26	3037281	190A 162A 188A 190A 162A	10 09 09 09 08	3046039 3046300 3048376 3048642 4000853	230A 160 230A	18 34 04 18 37
	0368105 0368106 1010949 1011606	118 018A 150	27 34 09 00 07	3037283 3037284		08 08 04 03	4000855	146A 146B 146A 148A 148A	53 61 03 04 39
*	1011796 1013288 1013289	228A 228A 230A	19A 10 10 10 22	3037285 3037286		03 00B 00B 00B 00B	4000909 4004589 4013896 4017573 4020977	174 002	18 23 18 27 22
	2009165 2011439 2015428	230A	25 25 04 04	3037287	162A 162A 188A 188A 190A	01C 02C 01C 02C 01C	4022696 4022697 4024049 4031771	126 028	136 52 63 06 06
	2015429	196 198 164 192 194	04 04 05 05	3039048	190A 228A 230A 228A 230A	02C 20 20 19 19	4037222 4042033 4042098	096 226A	60A 66A 10 31C 01
	2016220 2021454 2022464	018A	05 05 19 25 24	3039059 3039640 3039733 3039734	230A 104A 150	17 17 40 15 24	4043941	084A 086A 176A 148A 148A	36 36 39 03 38
	2022471 2023804	162A 188A 190A	00 * 01A 01A 01A 02A	3039857 3039868 3040039 3040040 3040196	018A 152 152	15 50 01 11	4043976 4044420	084A 030 054B 056 070	04 60 49 49 24

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4044420	. 072 076 076 154 158	24 27 43 23 13	4065688	188A 190A	16 16 16 12 22	4098710	202 204 206	01B 01B 01C 02 07
	174 176A 182B 184B 208B	28 34 57 47 41	4067902	156 162A 188A 190A 152	31 17 17 17 10	4098713	152 162A 188A 190A 002	14 14 14 14 06
	2088 2108 216 2228 2248	41 41 78 77 78	4067985	160 162A 188A 190A 162A	02 23 23 23 028	4098716	152 162A 188A 190A 002	13 15 15 15 15
4050732 4051160 4053593 4053610	174	19 31 18 13	4069801 4073519		02B 02B 30 166 166		152 156 160 160 162B	06 04 09 16 33
4053619	220A 222A 224A	26 26 26 26 26	4075259 4075355 4075356 4075359	156 156	00 08 09 29 29	4098717	1888 1908 002 152 156	33 33 10 05 03
4053865 4054024 4054380 4055189 4055311	168 084A 166	37 03 06 13 87	4075360	188A 190A	29 30 30 30 41	4098806 4100967 4103527	014 022A	15 08 59A 27A 35
4055312	044 048 014 048 052	11 64 18 42 36	4080636 4084578		84 22 07 22 22	4104070 4106307		60 11 32 32 32
	054B 056 066 070 072	48 48 37 25 25	4085560 4086377 4086602 4086891	032 074B 1 <b>4</b> 6A	08 39 64 52 46	4107072 4107339 4107340 4107341 4107342	068A 068A 068A	01B 15A 15B 15C 15D
	136 174 176A 176B 182B	30 29 25 49 82	4087213 4087559 4089012	228A 230A	17 15A~N 24 24 86	4107343 4107344 4107345 4107346 4107347	068A 068A 068A	15E 15F 15G 15H 15I
	184C 208B 210A 214 220B	90 42 20 57 77	4089028 4091497 4092238	188A 190A 016	25 25 25 05 26	4107348 4107349 4107350 4107673 4107836	068A 094 102	15J 15K 08A 100 00C
4056016	2268 036 038 040 042	51 54 54 54 54	4092534 4093624	148A 208B	05 23 44 18 06	4107899 4109670 4109671		18 18 18 40 41
4056017	040 042	32 32 32	4094001 4095325	016	26 41 06	4112235 4113926	128 130 026	15 15 36
4056018 4062963		45 1 7	4097354	002 152	42 03		218A 220A	43 43
4062964 4062965 4063694 4065687	136 040	18 19 83 21 01	4097355	160 162B 188B 190B 002	19 36 36 36 43	4114402 4114404		47 10 06 13 19
4065688	188A 190A 156 156 156	21 21 13 23 32		152 160 162B 188B 190B	04 20 37 37 37		006 014 020 022A 104A	27 04 15 33 08

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4114406 4114816 4114817 4117705 4119401	002 002 046	30 40 41 39 12	4133527	076 176A 176A 176B 182B	39 13 24 48 81	4147525 4147883 4147892 4147893	124 116	56 65 02 39 03
4121128 4121152 4121496 4121859 4122395	088 014 066	167 20 51 38 88		184C 208A 210A 214 220B	89 35 19 56 78	41 47896 41 47897 41 47924 41 47942	116 116 112	49 38 40 114 51
4122883 4122884 4122885 4122886	174 174	88 33 18 34 19	4134319 4134320 4134321	130 128	50 08 08 09 09	41 47943 41 48007 41 48705 41 48706 41 48963	068A 006 006	38 07 05 15 00F
4123177 4123422 4123644 4123645	094 094 094	21 11 10 09 08B	41 34322 41 34323 41 34328	130 128 130	12 12 13 13	41 49046 41 49047 41 491 25	1428 1428 1428	50A 51A 50B 51.B 15
4123763 4123815 4123994	162A 188A 190A	23 00E 00E 00E 08	41 34331 41 35433 41 35434	130 076	07 14 14 09 50	41 491 40 41 491 42	Q68A 084A 084B 086A 086B	21 50 65 50 65
4123995 4124030	004 164 192 194 196	14 09 09 09 09	4137298	218A 218A 220A 220A 222A	46 47 46 47 46	41 491 43 41 491 44 41 491 45 41 491 46 41 49256	068A 096 096	28 29 01 16 72
4124032	198 164 192 194 196	09 10 10 10 10	4138159 4138938		47 46 47 26 08	4149557 4150303 4150304 4150849	146A 156 156	25 28 29 28 19B
4124033	198 164 192 194 196	10 11 11 11		062 154 158 172 176A	25 21 21 04 32	4151077 4151536 4151648 4151651	090 074A 142A	12 12 47 06 30
4126485 4127707		11 15 03F 03F 03F	4139583	182A 182B 184A 184B 002	40 55 40 58 16	4151652 4151653 4151888		40 08 32 42 31
4127708	180 138 140 178 180	03F 03E 03E 03E 03E	41 41 71 3 41 41 747 41 42844 41 42952	116 112 008	45 09 70 29 05A	4152704 4152940		51 100 64 100 01B
4127741	140 178 180	03C 03C 03C 03C 74A	4143169 4143813	080B	18 76 12 12	4153251 4153488		01A 16 16 16 16
4128 <b>4</b> 54		78A 74A 78A 02 01	41 44020 41 44838 41 46357	080A	12 12 07 16 02	4154425	188A 190A	05 05 05 59 14
41 301 39 41 301 69 41 301 74 41 31 299	168 168	01 17 18 02 02	41 46559 41 46719 41 46722	104B 228B 230B	85 90 55 55 31 D	4154656	168 074A 076 220B 074A	02 12 37 75
4131548 4132280	170 068A 084A 086A 176A	35 31 B 35 35 38	4147525	084A 084A 086A 086A 228B	03 38 03 38 56	4154670	074A 074B 146A 148A 028	28 63 10 50 98

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4154670	048 052 052 054A 054A	07 07 30 06 16	4167472 4168339 4168366 4168820	090 074A 074A	11A 11A 40 45 52A	4180416 4180463 4180555 4181672 4181823	146A 008	17A 13 24 39 25
	054A 056 056 056 1768	25 16 25 26 45	41 70939 41 71509 41 72040	004 228B 230B	69 42 54 54 43	4182178 4182179 4182180	094 094	09B 10B 12B 01D 16D
4154671	182B 182B 184B 184C 052	61 78 69 86 19	4172172 4172321 4172384	126 106	41 87 68 51 51	4184395 4184397 4184582 4184837	086A 084A 080A	05 05 45 23 73
	062 064 066 070 072	06 02 106 14 14	4172634 4172679 4173387	096	22 73 01 36 83	4185415 4186190 4186366 4186743	146A 018A	74 18 12 04 40
4154672	076 176A 210A 226A 028	32 16 12 33 69	4174253	040 042 042 044 094	36 36 83 40 12	4186745 4187082	086A	40 40 40 17
4156434	028 208A 210A 148B 182B	79 40 32 52 65	4174542	216 218A 220A 222A 224A	67 42 42 42 42	4187083 4187085 4187086	090 128 130	17A 17A 10 10 59
4156850	1848 208A 214 226A 026	73 27 33 29 42	4174814 4174815 4174816 4174817	094 094 094	09A 10A 11A 12A 01A	4187223 4187295 4187308	128 130	01 11 11 59 16
4157562 4157648	182A 184A 184A	07 11 11 42 21	4174818 4174819	096	16A 01B 16B 01C 16C		034 070 072 158 166	16 01 01 11 12
4157713 4157919 4160903 4161992	002 074A 074B 118	19 37 65 11 82	4174856 4175810 4176072 4176073	228B 230B 018A	66 61 61 17 03		172 176A 182A 182A 182A	03 06 01 12 15
4162812 4162828	218B 220B	70 71 10 05 08	4176247 4176394 4177556	084A 086A	22 37 37 01 01		184A 184A 184A 184B 184B	01 12 15 44 50
4163452 4163453		03 08C 00G 00G 00G	4177557 4177681 4177853	100 098 100	03 03 00 00 05		208A 210A 216 222B 224B	25 11 77 67 68
4163454	188A 190A	00C 00C 00C 27 27	4178404 4178406 4178600 4178684 4179025	010 010 022A	00I 00H 00A~F 12 00	4187317 4187328		15 59 02 02 05
4163457	188A 190A	27 28 28 28 137A	4179081	146B	33 57 15 15		182A 182A 182A 182B 184A	03 28 34 45 03
4163682 4164136 4165676	068B 174 104A 126	31 J 05 36 84 44	4180011 4180220 4180414	046	15 15 30 26 18		184A 184A 184B 208A 210A	28 34 46 09 10

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4187328	210A 216 218A 220A 222A	30 73 24 24 24	4189602 4189619		24 01 15 00 00	4190282 4190291 4190292 4190960	210B 066 210A	28 45 33 18 31
4187329	2228 224A 224B 218A 218A	72 24 72 04 37		158 166 182A 182A 184A	12 11 00 14	4191038 4191300 4191301 4191692	100 052 052	43 43 11 11B 01
·	220A 220A 222A 222A 224A	04 37 04 37 04	4189704 4189858		1 4 49 68 01 50	4191947 4191978 4192034	080A 080A 002	52 01 25C 32 14
4187389 4187681 4187757	018A	37 13 45 40A 40A	4189859	034 154 166 182A 182B	08 15 20 35 49	4192035	098 100 026 054A 056	53 53 88 43 43
4187759 4187914 4188013	086A 048	40A 40A 38 00A 00A	4190124	184A 208A 054A 056 144	35 20 19 19 08	4192961 4192962 4192963	068B	51 51 31E 31G 31H
4188127	194 196 198 138 140	00A 00A 00A 03G 03G	4190126	144 154 154 158 166	14 06 12 06 21	41 93215 41 93531 41 93532 41 93533 41 93534	166 166 166	31F 25 27 26 28
4188128	178 180 138 140 178	03G 03G 03H 03H 03H		176A 182A 182A 182B 184A	27 22 29 46 22	4193703 4193826		41~84 28 28 59 67
4188366 4188374 4188375	038 042	03H 50 84 84 89	4190127	184A 210B 218A 218A 220A	29 42 07 17 07	4193848 4193889		27 15 15 15
4188376 4188409 4188492	040 014	89 87 87 52 44		220A 222A 222A 224A 224A	17 07 17 07 17	4194439 4194563 4194571	012 084A 086A	23 37 24 24 42
4188551 4188623 4188642 4188687	176A 010	62 30 05 04 01	4190244 4190253	076 098 100 176A 176A	31 48 48 10 21	41 95 37 2 41 95 5 4 5 41 95 6 1 0	038 040 042	66 52 52 52 52 748
4188762 4188763	090	01 01 01 11	4190261	182B 184B 052 054A 098	68 76 33 44 47	4195823 4195978 4196105	054A	748 01 10 00D 00D
4189169 4189180 4189254 4189438	084B 086B 094	41 103 103 137	41 90263 41 90264 41 90265	184A	47 13 17 17	4196107 4196297	188A 190A	00D 01B 01B 01B 09
4189579	148A 148A 218A 220A 222A	00 15 50 50 50	4190266	100 136 136	52 52 26 31 49	4196453 4196455	050 096 104A	00 00 69 60 27
4189601	224A 154 158	50 01 01	4190274	100 098 100	49 50 50	4196693 4196694 4196884	044	07 08 06
4189602	216	66 07	4190275 4190282	076	40 04	4196945 4197033	006	17 00H

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4197033 4197034 4197035	190A 160	00H 00H 00E 00B 00B	4200469	048 050 050 052 052	04 04 17 105 123	4204544 4204545 4204546	108A 108A 108A	03 04 03A 04A 03B
41 971 70 41 975 31		00B 00B 00B 47 22	4200471 4200472 4200521	052 144 226A	01 15 00 30 06	4204548,	108A 108A 108A 108A 108A	04B 03C 04C 16C 17C
4197535 4197536	182A 182B 184A 002 162A	39 56 39 09 00F	4200580 4200626 4201107	184B 018B	22 59 63 99 09	4204549 4204550 4204551 4204552	108A 108A 108A	08 09 10 12 16
4198171 4198172 4198386	168	00F 00F 10 11 00D	4201312 4201401 4201484 4201553 4201749	208A 046 216	02 00 33 01 35	4204555 4204556 4204557 4204558	108A 108A 108A	17 16B 17B 21 24
4198387 4198799		10 57 58 09 74	4201802 4201926 4201927 4201995	092 092	02 14 20 34 37	4204559 4204560 4204561 4204562 4204563	108A 108A 108A	25 28 29 30 92
4199012 4199131 4200085	084A 086A	75 08 31 31 05	4202103	024 030 032 158 1848	11 44 44 25 62	4204564 4204565 4204566 4204567	108B 116	31 32 36 01~10 50
4200086 4200176 4200220 4200221 4200389	002 004 006	06 33 13 14 09	4202113 4202312 4202422	170	45 58 30 28 29	4204568 4204569 4204570 4204571	116 116	39 41 42 43 47
4200434 4200435		41 73 81 37 09	4203054 4203056 4203068 4203069 4203070	066 060 058	16 18 35 36 37	4204572 4204573 4204574 4204575 4204576	106 106 106	48 49 50 51 52
4200436 4200437 4200438 4200465	170 170	07 18 39 82 06	4203071 4203072 4203073 4203074 4203075	058 058 060	40 41 42 43 44	4204578 4204579 4204580 4204581	110 114A 110	54 57 16 58 59
	050 054A 054A 056 182B	06 15 24 24 77	4203124, 4203163 4203171	054A	09 26 29 29 27	4204582 4204583 4204584 4204585	110 114A 114B	62 61 01~54 72 73
4200466	184B 028 054A 056 058	85 72 07 07 22	4203189 4203210		27 43 10 56 52	4204587 4204588 4204589 4204590	112 112	91 74 75 76 77
	060 060 066 070 072	01 30 122 13	4203220 4203232 4203233 4203446 4203447	036 036 226A	14 93 95 19 21	4204591 4204592 4204593 4204594 4204595	112 112 106	78 81 82 87 93
4200467	144 210A 226A 064 066	23 15 32 50	4203595 4203841 4203877 4203878 4204057	228B 104A 104A	01 39 03 04 21	4204596 4204597 4204598 4204599 4204600	108B 108B 106	94 95 96 100 104
	148A 176A 208A 214 226A	48 08 30 32 28	4204138 4204190 4204324 4204398 4204543	032 066 208A	51 42 39 03 02	4204601 4204602 4204603 4204604 4204605	112 112 112	107 108 111 112 113

DAGT NO	DACE	TTEM	DART NO	DAGE	TTEM	DART NO	DACE	* T.C.M
PART ND. 4204606	PAGE 106	ITEM	PART NO. 4206434	PAGE 230B	ITEM	PART NO. 4208472	PAGE 1828	ITEM 63
4204607		118 25	4206449 4206538	074A	39 00	7200772	184B 214	71 31
4204608 4204611		120 128	4206551 4206552		00B	4208611 4208612		23 04
4204612 4204613		01 05	4206553 4206554		00D 00E	4208613 4208614		04 01
4204614 4204615	114A	06 10	4206601		13 13	4208615 4208616	150	03 20
4204616	114A	13	4206602		11	4208659		75
4204617 4204618	114A	20 24	4206666		11 60	4208764		76 02
4204619 4204620 4204621	114A	27 30 31	4206668	220B 218B 220B	60 61 61	4208843 4208844 4208845	082A	01 02 03
4204622	11 <b>4</b> A	32	4206672		12	4208846		04
4204623 4204624	114A	33 34	4206676 4206679	006	02 04	4208849 4208850	082A	07 08
4204625 4204626		35 36	4206705 4206814	022A 228A	17 03	4208851 4208852	082A 082A	09 10
4204627 4204628		<b>3</b> 7 40	4206815 4206930		04 18	4208853 4208854		11 12
4204629 4204630	114A 114B	41 42	4206931 4207079	006 228B	19 52	4208855 4208856	082A	13 14
4204631		43	4007000	230B	52	4208857	082A	15
4204634 4204635	116	52 01 04	4207080	230B	60 60 06	4208858 4208859 4208860	082A	16 17 18
4204636 4204637	116	05 06	4207239 4207240	048	63 18	4208861 4208862	082A	19 20
4204638		07	4207300		18	4208863		21
4204645 4204645	018B	61 62 51	4207380	208A 226A 187A	31 31 38	4208864 4208865	082A	21 22 23
4204699		36	4207300	184A	38	4208866		24
4204745 4205029	0848	33 70	4207382	1828	20 54	4208867 4208868	082A	25 26
4205080		70 56	4207384 4207744	074A	09 10	4208870 4208871	082A	29 30
4205082 4205084		58 59	4207833		140 11A	4208872 4208873		31 32
4205314 4205317	166	09 05	4207869 4207870	170 170	53 54	4208874 4208875	082A	33 34
4205318	046 046	1.4 38	4207962 4208064	176A 012	20 01	4208876 4208877	082A 082A	35 36
4205357	212 148	06 01	4208073 4208097		27 36	4208878 4208879		37 38
4205360 4205363	168	05 85	42000711111	220A 222A	36 36	4208911		63 71
	214	34		224A	36		214	31
4205391	226A 154 158	36 00 00	4208103 4208104 4208105	114A	85 21 23	4208914 4208955	146A 088 090	07 01~13
	182A 182A	02 42	4208167		12 12	4208956 4208957	094	01~13 137B 137C
	184A	02	4208243	2188	68	4208958	094	137D
4205902	226A	64 05		220B 222B	69 64	4208961	220B	63 63
4205903	220A	35 35 *	4208244	224B 218B	65 70	4208962	218A 220A	48 48
	222A 224A	35 35	4208245	220B 218A	71 28		222A 224A	48 48
4205958		73 32	<b>x</b>	220A 222A	28 28	4208967	222B 224B	68 69
4206079		01A 01B	4208246	224A 084B	28 74C	4208980		03 04
4206098 4206128	010 006	00A 11	4208277	086B	74C 41	4208982 4208984	230A	06 30
4206361 4206427		68 08	4208454		66 67	4209104 4209105	086A	41 04

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4209158 4209294 4209352 4209374	224A 002 082A	60 60 36 01~40 62	4213809 4213811 4213812 4213813 4213814	030 030 032	23 25 26 27 28	421 4405 421 4406 421 4407 421 4408 421 4409	076 076 076	25 26 33 34 38
4209588 4209599 4209704	010 148A 148A	00G 00A~I 28 43 10B	4213815 4213816 4213819 4213820 4213822	024 028 028	01 06 67 71 80	421 441 4 421 441 5 421 441 8	056 054A 056	30 30 38 38 01
4209933 4210039		108 108 108 10 53	4213823 4213824 4213871 4213872	026 052	81 84 20 22 22	421 4447 421 4595 421 4665 421 4666 421 5003	030 076 058	50 46 00 18 56
4210224 4210297		53 08A 28 28 28	421 3873 421 3874 421 3875	048 050	32 31 31 31 31	4215192 4215255 4215494 4215639	112 104A	56 13 129 68 18
4210325 4210361 4210393 4210394	028 210A 226A	65 68 33 39 40	4213876 4213879 4213880	054A 056	32 36 36 37 37	4215648 4215649 4215650	214 074A	55 58 39 29 36
4210395 4210396 4210397 4210398 4210399	226B 226B 226B	41 42 43 44 45	4213882 4213883 4213884 4213885 4213886	060 058 058	26 33 34 38 39	4215651 4215652 4215920	076 214	23 03 24 41 86
4210412 4210413 4210414 4210422 4210485	088 088 150	21A 21B 20A 14 76	4213887 4213888 4213889 4213890 4213891	066 066 066	04 05 06 07 53	4216083 4216084 4216411.,	126	23 45 23 23 23
4211092 4211107 4211143	230A 022A	27 27 08B 85 85	4213892 4213893 4213894 4213895 4213896	064 066 066	58 57 13 19	4216435 4216443 4216448 4216546	144 014	23 74 24 05 04
4211166 4211167 4211194 4211313 4213155	212 036 226A	04 19 13 20 05	4213897 4213898 4213899 4214099	064 066 044	55 56 11 44 37	4216547 4216548 4216549 4216550	074A 074A 076	15 19 35 18 01
4213156 4213186 4213187 4213188 4213189	. 108A . 106 . 112	06 15 122 143 144	4214102 4214103		37 37 35 15	4216819 4216820 4216822	146B 146A 146B	44 68 41 65 10
4213253 4213254 4213255 4213256 4213400	. 016 . 020 . 026 . 026	00 17 17 00 46	4214105 4214178 4214179 4214182 4214183	144 144 152	31 27 28 08 09	4216876 4217087 4217137	228A 230A	32 101 26 26 22
4213401 4213402 4213421 4213493 4213545	. 226B . 176A . 166	47 48 17 09 12	421 41 84	158 184B 080A	26 14 51 21 01~19	4217281 4217345		22 22 22 83 17
4213546 4213547 4213590 4213591	. 168 . 142A . 142A	13 14 00 18 35	4214334 4214335	100	44 44 11 26 26	4217346 4217429 4218074 4218152 4218253	124 048 096	08 60 57 67 01C
4213593 4213594 4213806 4213807 4213808	. 142A . 030 . 030	29 39 01 02 22	4214336 4214338 4214340 4214400 4214401	074B 074B 066	33 54 56 14 12	4218258 4218287		10 41 41 41 41

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4218646 4218890 4219311	026	09 92 50 80 88	4224417 4224418 4224419 4224420	074B 074B 076	75 76 13 53	4231477		24 18 24 18 24
4219315 4219342 4219345 4219700	1488 214 210A	32 55 40 34 36	4224421 4224422 4224456	054 054B 056	52 52 54 54 28	4231548 4231770 4231780 4232036	070 072 148A	11 11 11 17 31 I
4219753 4221245 4221246 4221247	116 216 216	46 10 70 71 75	4224494 4224495 4224496	072 070 072	16 16 17 17	4232093 4232168 4232722	118	42 11~36 49 49 49
4221248 4221250 4221251 4221252 4221253	214 214 214	76 47 48 49 50	4224498 4224576 4224631 4224990	020 160	18 52 22 21 63	4232724 4232728 4233131	2308 084A 086A	50 50 29 29 74
4221254 4221255 4221256 4221257 4221258	214 214 214	51 52 53 54 11	4225005 4225006 4225007 4225030 4225896	074B 074B 046	16 53 55 25 33	4233132 4234292	086B	74 78 78 09 09
4221259 4221290	220A 222A 224A	11 11 11 11 35	4226155 4226156 4226157 4226158	174 174	33 00 10 14 26	4234339 4234358 4234369	184A 054A 056	16 16 33 33 74
4222022 4222053	182B 184C	46 79 87 64 72	4226549 4227060 4227459 4228160	1828 1848 148A	19 60 68 21 06	4234371 4234397 4234982 4234983 4234984	208A 080B 080B	78 33 74 70 29
4222251 4222427 4222428 4222429 4222430	078A 036 036	45 14 05 06 09	4229055 4229056 4229057	100 098 100	100 100 101 101 102	4234985 4235114	2288 230B 230B	59 65 59 65 16
4222874 4222875 4222876 4222951	022A 022A	12A 12D 12E 06 06	4229058 4229427 4229428 4229834	102 102	102 103 38 39 20	4236311 4238909 4239561 4239567	228B 230B 006	19 62 62 08 01
4222993 4223033 4223039	036 176A 182A 184A 112	51 00 05 05 125	4229835 4229836 4229837	184B 146A	57 19 56 09 49	4239568 4239703		07 29 29 29 29
4223393	1828 1848	19 67 75 71 71	4229838 4229855 4229859 4229884	158 184B 184B	53 10 45 43 66	4239712 4239713 4239795 4239796 4239987	048 048	73 99 54 55 01
4223510 4223511 4223512 4223513 4223527	028 028 032	09 01 60 29 35A	4230192 4230833 4231115 4231233	118 058	74 01 21~36 28 03	4239988 4239989 4239990 4239991 4239992	110 110 110 110 110	01 130 132 133 134
4223550 4223772 4223995 4223996 4224315	094 214 226A	97 06 44 13 04	4231234 4231413 4231414 4231476	114B 116	09 44 08 23 23	4240963	072	137 08 89 41 41
4224403 4224412 4224415 4224416	074B 074B	10 08 66 72 73	4231477	178 180 138 138 140	23 23 18 24 18	4241343	072 208A	58 59 09 37 10

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	4241394 4241448 4242407 4242408 4242409	104B 176A 176A	10 72 35 03 38	4506257	164 192 194 196 198	03 03 03 03	4506429	026 028 210A 218A 220A	36A 58A 09A 43A 43A
	4243600 4243952 4244548 4245117	230B 080A 142A	57 57 14 21	4506418		68A 69A 79A 04A 17A	4507228	222B 222B 224B 224B 136	73A 74A 74A 75A 24
	4245129 4245728 4246092 4246093	142A 214 2288	20 36 46 35 36		050 050 052 052 052	04A 17A 01A 105A 123A	4507397 4507512 4507650 4507979	010 010 174	06 10 09 36 20
	4246094 4247162 4247909 4248356 4248908	040 040 176A	35 84 50 40 41A		052 062 062 144 154	15A 07A 24A 00A 22A	4508575 4508805 4509180	028	28 62 85A 72A 78A
	4250326 4250829 4251701 4251704 4252141	028 106 106	45 01 01A 01B 40		158 182A 182B 184A 184B	22A 39A 56A 39A 59A		028 052 054A 056 058	99A 19A 07A 07A 22A
	4252857 4252858 4252859 4252860 4252861	210A 210A 210B	39 13 38 39 36	4506424	208A 208A 210A 210A 032	08A 40A 32A 33A 01A		058 058 060 060 062	28A 29A 01A 30A 05A
	4252862 4252863 4252864 4253032 4253033	210A 210A 094	37 29 16 137H 137G		034 070 072 154 154	15A 00A 00A 00A 01A		062 064 066 066 070	06A 02A 106A 122A 13A
*	4254220 4254237 4255255 4258888	086A 102 230B	31 31 39 68 74		158 158 158 158 166	00A 01A 12A 18A 11A		070 072 072 144 148A	14A 13A 14A 23A 23A
	4259333 4259823 4260071	208A	62 03 24A 29A 24A		176A 176A 182A 182A 182A	07A 30A 00A 02A 11A		148A 148A 176A 182B 184B	28A 43A 16A 63A 71A
	4260073 4261640 4263455	086A 228B	29A 31A 31A 48 01		182A 182A 184A 184A 184A	14A 42A 00A 02A 11A		208B 210A 210A 210A 210A	44A 12A 15A 34A 35A
*	4263764 4263765 4265813 4289287 449490	024 210B 110	42 51 46 137 26		184A 184A 184B 184B 216	14A 42A 49A 55A 66A		214 214 226A 226A 226A	31A 34A 32A 33A 36A
	449558	122 132 186 014 022A	26 12 10 60 28		216 216 218A 218A 218B	67A 68A 11A 42A 68A	4509181 4509404 4510167 4510173		71 72 37 34 35
	4501625 4501626 4501627 4502974 4504198	204 204 036	07 05 06 96 32		220A 220A 220B 222A 222A	11A 42A 69A 11A 42A	4513226 4513294 4514700	120 018A 014 076 146A	75 08 12 02 29
	4504289 4504367 4504491 4505392	174 026	15 32 43 54 54		222B 224A 224A 224B 226A	64A 11A 42A 65A 10A	452920 46335 487041 487081	152	07 13 23 12 84

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	4922685 494918 499820 5001993	108A 108A 074A	29 16A 17A * 24 *	7020896 7021366 7024501 7024502 8016637	040 186 186	01 81 04 05 01	8040528 8040539 8040577 8040699	132 068A 212	00 02 20 08 00
	5001994 5002149 5002150 5002151 5002483	002 022A 002	00A 13 00 00 50	8016678 8016743 8021976 8021977 8024462	200 004 004	01 01 02 03 01	8040747 8040748 8040749 8040755	120 120 120	01 02 03 20 21
	6007799 6008284		50 03 03 03 03	8024463 8024464 8024490 8026180 8027180	130 128 046	02 02 01 11 01	8040757 8040758 8040759 8040762 8040807	122 122 126	22 29 30 81 00
	6008836 6008837 6008861 6008882 6008914	094 190A 188A	00 01 00A 00A 07	8033923 8034081 8034717 8037111	212 010 206	59 18 04 01 04	8040808 8040809 8040887 8040944 8041040	196 146A 144	00 00 51 33 16
	6009015 6009052 6009241 6009307	080A 104A 078A	01 00 02 00 50	8037597 8037809 8038101	022A	04 04 00 10 258	8041416 8041417 8041471 8041521	046 198	10 37 00 30 30
	6009586 6009772 6009773 6010187 6011914	186 186 180	50 00 01 50 00	8038102 8038103 8038104 8038163 8038196	078A 080A 012	51 50 25A 34 27	8041745 8041746 8041747	036	30 30 00 90 94
*	6011915 7009413 7013132 7017356 7017681	134A 068A 012	01 02 00 38 39	8038370 8038793 8038794 8039468	060 044 044	31 31 04 05 34	8041929 8042277 8042420 8042421 8042422	126 052 052	03 01 48 49 54
	7017822 7017823 7017862 7017924	162A 126 - 128	00A~E 00A~H 40A 38A	8039635 8039938 8040195	A080	14 35 17 03 30	8043173 8043312. 8043313 8043314. 8043315	144 144 144	20 06 07 12 13
	7018722 7018953 7018993 7019016	190A 188A	81 00A~H 00A~H 25	8040200 8040230 8040346	226A	16 14 16 16 16	8043316 8043317 8043318 8043319	146A 146A 146A	02 31 36 50 60
	7019045 7019066 7019094 7019095 7019184	142A 132 132	32 19 03 05 38	8040347	180 138 140 178 180	16 17 17 17 17	8043321 8043322 8043323 8043324 8043325	148A 148A 148A	02 08 13 14 29
	7019185 7019504		40 10A 10A 10A 10A	8040348	140 178 180	22 22 22 22 27 17	8043326 8043327 8043328 8043329	148A 148A	30 35 37 04 04
	7019505	140 178 180	10E 10E 10E 10E 20	8040393 8040394 8040395 8040400	166 166 078A	18 15 16 57 18	8043330 8043331 8043332	158 154 182B	05 05 10 44 11
	7019899 7020249 7020250 7020392 7020558	080A 078A 068A	00 46 02 31A 73	8040405 8040406 8040407 8040408 8040409	020 024	11 12 46 21 05	8043647 8043812 8043813	182A 184A	82 26 26 27 27
	7020568 7020569 7020675 7020896	186 210A	04 05 08 01 01	8040410 8040413 8040414 8040438	054A 056 058	06 18 18 01 08	8044116 8044341 8044394 8044395 8044396	038 208A 208A	07 82 11 12 06

8044397       208A       07       939624	056 056 064 066 146A 148A 148A	26A 27A 28A 50A 00A
	148A 0	
8044429     122     18     220B     70       8044430     122     19     222B     65       8044431     122     31     224B     66       8044682     126     79     94-0660     214     38       8044686     152     31     94-0661     074A     27		00A 00A 15A 48A 52A
8044972     182B     43     94-0678     218B     67       8044973     182A     21     220B     67       184A     21     222B     69       8045702     182A     33     94-0679     222B     70       184A     33     94-1404     226A     08	176A 1 176A 4 176B 4	08A 18A 43A 45A 59A
8045703       182A       32       94-1601       146A       08         184A       32       94-1602       074A       14         8045920       040       82       074A       23         8046978       208A       22       94-1701       074B       68         8046979       208A       23       214       37	182B 8 182B 7 182B 7	61A 65A 77A 78A 67A
8046980       210A       23       94-1702       074A       34         8046981       210A       28       074B       61         8047033       210A       22       94-1703       174       21         * 8053499       022A       27       94-1704       226A       06         9032155       204       94-1901       074B       60	184B 7 184C 8 184C 8	69A 73A 35A 36A 27A
9032203       202       94-1902       074A       30         9032493       200       94-2011       022A       04         9034571       226A       07       150       08         9042615       204       101       94-2014       222B       63         9042616       202       100       224B       63	208A 208A 214	30A 31A 37A 32A 33A
204 100 94-2022014 08 9042618200 100 94-2023076 22 9051116142B 51 94-2024014 57 9051117142B 50 018A 36 9062123084B 95 074A 20	226A 2 226A 2 226A 3	73A 28A 29A 30A 31A
9071490     194     94-2025     018B     59     958393       9071983     046     00     94-2026     218A     53     958394       9071984     044     00     220A     53     958407       044     03     222A     53     959500       9072360     054A     00     224A     53     962002	. 170 2 . 170 1 . 068A 1	24 25 14 13
056 00 94-2501068A 12 962358 9072923212 00 94-2805122 77 962453 9075345164 100 944690018A 23 963227 192 100 947309170 17 963228 194 100 953612022A 12B	. 028 5 . 200 6 . 164 6	11 56 03 01 01
196 100 954493 054A 09A 198 100 054A 10A 9076128 150 00~26 056 09A 9077135 150 100 957366 026 82A 963229 9078073 192 028 98A	196 198 . 164	01 01 01 02 02
9078075 164 048 06A 9078076 196 048 07A 9079515 138 10A~G 048 29A 140 10A~G 050 06A 178 10A~G 050 18A 965452	196 0 198 0 200 0	02 02 02 04 73
180     10A~G     050     29A     965958       9080243	. 024 0 028 5 032 3	05 07 55 38 60
140 03 054A 16A 178 03 054A 24A 9711281 180 03 054A 25A 9100253 044 03 054A 26A * 9107499 044 00 054A 27A 971376	. 038 & 040 & 042 &	60 60 60 60 01A
* 9107502 044       03       054A       28A         924327 170       33       056       06A       971377         934574 170       03       056       16A         934787 170       48       056       24A       971378         936010 170       44       056       25A	. 202	01A 02 02 03 03

PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PART NO.   PAGE   ITEM   PAGE NO.   PAGE									
971489. 204 04 9730354. 2246 00 0700364 073045. 2246 00 070 070 070 070 070 070 070 070 070	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
146		204 030 032	04 30 30	9730354 9730425 9730608	226A 020 034	00 23 01			
972374	9717542	072 208A 226A	04 24 01	9731273	146A 138 140	16 11 11			
9726946. 162A	9725238 9725452	018A 122 124	16 08 67	9731317	138 140 178	12 12 12			
1906	9726946	162A 188A 190A	01A~C 01A~C 01A~C	9732248 9732249	176A 120 038	01 04 34			
1848	9727633	190A 024 030	02A~C 12 45	973347 9734115	200 200 210A	01A 02 26			
9727639. 072 21 985710. 170 23 1066 27 030 31 066 27 030 31 066 27 034 31 034 3		158 1848 058	24 61 47	984204 984219 985258	010 074A 120	25 75			
9727822. 024 15	9727639	072 058 066	21 46 27	985710	170 030 032	23 31 31			
9728548.       218A       10       988307.       068A       06         222A       10       989850.       170       19         222A       10       989850.       170       19         9728761.       002       24       989858.       170       08         9728874.       212       01       989860.       170       11         9728875.       212       22       989861.       170       02         972904.       044       39       991337.       038       39         9729073.       104A       52       038       86         9729395.       122       01       040       39         9729393.       122       01       042       39         9729394.       122       07       042       86         9729395.       120       17       044       42         9729527.       218A       06       991339.       040       86         222A       06       991349.       150       16         222A       06       991359.       170       20         9730351.       21A       43       43         9730353.       <		024 218A 220A	15 13 13		072 226A 074A	05 02 38			
9728874. 212 01 989860. 170 11 9728875. 212 22 989861. 170 02 9729064. 044 39 991337. 038 39 9729073. 104A 52 038 86  9729325. 212 14 040 39 9729393. 122 01 042 39 9729394. 122 07 042 86 9729395. 120 17 044 42 9729527. 218A 06 991339. 040 86 222A 06 991349. 150 16 224A 06 991349. 150 16 9729951. 218A 12 993043. 170 20  220A 12  9730351. 214 43 9730352. 218A 00 220A 00 222A 00 22A 00	9728548	218A 220A 222A	10 10 10	989848 989850	068A 170 170	06 21 19			
9729393 122 01 9729394 122 07 9729395 120 17 9729527 218A 06 080B 75 220A 06 991339 040 86 222A 06 991352 018A 20 9729951 218A 12 993043 170 20 222A 12 222A 12 224A 12 9730351 214 43 9730352 218A 00 222A 00 222A 00 224A 00 224A 00 224A 00 220A 00 220A 00 220A 00 220A 00 220A 00	9728874 9728875 9729064	212 212 044	01 22 39	989860 989861	170 170 038	11 02 39			
22A 00 224A 00 224A 00 224A 00 224A 00 224A 00 9730353 218A 01 220A 01 220A 00 9730353 218A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01 220A 01	9729393 9729394 9729395	122 122 120	01 07 17		042 042 044	39 86			
224A 12 9730351 214 43 9730352 218A 00 220A 00 224A 00 9730353 218A 01 220A 01	9729951	222A 224A 218A	06 06 12	991349 991352	150 018A	16 20			
224A 00 9730353 218A 01 220A 01		224A 214 218A	12 43 00						
	9730353	224A 218A 220A	00 01 01						

# **②日立建機株式会社**

			ダイヤル							(平成	5年7月20日現在)
<b>本</b>	k 東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル 9 階)	〒100	(03)3245-6311	飯	i H	営	業	所	長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車 衛内)	₹395	(0005)09 9107(44)
足立研修所直轄営業本部	B 東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル 9 階)	₹120 ₹100	(03)3606-1700(代) (03)3245-6310	大源		営営	業業	所 所	長野県大町市大字平 7791-17 長野県諏訪市中州三俣 5680-1	〒398 〒392	(0265)22-3167(代) (0261)22-8090(代) (0266)58-2516(代)
アプリケーションセンタ 部 品 セ ン タ		〒340 〒300	(0489)35-1406 (0298)31-1111(代)	中	部	3			爱知県名古屋市緑区浦里 3-232	₹458	(052)892-2611(代)
技術研修センタ教習センタ		〒300-01 〒340	(0298)28-2211(代) (0489)31-0121(代)	名 名	古居		支営業	店所	愛知県名古屋市緑区浦里 3-232 愛知県津島市神守町字古道 16	〒458 〒496	(052)892-5511(代) (0567)25-9251
北海道教習所	f 北海道石狩郡石狩町新港中央2丁目766-3	₹061-33	(0133)64-6388	Ξ	河	3	٤	店	愛知県岡崎市末広町 3-3	₹444	(0564)24-9321(代)
東部教習所茨城教習所		〒340 〒300-01	(0489)31-0121(代) (0298)28-2370(代)	<b>费</b>	岐	3	<b>業</b>	所店	愛知県豊橋市神野新田町字口ノ割 77-1 岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220	〒440 〒509-72	(0532)32-3461 (0573)25-9880(代)
西部教習所福岡教習所		∓618 ∓811-01	(075)957-4944(代) (092)963-3634(代)	岐	阜	井 営		所店	愛知県春日井市南下原町下村前 891-1 岐阜県各務原市須衛町 2 丁目 41 街区 2	〒486 〒509-01	(0568)83-6661(代) (0583)70-9155(代)
土 浦 エ 4	, 茨城県土浦市神立町 650	₹300	(0298)31-1111	高	山	営	業	所	岐阜県高山市新宮町 830-1	₹506	(0577)34-5990
出島工場	易 茨城県新治郡出島村深谷 2200 番地	〒300-01	(0298)98-2911(代)	白郡			業業	所所	岐阜県加茂郡白川町河岐西小井戸 1717-2 . 岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1	〒509-11 〒501-46	(05747)2-2175 (0575)88-4421
北海道支袖		<b>〒</b> 063	(011)644-2480	静静	FB)	t 中 中		店	静岡県富士市中野 407-1 静岡県静岡市有明町12-10 (坂田ビル 1 階)	∓417 ∓422	(0545)35-0198(代)
札 幌 支 16 倶知安営業別	F 北海道虻田郡俱知安町字比羅夫 60-1	〒063 〒044	(011)644-2171 (0136)22-4896	伊	豆	當	業	所	静岡県田方郡大仁町御門 51-1 ( 南 大洋自動車内)	₹410-23	(054)288-2006(代) (0558)76-0860
道 央 支 尼   留 萌 営 業 尼		〒073-01 〒077	(0125)53-3136(代) (01644)3-3877	浜島	松田	艺堂	業	店所	静岡県浜北市永島 806 静岡県島田市大津道上中溝町 2399-1	〒434 〒427	(053)587-4411(代) (0547)37-1725
岩見沢営業別	f 北海道岩見沢市 4 条東 13 丁目	₹068	(0126)24-8558	三四	重日	5 市 営	* 業	店所	三重県一志群三雲町曽原字糀屋 823-3 三重県三重郡川越町大字南福崎 958	₹515-21 ₹512	(059856)-5586 (0593)63-0911(代)
名寄営業原	F 北海道名寄市徳田 51	〒079 〒096	(0166)48-2295 (01654)3-6121(代)	志	摩	営	業	所	三重県志摩郡磯部町穴川 1691	₹517-02	(05995)5-0096
稚内営業別北見営業別		〒097 〒099-15	(0162)26-2046 (0157)36-4811	*	· Ш Н	t ; 央:		店所	富山県射水郡大島町小島 501 富山県富山市安養寺 261-1	〒939-02 〒939	(0766)52-4661(代) (0764)29-6330(代)
寓良野営業 7		₹076 ₹080-24	(0167)22-1570(代) (0155)33-2181(代)	魚 石	津川	営	業	所店	富山県魚津市三ケ 281-1 石川県金沢市近岡町 781	〒937 〒920-02	(0765)24-5400(代) (0762)37-8381(代)
釧路営業所	<b>斤 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9</b>	₹084	(0154)51-6111(代)	能	登	営	業	所	石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17番	₹927	(0768)52-1237
中標準営業所苦小牧支属		〒086-11 〒053	(01537)2-0336 (0144)55-1630(代)	福敦	井質	営	業	店所	福井県福井市別所町 19-4 福井県敦賀市津内町 1-15-1	〒910 〒914	(0776)34-2666(代) (0770)21-0621
静内営業所	f 北海道静内郡静内町木場町2丁目2-8	₹056	(01464)2-2263	86	西	3		**	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22	₹618	
室 蘭 當 業 月 函 館 支 尼	5 北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23	〒050 〒049-01	(0143)55-6186 (0138)49-0505	大阪	事務用	<b>f(直轄</b>	営業		大阪府大阪市北区西天満 4-8-17 (字治電ビル)	₹530	(075)956-2111 (06)364-1441(代)
八雲営業の	f 北海道山越郡八雲町字浜松 154	₹049-31	(01376)2-2708	トン 大	ネル 板 阪	機機課業		店	大阪府大阪市港区波除 5-6-6	₹552	(06)581-8051(代)
	士·宫城県多賀城市明月 2-3-1	₹985 =030.01	(022)365-4141(代)	大箕		営営	業業	所所	大阪府大東市新田北町 140 大阪府箕面市西宿 1-7-17	〒574 〒562	(0720)73-5461(代) (0727)28-2281(代)
青 森 支 尼 弘 前 営 業 凡	f 青森県弘前市大字境関字豊川 32-4	〒030-01 〒036	(0177)39-0567(代) (0172)26-1801(代)	大	阪	南	支	店	大阪府堺市東山 40	₹593	(0722)35-5575(代)
十 和 田 営 業 別		〒034-01 〒031	(0176)23-7361(代) (0178)44-5010(代)	泉神	南戸	営	業	所店	大阪府貝塚市石才字二ノ戸 132 兵庫県神戸市中央区栄町通り 6-1-21	₹597	(0724)38-3881(代)
秋 田 支 に	秋田県秋田市川尻町字大川反 170-25	₹010	(0188)62-5004(代)	伊	. 丹		業		(神戸東邦生命ビル) 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1	〒650 〒664	(078)341-6700(代) (0727)70-2201(代)
大 館 営 業 ñ 大 曲 営 業 ñ	析 秋田県大曲市飯田大道端 40-16	₩017 ₩014	(0186)42-3913(代) (0187)63-2320(代)	姫	路	3	ξ	所店	兵庫県姫路市飾磨区下野田 478	<b>〒</b> 672	(0792)34-9871(代)
本在當業所	所 秋田県本荘市出戸町字水林 390 店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒015 〒020	(0184)24-2811(代) (0196)38-8511(代)	加豊		川営	業業業	所所	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 兵庫県豊岡市今森字八鳥 555	〒675-01	(0794)37-6151(代)
宮古営業所	f 岩手県宮古市板屋 1-1-7	₹027 ₹023	(0193)63-7441(代)	京	都	3	t	店	(但馬重機 ㈱ 豊岡支店内) 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒668 〒618	(07962)3-6130 (075)956-3172
山形支原	5 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	₹999-37	(0197)25-2717(代) (0237)48-1611(代)	福	知	山営	業	所	京都府福知山市長田小字宿81-27	₹620	(0773)27-4172
酒 田 営 業 別 米 沢 営 業 別		〒998 〒992	(0234)24-4666(代) (0238)37-2691(代)	滋長	賀浜	営		店所	滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 滋賀県長浜市山階町 450-2	〒520-23 〒526	(0775)86-2875(代) (0749)63-0831(代)
宮 城 支 后 古川 営 業 所	宮城県多賀城市明月 2-3-1	∓985 ∓989-61	(022)364-6131(代) (0229)23-0403(代)	<b>奈</b> 大	良定	岩	₹ <b>業</b>	店所	奈良県奈良市今市町 42-1 奈良県吉野郡大淀町大字土田 332	₹630 ₹638	(0742)62-4981(代) (07475)2-9551(代)
石 巻 営 業 所	f 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3	₹986-11	(0225)75-2306(代)	和	歌		支	店	和歌山県和歌山市湊 1771	<b>〒</b> 640	(0734)53-1261(代)
仙 南 営 業 ñ 福 島 支 6	所 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字土手下 72 店 福島県郡山市字道場 51	〒989-12 〒963	(0224)53-1711(代) (0249)44-8950(代)	中	国区	9 国	支	社	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1	〒739-04	(0829)55-2535(代)
福島営業所会津営業所		〒960 〒965	(0245)31-7161(代) (0242)22-2011(代)	広東	島	3 島 営		店所	広島県広島市安佐北区落合 5-2-9 広島県東広島市高屋町大字桧山 921-5	〒739-17 〒729-17	(082)843-1277(代) (0824)34-5512(代)
いわき営業所	F 福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒971	(0246)53-3361(代)	虚	次島		業支	所	広島県三次市東酒屋町 381-2 広島県福山市曙町 6-71	〒728 〒721	(08246)2-3994 (0849)54-6112
原町営業月		<del>,</del> ∓975	(0244)23-3864	三	原	営	業	所	広島県三原市皆実町 1857-1	₹723	(0848)67-1201(代)
関東支袖水戸支掘	t 埼玉県草加市弁天町宮沼 216-3 s 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1	₹340 ₹311-02	(0489)35-2111 (0292)95-2311(代)	岡備	山 前	営	₹ <b>*</b>	店所	岡山県倉敷市松島 1109 岡山県赤磐郡瀬戸町江尻 1069-1	〒701-01 〒709-08	(0864)62-0815(代) (08695)2-0345(代)
日立営業所	f 茨城県日立市幸町 1-5-9 (立花ビル)	₹317 ₹314	(0294)24-7514(代) (0299)83-9281	山下	口松	営	₹ <b>*</b>	店所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 山口県下松市大字生野屋字丸橋 34-4	〒754 〒744	(08397)2-2820(代) (0833)41-5016(代)
つくば支圧	ち 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12	₹300-26	(0298)47-5432(代)	下	関	営	業	所	山口県下関市秋根西町 1-9-12	₹751	(0832)56-5661(代)
栃木支石	ち 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋 字花林 573 (石橋第 3 工業団地)	₹329-05	(0285)53-0815(代)	萩山	<b>警</b>	S 3	業 と	所店	山口県荻市大字椿字立川 2427-1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1	〒758 〒699-01	(0838)22-8000 (0852)52-5560(代)
佐野営業別	析 栃木県佐野市堀米町 3225	₹327	(0283)22-2785(代)	浜鳥		営営	業業		島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川) 鳥取県鳥取市古海 556-9	₹697 ₹680	(0855)23-1224 (0857)24-4677(代)
群馬支服伊勢崎営業所		₹371 ₹372	(0272)51-8077(代) (0270)32-1221	倉	吉	営	業	所	鳥取県東伯郡北条町大字江北字五ヶ坪 759	〒689-21	(0858)36-2191(代)
太田営業所子業支援	所 群馬県太田市藤阿久町 913-19 5 千葉県千葉市若葉区野呂町 633	〒373 〒280-01	(0276)31-5641(代) (043)228-5661(代)	香			業		香川県高松市壇紙町字紙渡 2069-1 香川県善通寺市弘田町1013	〒761 〒765	(0878)86-5181(代) (0877)62-1285(代)
柏営業房	析 千葉県柏市柏 5-11-6(湯沢ビル)	₹277	(0471)64-8766(代)	爱 西	媛	営		店所	愛媛県松山市須賀町 6-1 愛媛県西条市飯岡 1393-2	〒791 〒793	(0899)53-2340(代) (0897)55-8405(代)
成田営業月千葉南支原	5 千葉県木更津市真里字水神 1765-1	₹289-22 ₹292-02	(0438)53-3880(代)	宇	和	島営	業	所	愛媛県宇和島市保田甲 984-1	<b>〒</b> 798	(0895)27-0828(代)
埼 玉 支 尼 草 加 営 業 剤	5 埼玉県大宮市宮原町 4-65 F 埼玉県草加市弁天町宮沼 216-3	〒330 〒340	(048)665-2555(代) (0489)35-1522(代)	徳高	島知	3 3	z E	店店	徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5 高知県南国市岡豊町中島 360	〒771-12 〒783	(0886)92-1190(代) (0888)66-0211(代)
埼玉北支后	ち 埼玉県深谷市折之口 1950	∓366 ∓950-12	(0485)71-9255(代)	ф	村			所	高知県中村市具同 6253-18	₹787	(0880)37-3515(代)
新発田営業所		〒959-24	(0254)26-1596(代)	九	卵	3			福岡県粕屋郡新宮町大字上府 1592	₩811-01	(092)962-2635(代)
	5 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 5 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293	〒940 〒946	(0258)24-8121(代) (02579)2-8141(代)	福 久	間 、留	3 米 営		店所	福岡県大野城市御笠川5丁目-10 福岡県八女郡広川町大字日吉字野路 1437-1	〒816 〒834-01	(092)504-0246(代) (0943)32-5034
上越営業別		₹942	(0255)43-3583(代)	福福		東営西営			福岡県柏屋郡新宮町大字上府 1592 福岡県福岡市西区横浜 1 丁目 251	〒811-01 〒819-01	(092)962-2635(代) (092)806-5334(代)
	± 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8	₹229	(0427)53-5701(代)	北飯	九	州	支	店	福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2	₹803	(093)581-1601(代) (0948)82-3331(代)
東京東支	東京都江東区亀戸 9-7-10	₹136	(03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代)	佐	賀	3	ξ	店	福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保字立石 23-70 佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺字二本松 2861-1	〒820-01 〒840-02	(0952)62-5835(代)
足立営業所東京西支援	所 埼玉県草加市弁天町宮沼 216-3 店 東京都世田谷区新町 1-35-10	₹340	(0489)35-7341	長 佐	崎 世	マスタ は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	· 業		長崎県練早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町142	₹854 ₹858	(0957)26-4411(代) (0956)47-2110(代)
	(サンハイツ世田谷)	<b>〒1</b> 54	(03)3428-9371(代)	熊天	本		ξ.	店	熊本県熊本市戸島町 438 熊本県本渡市瀬戸町 5-15	₹861-22	(096)380-5510(代)
	所 東京都練馬区錦 2-23-14 (中村ビル) B 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7	〒176 〒190-12	(03)3931-4670(代) (0425)57-2231(代)	Λ	、代	営	業	所所	熊本県八代市川田町西 607-1	〒863 〒869-46	(0969)23-1695(代) (0965)39-0670(代)
	售 神奈川県横浜市緑区川向町 109	₹226	(045)472-4504(代) (045)472-4501(代)	大中	分津		業・	店所	大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2 大分県中津市大字植野字竹丿内 176-1	〒879-77 〒879-01	(0975)97-1288(代) (0979)32-4752(代)
	s 神奈川県厚木市長谷 6-38	<b>∓</b> 243	(0462)47-9151(ft)	富	崎	3	ž	店	宮崎県宮崎市大字島之内字境田 6352	₹880-01	(0985)39-7775(代)
	所 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 1648	₹229	(0427)52-9211(代)	延					宮崎県延岡市塩浜町 3-1748 (宮崎ディーゼル 旬内)	₹882	(0982)21-1918(代)
	(山梨日建工業 ㈱ 内) 析 山梨県都留市田野倉定極 918-1	〒409-38 〒402	(0552)75-7011(代) (0554)45-2805(代)	鹿川			支業	店所	鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4	〒891-01 〒895	(0992)62-1950(代) (0996)25-3325(代)
<b>赛 野 支</b> 「	長野県長野市大字大町 1053-10	₹381	(0262)95-3000(代)	大	[隅	営	業業	Pf	鹿児島県曽於郡大崎町永吉 5270 沖縄県那覇市松山1丁目 1-14	₹899-73	(0994)76-3120(代)
	所 長野県佐久市中込 3421-47 店 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38	₹384-01 ₹399-07	(0267)62-7212(代) (0263)52-7720(代)	沖	ipag.	×	釆	所	沖縄県那朝中松山1 J 日 1-14 千代田生命那覇共同ビル 6 階(㈱ 日立製作所内)	₹900	(0988)63-9060(代)

Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd.

PRINTED IN JAPAN (G) 1991.4